# **Panasonic**®


### 取扱説明書

メニュー編

## Switch-M12eGPWR+

品番 PN28129

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。



### 安全上のご注意

**必ずお守りください** 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



↑ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## ⚠注意

●交流100V以外では使用しない

火災・感電・故障の原因になります。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・故障の原因になります。

●雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因になります。



- ●この装置を分解・改造しない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ▶開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから内部に 金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因になります。
- ●ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T以外の機器を接 続しない

火災・感電・故障の原因になります。

## 注意

●コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル以外を接続しない

火災・感電・故障の原因になります。

●水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因になります。



●直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない 内部温度が上がり、火災の原因になります。

●SFP拡張スロットに別売のSFPモジュール(PN54021/PN54023/PN54025)以 外を実装しない

火災・感電・故障の原因になります。

- ●振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない 落下して、けが・故障の原因になります。
- ●この装置を火に入れない 爆発・火災の原因になります。

## ⚠注意

- ●付属の電源コード(交流100V仕様)を使う 感電・火災・故障の原因になります。
- ●故障時は電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- ●必ずアース線を接続する感電・誤作動・故障の原因になります。
- ●電源コードを電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続する 感電や誤動作の原因になります。
- ●ステータス/ECOモードLED(STATUS/ECO)、ファンセンサLED(FAN)、もしくは温度センサLED(TEMP)が橙点滅となった場合は、システム障害のため電源プラグを抜く



電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。

- 必ず守る ●ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う
  - ●IEEE802.3at対応の受電機器を本装置に接続する場合、CAT5e以上のケーブルを使用する

上記以外のケーブルを使用すると、発熱・発火・故障の原因になります。

●この装置を壁面に取り付ける場合は、別売の取付金具PN71053 壁取付用金具にて、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないよう確実に取り付け・設置する

けが・故障の原因になります。

PN71053を2セット (計4個) を使わなければ、落下等によりけが・故障の原因となります。

●この装置を壁面に取り付ける場合は、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないよう確実に取り付け・設置する

けが・故障の原因になります。

#### 使用上のご注意

- ●内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- ●商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- ●この装置の設置・移動する際は、電源コードを外してください。
- ●この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。
- ●仕様限界をこえると誤動作の原因になりますので、ご注意ください。
- ●RJ45コネクタ(ツイストペアポート、コンソールポート)の金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグに触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因になります。
- ●落下などによる強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ●コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製 什器などを触って静電気を除去してください。
- ●以下場所での保管・使用はしないでください。 (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
  - 一 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
  - ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所(カーペットの上など)
  - 一 直射日光が当たる場所
  - 一 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
  - 一 振動・衝撃が強い場所
- ●周囲の温度が0~40℃の場所でお使いください。ファンを低速に設定すると装置全体の 給電電力が185W以下に制限され、周囲の温度が0~50℃の場所でもお使いいただけ ます。

上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となることがあり、保 証致しかねますのでご注意ください。

※動作環境温度外でご使用の場合、保護装置が働き電源の供給を停止します。

また、この装置の通風口をふさがないでください。通風口をふさぐと内部に熱がこもり 誤動作の原因になります。

●この装置を上下に重ねて置かないでください。また、左右に並べておく場合はすき間を 20mm以上設けてください。

- ●ラックマウントする場合は、上下の機器との間隔を20mm以上離してお使いください。
- ●SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール(PN54021/PN54023/PN54025)以外を実装した場合、動作保証はいたしませんのでご注意ください。
- 1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。最新版は弊社ホームページをご覧ください。
- 3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。
- ※本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

## 目次

使用上のご注意	5
1. はじめに	11
1.1. 製品の特徴	11
1.2. 同梱品の確認	12
1.2. 同梱品の確認	13
1.3. 別売オプション	13
1.4. 各部の機能と名称	14
1.5. LEDの動作	17
1.5.1. 起動時のLEDの動作	17
1.5.2. 動作中のLEDの動作	17
1.5.3. ループ検知・遮断機能について	
1.5.4. PoE給電機能の動作概要	20
1.6. LED表示切替ボタンの動作	22
1.6.1. LEDベースモード設定	22
1.6.2. LED表示切替	22
2. 設置	23
2.1. 19インチラックへの設置	23
2.2. 壁面への設置	24
3. 接続	25
3.1. ツイストペアポートを使用した接続	25
3.2. SFP拡張スロットを使用した接続	26
3.3. 電源の接続	27
4. 設定	28
4.1. コンソールポートへの接続	28
4.2. ログイン	29
4.3. 画面の基本的な操作	31
4.4. メインメニュー(Main Menu)	33

4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)	35
4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)	37
4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)	39
4.6.2. IPアドレスに関する設定(System IP Configuration)	41
4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)	43
4.6.3.a. SNMPマネージャの設定(SNMP Management Configuration)	44
4.6.3.b. トラップ送信の設定(SNMP Trap Receiver Configuration)	46
4.6.3.c. トラップ送出の設定(Enable/Disable Individual Trap Menu)	48
4.6.4. ポートの設定(Port Configuration Basic)	51
4.6.5. ポートの拡張設定(Port Configuration Extend)	54
4.6.6. MNOシリーズ省電力モードの設定 (Port Configuration Power Saving)	57
4.6.7. アクセス条件の設定(System Security Configuration)	59
4.6.7.a. Telnetアクセス制限の設定(Telnet Access Limitation Configuration	63 (
4.6.7.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)	65
4.6.7.c. Syslog Transmissionの設定(Syslog Transmission Configuration)	67
4.6.7.d. SSHサーバの設定(SSH Server Configuration)	69
4.6.7.e. LEDベースモードの設定(LED Base Mode Configuration)	71
4.6.8. MACアドレステーブルの参照(Forwarding Database)	
4.6.8.a. MACアドレスの追加・削除	74
4.6.8.b. MACアドレスの学習モードの設定	76
4.6.8.c. ポート毎のMACアドレステーブルの表示	
4.6.8.d. 全てのMACアドレスの表示	
4.6.8.e. VLAN毎のMACアドレステーブルの表示	
4.6.9. 時刻の設定(Time Configuration)	
4.6.10. ARPテーブルの設定(ARP Table)	86
4.6.11. LLDPの設定(LLDP Configuration)	88
4.6.11.a. Neighborテーブルの表示	
4.6.11.b. Neighborテーブルの詳細情報表示	93
4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)	95
4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)	97
4.7.1.a. 特徴	97
4.7.1.b. VLAN設定の操作(VLAN Management Menu)	98
4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)	102
4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)	104
4.7.1.e. VI ANポートの設定(VI AN Port Configuration Menu)	106

4	. 7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)	.108
	4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて	.108
	4.7.2.b. トランキングの設定(Trunk Configuration Menu)	.109
	4.7.2.c. ポートのLACP優先度設定(Set Port Priority)	.112
	4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)	.114
4	7.3. ポートモニタリングの設定 (Port Monitoring Configuration)	.116
4	7.4. スパニングツリーの設定 (Rapid Spanning Tree Configuration)	.118
	4.7.4.a. ポート毎の基本設定(Basic Port Configuration)	.122
	4.7.4.b. ポート毎の拡張設定(Advanced Port Configuration)	.124
	4.7.4.c. 構成情報の表示(Designated Topology Information)	.127
4	7.5. アクセスコントロールの設定 (Access Control Configuration Menu)	.128
	4.7.5.a. Classifierの設定(Classifier Configuration Menu)	.129
	4.7.5.b. Classifierの作成(Create Classifier Configuration Menu)	.131
	4.7.5.c. Classifierの参照(Classifier Configuration Menu)	.134
	4.7.5.d. Classifierの詳細情報の参照 (Show Detailed Entries Information	
	Menu)	.135
	4.7.5.e. In-Profile Actionの設定 (In-Profile Action Configuration Menu) .	.137
	4.7.5.f. In-Profile Actionの作成 (Create In-Profile Action Menu)	.139
	4.7.5.g. Out-Profile Actionの設定 (Out-Profile Action Configuration Mer	•
		.141
	4.7.5.h. Out-Profile Actionの作成 (Create Out-Profile Action Menu)	
	4.7.5.i. ポートリストの設定(Port List Configuration Menu)	
	4.7.5.j. ポリシーの設定(Policy Configuration Menu)	.147
	4.7.5.k. ポリシーの作成(Create Policy Configuration Menu)	
4	.7.6. QoSの設定(Quality of Service Configuration)	.151
	4.7.6.a. トラフィッククラスの設定 (Traffic Class Configuration Menu)	
	4.7.6.b. スケジューリング方式の設定(Scheduling Method)	
	4.7.6.c. 帯域幅の制御設定 (Egress Rate Limiting Configuration Menu)	
4	.7.7. ストームコントロール設定 (Storm Control Configuration Menu)	.158
	.7.8. IEEE802.1Xポートベース認証機能 (Port Based Access Control	
	Configuration Menu)	
4	.7.9. IGMP Snoopingの設定 (IGMP Snooping Configuration)	
	4.7.9.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)	
	4.7.9.b. VLANフィルターの設定	
	4.7.9.c. Router Port Tableの設定	.169
	4.7.9.d. IGMP snooping Querierの設定 (Set Querier Configuration Men	

	171
4.7.10. Power Over Ethernetの設定 (Power Over Ethernet Configuration). 4.7.10.a. PoEポートの設定(PoE Port Configuration Menu) 4.7.10.b. PoEの設定	176 179
4.7.11. リングプロトコルの設定 (Ring Redundant Protocol Configuration) . 4.7.11.a. ドメインの作成(RRP Domain Creation Menu)	184
4.7.11.b. ドメインの修正(RRP Domain Modification Menu) 4.7.11.c. ドメイン情報の表示(RRP Domain information Menu)	188
4.7.12. ループ検知・遮断機能の設定 (Loop Detection Configuration Menu) 4.7.12.a. ループヒストリーの表示 (Loop History Information)	
4.8. 統計情報の表示(Statistics)	195
4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)	
4.9.1. ファームウェアのアップグレード (TFTP Software Upgrade)	
4.9.3. 再起動(System Reboot)	206
4.9.4. 例外処理の設定(Exception Handler)	
4.9.6. システムログ(System Log)	
4.9.7. Watch Dog Timerの設定(Watch Dog Timer Menu)	215
4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)	216
4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)	218
4.12. ログアウト	219
付録A. 仕様	220
付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順	224
付録C. IPアドレス簡単設定機能について	225
付録D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点	226
故障かな?と思われたら	228
アフターサービスについて	230

### 1. はじめに

Switch-M12eGPWR+は、12個のIEEE 802.3at対応の給電機能を有する 10/100/1000BASE-Tポートと、2組の排他使用可能な10/100/1000BASE-TポートおよびSFP拡張スロットを有する、管理機能付きオールギガイーサネットスイッチングハブです。

#### 1.1. 製品の特徴

- IEEE802.3at対応の給電機能を有し、同規格対応の端末機器に対しポートあたり最大 30Wの給電が可能で、装置全体では最大250Wの給電が可能です。
- SFP拡張スロットを2個搭載しており、IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LXを 用いた高速かつ高品質な通信が可能です。(ポート13~14はツイストペアポートと排 他利用)
- ループ障害防止のため、ポート1~12の工場出荷時設定はMDI-X固定です。
- ループ検知・遮断機能により、ループが発生した場合はポートを自動的に遮断し、ループ 障害の発生を防ぐことが可能です。また、ポートの遮断および自動復旧の際、SNMP トラップを送出でき、管理者に通知することが可能です。さらに本体 LED でのループ発生 通知や設定画面上からの発生履歴の参照によってループが発生したポートの特定が可能 です。
- ループヒストリー機能により、本体 LED でのループ発生通知や設定画面上からの発生履歴の参照によってループが発生したポートの特定が可能です。
- すべてのツイストペアポートがMDI/MDI-X自動判別機能を搭載しており、端末、ネットワーク機器の区別を意識せず、ストレートケーブルを用いて相互接続できます。(ポート通信条件を固定に設定した場合、本機能は動作しません。工場出荷時は、ポート1~12はMDI-X固定に設定されています。)
- オートネゴシエーション機能に対応し、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tの 混在環境に容易に対応できます。また、設定により速度・通信モードの固定が可能で す。
- MNOシリーズ省電力モードをサポートしており、接続状態を自動検知し、電力消費を必要量に抑制します。
- TelnetおよびSSH機能により遠隔からスイッチの設定変更・設定確認が簡単にできます。
- 遠隔からポート毎にPoE給電の有効/無効の設定が可能です。
- 通信確認のためのPingコマンドを実行することができます。
- 標準MIB (MIBII, Bridge MIB, RMON 4グループ等)をサポートし、SNMPマネージャからスイッチの管理が行えます。 (詳細は付録A.を参照下さい。)
- スパニングツリープロトコルをサポートし冗長性のあるシステム構築が可能です。

- リングプロトコルをサポートし、リング構成による冗長化システムの構築が可能です。
- IEEE802.1QのタグVLANをサポートしており、最大256個のVLANが登録可能です。
- IEEE802.1pに準拠したQoS機能をサポートしています。
- IEEE802.3ad準拠のリンクアグリゲーション機能をサポートしており、最大8ポートまでの構成が可能です。
- IEEE802.1X準拠のポートベース認証機能(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート)が利用可能です。
- IGMP Snooping機能をサポートしており、マルチキャストパケットによる帯域の占有 を防ぎます。
- アクセスコントロール機能をサポートしており、IPアドレス、MACアドレス、プロトコル番号、L4ポート番号などでフィルタリングが可能です。
- リブートタイマー機能をサポートしており、指定した時間後(24時間以内)に再起動が可能です。

#### 1.2. 同梱品の確認

開封時に必ず内容物をご確認ください。不足があった場合は、販売店にご連絡ください。

 Switch-M12eGPWR+本体 1台 1∰ ● 取扱説明書 ● CD-ROM(本取扱説明書を含む) 1枚 ● ゴム足 4個 取付金具(19インチラックマウント用) 2個 ねじ(19インチラックマウント用) 4本 ● ねじ(取付金具と本体接続用) 16本 ● 電源コード 1本

※付属の電源コードは100V専用コードです。

#### 1.3.別売オプション

• PN72001

RJ45-Dsub9ピンコンソールケーブル

PN71053

壁取付用金具(2個入)

※壁面取付にはPN71053が2セット(計4個)必要です。

PN54021

1000BASE-SX SFPモジュール

• PN54023

1000BASE-LX SFPモジュール

PN54025

LX40 SFPモジュール

#### 1.4. 各部の機能と名称




図 1-2 前面LED拡大図

#### ●電源ポート

付属の電源コードを接続し、電源コンセントに接続します。

- ●電源コード掛けブロック 付属の電源コードを引っ掛けると、電源ポートから電源コードが抜けにくくなります。
- ●MACアドレスラベル 本装置のMACアドレスが記載されています。
- ●製造番号ラベル 本装置の製造番号が記載されています。
- ●PoE給電対応10/100/1000BASE-Tポート(ポート1~12)
  IEEE802.3at準拠のPoE給電が可能です。また、10/100/1000BASE-T端末、ハブ、リピータ、ブリッジ、スイッチングハブ等の接続が可能です。
  ツイストペアケーブルのケーブル長は100m以内に収まるように設置してください。
- ●10/100/1000BASE-Tポート(ポート13~14) ツイストペアケーブルのケーブル長は100m以内に収まるように設置してください。
- ●SFP拡張スロット(ポート13~14、10/100/1000BASE-Tポートと排他利用) 対応するSFPモジュール(別売オプション)を装着可能です。
- ●コンソールポート

VT100互換端末等と接続し、本機の設定および管理をします。

通信方式: RS-232Cエミュレーションモード: VT100通信速度: 9,600bpsデータ長: 8ビットストップビット: 1ビットパリティ制御: なしフロー制御: なし通信コネクタ: RJ45

コンソールケーブルは、別売オプションのRJ45-DSub9ピンコンソールケーブル (PN72001)をご使用ください。

#### ●LED表示切替ボタン

LED表示モードの切り替えを行います。各LED表示モードにおける詳しい表示内容および動作につきましては第1.5項をご参照ください。

また、本ボタンの操作によりLEDベースモード設定、およびループ検知・遮断機能の設定 (OFF/ON)が可能です。

操作	内容
3秒以上長押し	LEDベースモードの切り替えを行います。LED表示切替ボタンの長押しが3 秒以上
	経過するとSTATUS/ECO、PoE、GIGA、100M、FULLの各LEDが一斉点灯しま
	すので、ボタンを離すと切り替え後のモードに移行します。各LEDベースモードの
	詳しい動作につきましては1.6.1項をご参照ください。
	工場出荷時のLEDベースモードはステータスモードに設定されています。
10秒以上長押し	ループ検知・遮断機能の設定(OFF/ON)を行います。LED表示切替ボタンの長押し
	が10秒以上経過するとLOOP HISTORYのLEDが点灯しますので、ボタンを離すと
	設定が完了します。ループ検知・遮断機能の詳しい動作につきましては1.5.3項を
	ご参照ください。
	工場出荷時、ループ検知・遮断機能は有効に設定されています。

### 1.5. LEDの動作

### 1.5.1. 起動時のLEDの動作

本装置に電源を入れると全てのLEDが一時的に全点灯します。その後、ハードウェアの自己診断を実行し、自己診断が完了すると電源LEDとステータス/ECOモードLEDが緑点灯し、スイッチング動作を開始します。

### 1.5.2. 動作中のLEDの動作

本装置はポート毎に配置されているLEDにより動作中の各ポートの状態を確認することが可能です。

#### ●システム LED

LED	動作	内容
POWER(電源)LED	緑点灯	電源 ON
	消灯	電源 OFF
ANY COL. (コリジョン)	橙点灯	半二重で動作中のいずれかのポートでコリジョン(パケット
LED		衝突)が発生
	消灯	コリジョン(パケット衝突)無し
PoE LIM(PoE リミット)	静音フ	ァンコントロール 高速(High)の場合 (工場出荷時設定)
LED	消灯	0~235W の範囲で給電
	緑点灯	235~250W の範囲で給電
	橙点滅	要求給電容量が 250W を超える場合
		(装置全体のオーバーロード)
	静音ファ	ァンコントロール 低速(Low)の場合
	消灯	0~170W の範囲で給電
	緑点灯	170~185W の範囲で給電
	橙点滅	要求給電容量が 185W を超える場合
		(装置全体のオーバーロード)
TEMP(温度センサ)LED	緑点灯	内部温度センサの設定閾値範囲内
	橙点滅	内部温度センサの設定閾値を超える場合
		(詳しくは 4.6.3.c 項をご参照ください。)
FAN(ファンセンサ)LED		ファン正常稼動
		ファン障害
STATUS/ECO		ステータスモードで動作
(ステータス/ECO モード)	緑点滅	ECO モードで動作
LED		(全てのポート LED(左)が消灯します)
		起動中
		システム障害 (販売店にお問い合わせ下さい)
444 = 444	消灯	電源 OFF
PoE(給電モード)LED	緑点灯	給電モードで動作

GIGA (GIGAモード) LED	緑点灯	GIGA モードで動作
100M (スピードモード) LED	緑点灯	スピードモードで動作
FULL (DUPLEX モード) LED	緑点灯	DUPLEX モードで動作
LOOP HISTORY(ループ	緑点灯	ループヒストリーモードで動作
ヒストリーモード) LED	緑点滅	ループ発生中、またはループ解消後 3 日以内

#### ●ポート LED 表示モード LED

ポート LED 表示モード「STATUS」において、ポート LED はリンクアップおよび通信状況 を表示しますが、前面パネルにある「LED 表示切替ボタン」を押すことによってポート LED の表示モードを以下のように変更することができます。

ポート LED 表示モード	内容
STATUS/ECO	リンクアップおよび通信状況を表示します。
PoE	接続している機器への給電状態を表示します。
GIGA	1000Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
100M	100Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
FULL	全二重・半二重でのリンクアップ状況を表示します。
LOOP HISTORY	ループ検知履歴およびポート遮断状況を表示します。

#### ●ポート LED

前項「ポート LED 表示モード」の切替に従って各ポートに搭載されたポート LED の表示が以下のように変化します。

ポート LED	表示モード	動作	内容
左	STATUS/ECO	緑点灯	リンクが確立
		緑点滅	データ送受信中
		消灯	端末未接続
	PoE	緑点灯	正常に給電
		橙点滅	装置全体のオーバーロード、もしくはポート 単体のオーバーロード
		消灯	給電していない、または PoE 受電機器未接続 (※ポート 13、14 は常に消灯)
	GIGA	緑点灯	1000Mbps でリンクが確立
		消灯	100Mbps または 10Mbps でリンクが確立 もしくは端末末接続
	100M	緑点灯	100Mbps でリンクが確立
		消灯	1000Mbps または 10Mbps でリンクが確立 もしくは端末末接続
	FULL	緑点灯	全二重でリンクが確立
		消灯	半二重でリンクが確立もしくは端末未接続
	LOOP HISTORY	緑点灯	ループ解消後 3 日以内
		消灯	ループ検知履歴無し
右	_	橙点灯	ループ検知・遮断機能により遮断中
		消灯	ループ検知・遮断機能による遮断無し




図 1-5 ポート LED

#### 1.5.3. ループ検知・遮断機能について

ループが発生したポートの LED を橙点灯でお知らせします。その際、該当ポートは自動的にポートが遮断(デフォルト設定:60 秒間)され、ループを防ぎます。ループが解除されていない場合は、再びポートを遮断しますので、ポート遮断中にループの解除を行ってください。ループ検知・遮断機能の設定(OFF/ON)は、LED表示切替ボタンを10 秒以上長押しするか、設定画面上で設定を行うことにより切替が可能です。設定画面上での詳しい設定方法は4.7.11 項をご参照ください。切替が正常に行われると、ループヒストリーモード LED が点灯し切替が完了となります。

ループヒストリーの LED 表示を消去したい場合は、装置の電源を OFF/ON してください。なお、装置に保存されたループヒストリーは 64 件まで保持されます。

#### 1.5.4. PoE給電機能の動作概要

ポート 1~12 は IEEE802.3at 準拠の PoE 給電が可能です。ポートあたり最大 30W、装置全体で最大 250W まで給電が可能です。

●PoE リミット LED が橙点滅(装置全体のオーバーロード)しているときの給電動作 装置全体の要求給電容量を超えてオーバーロードになった場合、給電を停止したポートは LED 表示を給電モード(PoE)に切り替えることで確認できます。装置全体の要求給電容量を 装置全体の最大給電容量以下に抑えるため橙点滅しているポートのケーブルを抜いてくだ さい。

給電の優先制御はコンソールから設定・変更することが可能です。(工場出荷時は、ポート1~12の優先順位は同列です。)

●ポート単体でオーバーロードしているときの給電動作

ポート単体で最大値を超える給電を要求されたときはオーバーロードとなり、給電を停止します。給電を停止したポートは LED 表示を給電モード(PoE)に切り替えることで確認できます。 橙点滅しているポートのケーブルを抜いてください。

ご注意: PoE受電機器によっては、通常使用時と最大消費電力時で消費電力が大幅に異なる場合がありますので、最大給電容量を超えないように構成してください。

ご注意: 給電の優先制御を設定していない、もしくは優先順位が同列の場合にはポート番号の 小さいポートに優先的に給電されます。(要求給電容量が装置全体の給電容量を超える場合、ポート番号が大きいポートの給電を遮断します。)。

#### 1.6. LED表示切替ボタンの動作

#### 1.6.1. LEDベースモード設定

本装置に搭載されている LED の表示方法は「ステータスモード」および「ECO モード」の 2 種類を選択することができます。

システム起動後に選択されるモードを「ベースモード」といい、LED 表示切替ボタンを 3 秒以上長押しすることによってベースモードの切り替えが行えます。LED 表示切替ボタンの 長押しが 3 秒以上経過すると STATUS/ECO、PoE、GIGA、100M、FULL の各 LED が一斉 点灯し、切替後のモードに移行します。

#### ●ステータスモード(工場出荷時)

ポート LED 表示モードに従い、各ポートの状態をポート LED へ表示します。ステータスモード動作時の STATUS/ECO LED は緑点灯です。

#### ●ECO モード

省電力のため端末との接続・未接続に関わらず全てのポート LED(左)が消灯状態になります。 ECO モード動作時の STATUS/ECO LED は緑点滅です。

ベースモードの設定は本装置の設定画面から行うことも可能です。詳しくは 4.6.7.d 項をご参照ください。

#### 1.6.2. LED表示切替

前面パネルにある「LED 表示切替ボタン」を押すことにより、ポート LED の表示を以下の順番で変更することができます。

ポート LED 表示モード	内容
STATUS/ECO	リンク確立および通信状況を表示します。
PoE	接続している機器への給電状態を表示します。
GIGA	1000Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
100M	100Mbps でのリンクアップ状況を表示します。
FULL	全二重・半二重でのリンクアップ状況を表示します。
LOOP HISTORY	ループ検知履歴およびポート遮断状況を表示します。

ポート LED 表示モードを STATUS/ECO 以外に切替を行い、その後 1 分以上操作がなかった場合は自動的にベースモードへ移行します。

## 2. 設置

### 2.1. 19インチラックへの設置

付属品の取付金具2個とねじ(取付金具と本体接続用) 16本を取りだし、本機の横にある穴にねじで本機と取付金具を接続してください。

その後、付属品のねじ(19インチラックマウント用)4本もしくはラックに用意されているねじで、しっかりと本機をラックに設置してください。




図2-1 19インチラックへの設置

#### 2.2. 壁面への設置

別売の2つの取付金具PN71053(2個入)の壁取付用金具、ねじ(壁取付用金具と本体接続用)16本を使用して、この装置の横にある各4つの穴に取付金具を接続してください。 下図の位置に接続してください。

その後、お客様でご用意されているねじ8本でしっかりと、この装置を壁面にねじ止めしてください。

※壁面取付にはPN71053が2セット(計4個)必要です。




図2-2 壁面への設置

### 3. 接続

#### 3.1. ツイストペアポートを使用した接続

#### ●接続ケーブル

接続には、8極8心のRJ45モジュラプラグ付き、CAT5e以上に準拠したストレートケーブル (ツイストペアケーブル)をご使用ください。

#### ●ネットワーク構成




図3-1 接続構成例

各端末と本装置との間のケーブル長が100m以内に収まるように設置してください。オートネゴシエーション機能をもった端末またはLAN機器を接続すると、各ポートは自動的に最適なモードに設定されます。オートネゴシエーション機能を持たない機器または端末を接続すると、本装置は通信速度を自動的に判断し、設定しますが、全/半二重は判断できないため、半二重に設定されます。オートネゴシエーション機能をもたない機器または端末を接続する際は、ポートの通信条件を固定するよう設定してください。設定方法の詳細については4.6.4項をご参照ください

ご注意:通信条件を固定に設定した場合は、Auto-MDI/MDI-X機能は動作しませんので、 スイッチ間の接続はクロスケーブルを使用する必要があります。

#### 3.2. SFP拡張スロットを使用した接続

1000BASE-SX: 550m以内/1000BASE-LX: 10Km以内




図3-2 光ファイバケーブル接続例

SFP拡張スロットへオプションのSFPモジュールを差し込むことにより、光ファイバでの接続が可能です。本製品の工場出荷時状態はツイストペアポートが有効ですが、リンクが確立した際に自動的にSFP拡張ポートが有効となります。

それぞれTXポートは相手側機器のRXポートへ、RXポートは相手側機器のTXポートへ接続してください。

弊社ではオプションとして下記のSFPモジュールをお取り扱いしております。

- ・1000BASE-SX SFPモジュール(品番: PN54021)
- ・1000BASE-LX SFPモジュール(品番: PN54023)
- ・LX40 SFPモジュール(品番: PN54025)

### 3.3. 電源の接続

添付の電源コードを本体の電源ポートに接続し、電源プラグをコンセントに接続します。 100V(50/60Hz)で動作します。

電源スイッチはありません。電源コードを接続すると、電源が投入され、動作を開始します。 電源を切る際には電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 4. 設定

本装置は電源投入後通常のスイッチングハブとして動作しますが、SNMP管理機能や特有の機能を使用するには、コンソールポート、Telnet、SSHのいずれかを使って設定をする必要があります。

ここでは、本装置の設定内容について説明します。

ご注意: Telnet、SSHによるアクセスはIPアドレスが設定されていないとできません。必ずはじめにコンソールポートから少なくともIPアドレスの設定を行ってからアクセスしてください。IPアドレスの設定は4.6.2項を参照してください。

#### 4.1. コンソールポートへの接続

DEC社製VT100互換の非同期端末やWindows XP以前に搭載されていたハイパーターミナルをはじめとするVT100互換のターミナルエミュレータが動作する端末を本装置のRJ45型コンソールポートに接続します。

非同期端末の通信条件は、次のように設定します。

● 通信方式 : RS-232C (ITU-TS V.24 準拠)

エミュレーションモード : VT100
 通信速度 : 9600bps
 データ長 : 8ビット
 ストップビット : 1ビット
 パリティ制御 : なし
 フロー制御 : なし

Windows(XP以前)のOSをお使いの場合は「付録B Windows ハイパーターミナルによるコンソールポート接続手順」をご覧ください。

### 4.2. ログイン

接続後、次のようなログイン画面が表示されます。次の画面が表示されない時は、通信条件等の設定に間違いがないかどうかをよく確認してください。コンソールからログインすると図4-2-1のような画面が表示されます。




図4-2-1 ログイン画面(コンソール)

Telnetでログインすると**図4-2-2**のように「Remote Management System」と画面上部に表示されます。

PN28129 Remote Management System Version x. x. x. xx  MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx  ======================		
Login Menu		
Login:		

図4-2-2 ログイン画面 (Telnet)

接続すると**図4-2-1、図4-2-2**のような画面が表示されますので、まずログイン名を入力してください。工場出荷時の設定は「manager」となっていますので、「manager」と入力し、リターンキーを押します。すると**図4-2-3**のようにパスワードを聞いてきます。工場出荷時に設定されているパスワードもログイン名と同じ「manager」となっていますので正しく入力し、リターンキーを押してください。

図4-2-3 パスワード入力

ログイン名およびパスワードは変更することができます。変更方法の詳細は4.6.7項をご参照ください。

ご注意: パスワード入力時は全て「\*」と表示されます。

ご注意: Telnetでは最大4ユーザー、SSHでは最大2ユーザーまで同時にアクセス可能です。

ご注意: SSHのログイン方法については各SSHクライアントの操作手順に従って下さい。

### 4.3. 画面の基本的な操作

本装置の各画面は、次のような構成になっています。




図4-3-1 画面構成

#### 画面の説明

1.	表題	この画面の表題です。コンソールからアクセスしている場合は「Local
		Management System」、Telnetでアクセスしている場合は「Remote
		Management System」と表示されます。
2.	上位のメニュー名	ひとつ上位のメニューを表示します。後述のコマンド「Q」(上位のメニューに戻
		る)を使用すると、この欄に表示されているメニュー画面になります。
3.	現在のメニュー名	現在の画面のメニュー名を表します。
4.	内容	現在の画面での設定されている内容を表示します。
5.	コマンド	現在の画面で使用可能なコマンドを表示します。使用可能なコマンドは画面ご
		とに異なります。操作をするときはこの欄を参照してください。
6.	プロンプト	コマンド入力を行うと表示が切り変わり、次に入力を行う指示が表示されま
		す。この欄の表示に従って入力してください。
7.	コマンド入力行	コマンドまたは設定内容を入力します。
8.	説明	現在の画面の説明および状況と入力の際のエラーが表示されます。

本装置では画面の操作はすべて文字を入力することによって行います。カーソル等での 画面操作は行いません。各画面で有効な文字は異なり、画面ごとにコマンド部分に表示さ れます。コマンド部分で[]で囲まれた文字がコマンドを表します。有効でないコマンドま たは設定を入力した場合は、説明欄にエラーメッセージが表示されます。

## 4.4. メインメニュー(Main Menu)

ログインが完了すると、図4-4-1のようなメインメニューが表示されます。

本装置のメニューはメインメニューとサブメニューから成り、メインメニューを中心としたツリー構造になっています。サブメニューに移動するには、コマンド文字を入力してください、戻る場合は、コマンド「Q」を入力すると上位のメニューに戻ります。現在どのメニューを表示しているかは、画面の2行目に表示されていますのでご確認ください。

PN28129 Local Management System

Main Menu

[G]eneral Information
[B]asic Switch Configuration...
[A]dvanced Switch Configuration...
[S]tatistics
Switch [T]ools Configuration...
Save Configuration to [F]lash
Run [C]LI
[Q]uit

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-4-1 メインメニュー

#### 画面の説明

General Information	本装置のハードウェアおよびファームウェアの情報とアドレス設定の内容を表	
	示します。	
Basic Switch	本装置の基本機能(IPアドレス、SNMP、ポート設定など)の設定を行います。	
Configuration		
Advanced Switch	本装置の特殊機能(VLAN、リンクアグリゲーション、スパニングツリー、ACL、	
Configuration	QoS、IEEE802.1X認証機能、IGMP Snooping、PoE給電機能など)の設定を行	
	います。	
Statistics	本装置の統計情報を表示します。	
Switch Tools	本装置の付加機能(ファームウェアアップグレード、設定の保存・読込、Ping、	
Configuration	システムログなど)の設定を行います。	
Save Configuration	本装置で設定した内容を内蔵メモリに書き込みます。	
to Flash		
Run CLI	コマンドラインインタフェースに切り替えます。	
Quit	メインメニューを終了し、ログイン画面に戻ります。	

### 4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)

「Main Menu」で「G」を選択すると**図4-5-1**のような「General Information Menu」に なります。この画面を選択すると、本装置の情報を見ることができます。この画面は表示 のみで設定する項目はありません。

PN28129 Local Management System Main Menu → General Information

000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s)System up for:

Boot / Runtime Code Version: x. x. x. xx / x. x. xx

Hardware Information

Version: Version1 CPU Utilization: xx. xx % DRAM / Flash Size:

64MB / 16MB Free: xxxxxxxx bytes / Total: xxxxxxxx bytes DRAM User Area Size:

System Fan Status: System Temperature: CPU/xx , System/xx degree(s) Celsius

Administration Information

Switch Name: Switch Location: Switch Contact:

System Address Information

MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX

IP Address: 0.0.0.0 Subnet Mask: 0. 0. 0. 0 Default Gateway: 0.0.0.0

Press any key to continue...

図4-5-1 スイッチの基本情報の表示

#### 画面の説明

System up for	本装置が起動してからの通算の時間を表示します。		
Boot / Runtime	本装置のファームウェアのバージョンを表示します。		
Code Version	左側がBoot Code、右側がRuntime Codeのバージョンを表します。		
	(4.9.1項に記載されている"ファームウェアのバージョンアップ"は、Runtime		
	Code のバージョンアップになります。)		
Hardware	ハードウェアの情報	暇を表示します。	
Information	Version	ハードウェアのバージョンを表示します。	
	CPU Utilization	CPUの使用率を表示します。	
	DRAM / Flash	実装されているDRAMとFLASHの容量を表示します。	
	Size		
	DRAM User	利用可能なメモリ全体の容量と、空きメモリ容量を表示します。	
	Area Size		
	System Fan	実装されているファンの動作状況を表示します。	
	Status	正常動作時はGood、異常・停止時はFailと表示されます。	
	System	機器内部の温度を表示します。	
	Temperature	温度センサはCPU/Systemの2箇所を計測します。	
Administration	ここで表示される項目は4.6.1項の「System administration Configuration」で設定		
Information	を行います。		
	Switch Name	設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定され	
		ていません。設定については4.6.1項を参照してください。	
	Switch	設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定	
	Location	されていません。設定については4.6.1項を参照してください。	
	Switch Contact	設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていま	
		せん。設定については4.6.1項を参照してください。	
System	ここで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。		
Address	MAC address	本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固	
Information		有の値で、変更することはできません。	
	IP Address	本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には	
		何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定につい	
		ては4.6.2項を参照してください。	
	Subnet Mask	本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷	
		時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。設定	
		については4.6.2項を参照してください。	
	Default	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。	
	Gateway	工場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されま	
		す。設定については4.6.2項を参照してください。	

# 4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)

「Main Menu」から「B」を選択すると**図4-6-1**のような「Basic Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIPアドレス、SNMP、ポートの設定、アクセス制限等の設定を行います。

Main Menu -> Basic Switch Configuration Menu

System [A]dministration Configuration
System [I]P Configuration
S[N]MP Configuration
[P]ort Configuration Basic
Port Configuration [E]xtend
Port Configuration P[o]wer Saving
[S]ystem Security Configuration
[F]orwarding Database
[T]ime Configuration
A[R]P Table

[L]LDP Configuration [Q]uit to previous menu

PN28129 Local Management System

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-1 スイッチの基本機能設定メニュー

System Administration	SNMPで利用するスイッチの名前、場所、連絡先の管理情報の設定を行い		
Configuration	ます。		
System IP Configuration	IPアドレスに関するネットワーク情報の設定を行います。		
SNMP Configuration	SNMPに関する設定を行います。		
Port Configuration Basic	各ポートの設定を行います。		
Port Configuration Extend	各ポートの名称設定等を行います。		
Port Configuration Power	MNOシリーズ省電力モードの設定を行います。		
Saving			
System Security	本装置へのアクセス条件等の設定を行います。		
Configuration			
Forwarding Database	MACアドレステーブルを表示します。		
Time Configuration	SNTPを利用した時刻同期機能の設定、およびマニュアルでの時刻設定を		
	行います。		
ARP Table	ARPテーブルを表示します。		
LLDP Configuration	LLDPに関する設定を行います。		
Quit to previous menu	メインメニューに戻ります。		

# 4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-2**のような「System Administration Configuration Menu」の画面になります。この画面では、機器名称等の管理情報を設定します。

N28129 Local Management System asic Switch Configuration -> System Admin. Configuration Menu
asic Switch Configuration -/ System Admin. Configuration Menu
escription: Switch-M12eGPWR+
pject ID: 1.3.6.1.4.1.396.5.4.2.13
ame:
ocation:
ontact:
<command/>
et System [N]ame
et System [L]ocation
et System [C]ontact Information
Quit to previous menu
ATATE CO PROFICACIONA
ommand>
nter the character in square brackets to select option

図4-6-2 管理情報の設定

# 画面の説明

Description	システムの説明です。変更できません。
Object ID	MIBの対応するIDを表示します。変更できません。
Name	システム名を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Location	設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Contact	連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。

Ν	システム名の設定・変更を行います。						
		「N」と入力するとプロンプトが「Enter system name>」となりますので、スイッチを区別するため					
		の名前を半角50文字以内で入力してください。					
L	設置	<b>置場所情報の設定・変更を行います。</b>					
		「L」と入力するとプロンプトが「Enter system location>」となりますので、スイッチの設置場所を					
		区別するための名前を半角50文字以内で入力してください。					
C	連絡	8先情報の設定・変更を行います。					
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter system contact>」となりますので、連絡先や問い合わせ先					
		等の情報を半角50文字以内で入力してください。					
Q	上位	立のメニューに戻ります。					

# 4.6.2.IPアドレスに関する設定 (System IP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、**図4-6-3**のような「System IP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、本装置のIPアドレスに関する設定を行います。

PN28129 Local Management System Basic Switch Configuration -> System IP Configuration Menu MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx IP Address: Subnet Mask: 0. 0. 0. 0 0. 0. 0. 0 Default Gateway: 0.0.0.0 ----- <COMMAND> -----Set [I]P Address Set Subnet [M] ask Set Default [G]ateway Set IP P[a]rameter [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-6-3 IPアドレスの設定

MAC Address	本装置のMACアドレスが表示されます。これは、個々の装置に固有の値で、変更できま
	せん。
IP Address	現在設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時には何も設定されていませんの
	で0.0.0.0と表示されます。
Subnet Mask	現在設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷時には何も設定されていま
	せんので0.0.0.0と表示されます。
Default	現在設定されているデフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。エ
Gateway	場出荷時には何も設定されていませんので0.0.0.0と表示されます。

Ι	IPアドレスの設定・変更を行います。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチのIPアドレスを入力
	してください。
М	サブネットマスクの設定・変更を行います。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマスクを入力
	してください。
G	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスの設定・変更を行います。
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter new gateway IP address>」となりますので、デフォルト
	ゲートウェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。
Α	IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定を一括で行います。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address>」となりますので、スイッチのIPアドレスを入
	カしてください。次にプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマスクを
	入力してください。次にプロンプトが「Enter new gateway IP address>」となりますので、デフ
	ォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: この項目を設定しなければ、SNMP管理機能とSSH、Telnetによるリモート接続は使用できないため、必ず設定してください。IPアドレスはネットワーク上の他の装置のものと重複してはいけません。どのように設定すればよいか分からない場合はネットワーク管理者にご相談ください。

# 4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「N」を選択すると、**図4-6-4**のような「SNMP Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPエージェントとしての設定を行います。

PN28129 Local Management System
Basic Switch Configuration -> SNMP Configuration Menu

SNMP [M] anagement Configuration
SNMP [T] rap Receiver Configuration
[Q] uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-6-4 SNMPの設定

#### 画面の説明

SNMP	SNMPマネージャに関する設定を行います。詳しくは次項(4.6.3.a.)を参照してくだ
Management	さい。
Configuration	
SNMP Trap	SNMPトラップ送信に関する設定を行います。詳しくは次項(4.6.3.b.)を参照してく
Receiver	ださい。
Configuration	
Quit to previous	上位のメニューに戻ります。
menu	

М	SNMPマネージャの設定を行います。					
	「M」と入力するとSNMP Management Configuration Menuに移動します。					
T	トラップ送信の設定を行います。					
	「T」と入力するとSNMP Trap Receiver Configuration Menuに移動します。					
Q	SNMP Configuration Menuを終了し、上位のメニューに戻ります。					

# 4.6.3.a. SNMPマネージャの設定(SNMP Management Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-6-5**のような「SNMP Management Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPマネージャの設定を行います。

PN28129 Local Management System SNMP Configuration -> SNMP Management Configuration Menu								
SNMP	SNMP Manager List:							
No.	Status	Privilege	IP Addr	ess	Community			
1	Enabled	Read-Write	0. 0. 0. 0		private			
2	Enabled	Read-Only	0. 0. 0. 0		public			
3	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0					
4	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0					
5	Disabled	Read-Only	0. 0. 0. 0					
6		Read-Only						
7		Read-Only						
8		Read-Only						
9		Read-Only						
10		Read-Only						
<command/>								
Set Manager [S]tatus Set Manager [I]P [Q]uit to previous menu Set Manager P[r]ivilege Set Manager [C]ommunity								
Command> Enter the character in square brackets to select option								

図4-6-5 SNMPマネージャの設定

SNMP Manager	現在設定されて	1ているSNMPマネージャの設定を表示します。			
List:	No.	SNMPマネージャのエントリ番号です。			
	Status	SNMPマネージャの状態を表示します			
		Enabled SNMPマネージャが有効であることを表します。			
		Disabled SNMPマネージャは無効であることを表します。			
	Privilege	SNMPマネージャのアクセス権限を表示します。			
		Read-Write 読み書きともに可能です。			
		Read-Only 読み取りのみ可能です。			
	IP Address	SNMPマネージャのIPアドレスを表示します。			
	Community	現在設定されているコミュニティ名を表示します。			

_	「SNIMPマネージャの状態を設定します。
`	ISIMIPマベーンヤのAR既を設定します。

「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or Disable SNMP manager (E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。

#### I SNMPマネージャのIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP Address for manager>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。

#### R SNMPマネージャのアクセス権限を設定します。

「R」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the selection>」に変わりますので、読込専用(Read-only)の場合は「1」を、読み書き可能(Read-write) の場合は「2」を入力してください。

#### C SNMPマネージャのコミュニティ名を設定します。

「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter community name for manager>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

# 4.6.3.b. トラップ送信の設定(SNMP Trap Receiver Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-6-6**のような「SNMP Trap Receiver Configuration Menu」の画面になります。この画面では、SNMPトラップ 送信の設定を行います。

PN28129 Local Management System SNMP Configuration -> SNMP Trap Receiver Configuration Menu							
Trap	Receiver L	ist:					
No.	No. Status Type IP Address Community						
1	Disabled	v1	0. 0. 0. 0				
2	Disabled	v1	0. 0. 0. 0				
3	Disabled		0. 0. 0. 0				
4	Disabled		0. 0. 0. 0				
5	Disabled	v1	0. 0. 0. 0				
6	Disabled		0. 0. 0. 0				
7	Disabled	v1	0. 0. 0. 0				
8	Disabled						
9	Disabled						
10	Disabled	v1					
	<command/>						
	NOTIFIED HID?						
Set Receiver [S]tatus							
Set T	Set Trap [T]ype Set Receiver [C]ommunity [Q]uit to previous menu						
Command>							
Enter the character in square brackets to select option							

図4-6-6 SNMPトラップ送信の設定

Trap Receiver	現在設定されて	ているトラップ	プ送信先のIPアドレスとコミュニティ名を表示します。	
List:	No.	トラップ送信先のエントリ番号です。		
	Status	トラップを送信するかどうかを表示します		
		Enabled	トラップを送信します。	
		Disabled	トラップを送信しません。	
	Туре	トラップの種類を表示します。		
		V1	SNMP v1のトラップを送信します。	
		V2	SNMP v2のトラップを送信します。	
	IP Address	トラップ送信先のIPアドレスを表示します。		
	Community	トラップ送信	言する場合の、現在設定されているコミュニティ名を表示	
		します。		

S	トラップ送信先の有効/無効を設定します。
	「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or
	Disable Trap Receiver (E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、
	無効にする場合は「D」を入力してください。
1	トラップ送信先のIPアドレスを設定します。
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP
	Address for trap receiver>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。
D	リンク状態変更時のトラップ送出について設定します。
	「D」と入力すると、画面が「Enable/Disable Individual Trap Menu」に切り変わります。
	詳細な設定については次項(4.6.3.c)を参照ください。
Т	トラップの種類を設定します。
	「T」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the
	selection>」に変わりますので、トラップをSNMP v1とする場合は「1」を、SNMP v2とする場
	合は「2」を入力してください。
C	トラップ送信先のコミュニティ名を設定します。
	「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter
	community name for trap receiver>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してくださ
	U₁₀
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.6.3.c. トラップ送出の設定(Enable/Disable Individual Trap Menu)

「SNMP Trap Receiver Configuration」でコマンド「d」を選択すると、**図4-6-7**のような「EnableDisabled Individual Trap Menu」の画面になります。この画面では、トラップ送出の設定を行います。

PN28129 Local Management System

SNMP Trap Receiver Configuration -> Enable/Disable Individual Trap Menu

SNMP Authentication Failure: Disabled Enable Link Up/Down Port: 1-14
PoE Trap Control: Enabled Temperature Trap Control: Disabled

Temperature Threshold: 70 degree(s) Celsius

FAN Failure: Enabled

------ <COMMAND> ------

Enable/Disable [A]uth Fail Trap
Add Link Up/Down Trap [P]orts
[D]elete Link Up/Down Trap Ports
Enable/Disable Po[E] Trap
Enable/Disable [T]emperature Trap
[S]et Temperature Threshold
Enable/Disable [F]AN Fail Trap
[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-7 トラップ送出の設定

SNMP認証失敗時のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。		
有効にします。		
無効にします。(工場出荷時設定)		
ップ送出がされる対象のポート番号を表示します。		
たいます。		
・無効の設定を表示します。		
有効にします。(工場出荷時設定)		
無効にします。		
内部温度が設定温度を上回った場合、下回った場合のトラップ送出の有効・無効の設定		
を表示します。		
有効にします。		
無効にします。(工場出荷時設定)		
定を表示します。		
工場出荷時は57℃に設定されています。		
内部FANが故障した場合のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。		
有効にします。(工場出荷時設定)		
無効にします。		

Α	リンク状態変更時のトラップ送出の有効/無効を設定します。
	「A」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable SNMP Authentication trap(E/D)>」に変わ
	りますので、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
Р	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを追加します。
	「P」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象
	としたいポート番号を入力してください。
D	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを削除します。
	「D」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象
	外としたいポート番号を入力してください。
Е	PoE Global Configuration Menuで設定したPower Usage Threshold For Sending Trapのパーセ
	ンテージを超えた場合トラップ送出をします。
	「E」と入力すると、プロンプトが「Enable or Disable PoE trap (E/D)>」に変わりますので、トラ
	ップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
Т	設定温度を超えた場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。
	「T」と入力すると、プロンプトがEnable or Disable Temperature trap (E/D)>」に変わりますの
	で、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
S	機器内部の温度上昇時にトラップ送出する温度の閾値を設定します。
	「S」と入力すると、プロンプトがEnter temperature threshold >に変わりますので、トラップを
	送出する温度を0-72の範囲で入力してください。
F	内部FANが故障した場合のトラップ送出の有効/無効を設定します。
	「E」と入力すると、プロンプトがEnable or Disable Fan Failure trap (E/D)>」に変わりますので、
	トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.6.4. ポートの設定(Port Configuration Basic)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「p」を選択すると、**図4-6-8**のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、およびポートの設定を行います。

PN28129 Local Management System Basic Switch Configuration -> Port Configuration Basic Menu							
Port	Trunk	Type	Admin	Link	Mode	Flow Ctrl	Auto-MDI
1		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
2		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
3		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
4		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
5		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
6		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
7		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
8		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
9		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
10		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
11		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
12		1000T	Enabled	Down	Auto	Disabled	Disabled
<command/>							
[N]ext Page Set [M]ode [Q]uit to previous menu					ous menu		
[P]revious Page			Set [F]lo	Set [F] low Control			
Set [	A]dmin St	tatus	[S]et Aut	[S]et Auto-MDI			
Comma	nd>						
Enter	the char	racter in s	square brack	ets to s	select option	n	

図4-6-8 ポートの設定

Port	ポート番号を表します。			
Trunk	トランキングの設定	<b>定状態をグループ番号で表示します。</b>		
Туре	ポートの種類を表します。			
	100TX	10/100BASE-TXを表します。		
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。		
	1000X	SFPポートを表します。		
Admin	現在のポートの状態	態を表します。工場出荷時はすべて「Enabled」に設定されています。		
	Enabled	ポートが使用可能です。		
	Disabled	ポートが使用不可です。		
Link	現在のリンクの状態	態を表します。		
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。		
	Down	リンクが確立していない状態を表します。		
Mode	通信速度、全/半二重の設定状態を表します。			
	工場出荷時はすべて「Auto」に設定されています。			
	Auto	オートネゴシエーションモード		
	100-FDx(100F)	100Mbps全二重		
	100-HDx(100H)	100Mbps半二重		
	10-FDx(10F)	10Mbps全二重		
	10-HDx(10H)	10Mbps半二重		
Flow Ctrl	フローコントロール	レの設定状態を表します。		
	工場出荷時は全て「Disabled」に設定されています。			
	Enabled	フローコントロール機能が有効であることを表します。		
	Disabled	フローコントロール機能が無効であることを表します。		
Auto-MDI	Auto MDI/MDI-X	機能の設定状態を表します。工場出荷時はポート1-12は「Disabled」、ポ		
	ート13-14は 「Ena	abled」に設定されています。		
	Enabled	Auto MDI/MDI-X機能が有効であることを表します。		
	Disabled	Auto MDI/MDI-X機能が無効であることを表します。		

 N
 次のページを表示します。

 「N」と入力すると次のポートを表示します。

 P
 前のページを表示します。

 「P」と入力すると前のポートを表示します。

A │各ポートを有効か無効か(Enabled/Disabled)に設定できます。

「A」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「O」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

M | 各ポートの速度と全/半二重を設定できます。

「M」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter mode for port # (A/N)>」となりますので、オートネゴシエーションモードを使用する場合は「A」、使用しない場合は「N」を選択してください。「N」を選択した場合、プロンプトが「Enter speed for port #(10/100)>」となりますので、設定したい通信速度を入力してください。指定するとプロンプトが「Enter duplex for port #(F/H)>」に変わりますので、全二重の場合は「F」(Full duplex)、半二重の場合は「H」(Half duplex)を指定してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

Mode:	A:	オートネゴシエーションを有効にします。
	N:	固定設定にします。
		(1000BASE-Tの速度固定は未サポート)
Speed:	10:	10Mbpsに設定します。
	100:	100Mbpsに設定します。
Duplex:	F:	全二重に設定します。
	H:	半二重に設定します。

「F」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable flow control for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

S Auto MDI/MDI-Xの有効/無効を設定できます。

「S」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を 1~14の間で入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable Auto-MDI for port # (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。設定完了後に上部の表示が更新されます。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

# 4.6.5. ポートの拡張設定 (Port Configuration Extend)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「e」を選択すると、**図4-6-9**のような「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、および拡張設定を行います。

Port	Trunk	Type	Link	Port Name	Jumbo	EAP Pkt FW
1		1000T	Down	Port_1	Disabled	Disabled
2		1000T	Down	Port_2	Disabled	Disabled
3		1000T	Down	Port_3	Disabled	Disabled
4		1000T	Down	Port_4	Disabled	Disabled
5		1000T	Down	Port_5	Disabled	Disabled
6		1000T	Down	Port_6	Disabled	Disabled
7		1000T	Down	Port_7	Disabled	Disabled
8		1000T	Down	Port_8	Disabled	Disabled
9		1000T	Down	Port_9	Disabled	Disabled
10		1000T	Down	Port_10	Disabled	Disabled
11		1000T	Down	Port_11	Disabled	Disabled
12		1000T	Down	Port_12	Disabled	Disabled
				<command/>		
[N]ex	t Page			Set [J	]umbo Status	
[P]revious Page			Set [E]AP Packet Forwarding			
Set Port N[a]me					to previous me	

図4-6-9 ポートの拡張設定

# 画面の説明

Port	ポート番号を表します。		
Trunk	トランキングの設定状態をグループ番号で表示します。		
Туре	ポートの種類を	表します。	
	100TX	10/100BASE-TXを表します。	
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。	
	1000X	SFP拡張ポートを表します。	
Link	現在のリンクの	)状態を表します。	
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。	
Down リンクが		リンクが確立していない状態を表します。	
Port Name	ポートの名称を表します。		
Jumbo	ジャンボフレー	-ムの設定状態を表します。工場出荷時はすべて「Disabled」に設定されて	
	います。		
	Enabled	ジャンボフレームが有効であることを表します。	
	Disabled	ジャンボフレームが無効であることを表します。	
EAP Pkt FW	EAPフレーム達	透過機能の設定状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設定されて	
	います。IEEE802.1X認証で使用するEAPフレームを転送する場合は「Enabl		
	す。EAPフレームを破棄する場合は「Disabled」に設定します。		
	Enabled	EAP Packet Forwarding機能が有効であることを表します。	
	Disabled	EAP Packet Forwarding機能が無効であることを表します。	

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Α	各ポートに名称を設定します
	「A」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し
	たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し
	てください。すると、プロンプトが「Enter port name string>」となりますので、名称を半角15
	以内で入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。
J	Jumboフレーム転送機能の有効/無効を設定します。
	「川を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し
	たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し
	てください。すると、プロンプトが「Enable or Disable jumbo status for port # (E/D)>」となり
	ますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力して
	ください。設定完了後に上部の表示が更新されます。
Е	EAPフレーム透過機能の有効/無効を設定します。
	「E」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号を
	入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。する
	と、プロンプトが「Enable or Disable EAP forward status for port # (E/D)>」となりますので、
	有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。
	設定完了後に上部の表示が更新されます。
Q	上位のメニューに戻ります。
	·

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、自動的に更新されません。最新の 状態を表示するには何らかのキー入力を行ってください。

# 4.6.6.MNOシリーズ省電力モードの設定

# (Port Configuration Power Saving)

MNOシリーズ省電力モードは、ポートの接続状態を自動的に検知し、未接続の場合に電力消費を必要量に抑制する弊社独自機能です。なお、本装置は他機器との接続性を優先する「Halfモード」および、より電力消費を抑制する「Fullモード」の2種類のモードをサポートしています。

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「O」を選択すると、**図4-6-10**のような「Port Configuration Power Saving」の画面になります。この画面では、各ポートの状態表示、およびMNOシリーズ省電力モードの設定を行います。

PN28129 Local Management System Basic Switch Configuration -> Port Configuration Power Saving Menu						
Port	Link	Trunk	Type	Mode	Power-Sa	aving
1	Down		1000T	Auto	 Half	<del></del>
2	Down		1000T	Auto	Half	
3	Down		1000T	Auto	Half	
4	Down		1000T	Auto	Half	
5	Down		1000T	Auto	Half	
6	Down		1000T	Auto	Half	
7	Down		1000T	Auto	Half	
8	Down		1000T	Auto	Half	
9	Down		1000T	Auto	Half	
10	Down		1000T	Auto	Half	
11	Down		1000T	Auto	Half	
12	Down		1000T	Auto	Half	
				<com< td=""><td>MAND&gt;</td><td></td></com<>	MAND>	
[N]ex	t Page		Set	t Power 「	Slaving Mode	[Q]uit to previous menu
[P]revious Page						
- <b>-</b>		_				
Commai	nd>					
Enter	the cha	racter i	n square	e bracket	s to select op	tion

図4-6-10 MNOシリーズ省電力モードの設定

# 画面の説明

Port	ポート番号を表します。			
Link	現在のリンクの状態	態を表します。		
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。		
	Down	リンクが確立していない状態を表します。		
Trunk	トランキングの設定	定状態をグループ番号で表示します。		
Туре	ポートの種類を表し	します。		
	100TX	10/100BASE-TXを表します。		
	1000T	10/100/1000BASE-Tを表します。		
	1000X	SFP拡張ポートを表します。		
Mode	通信速度、全/半二重の設定状態を表します。			
	工場出荷時はすべて「Auto」に設定されています。			
	Auto	オートネゴシエーションモード		
	100-FDx(100F)	100Mbps全二重		
	100-HDx(100H)	100MBps半二重		
	10-FDx(10F)	10Mbps全二重		
	10-HDx(10H)	10MBps半二重		
Power-Saving	MNOシリーズ省電	<b>宣力モードの状態を表します。</b>		
	工場出荷時はすべる	て「Half」に設定されています。		
	Full	MNOシリーズ省電力モードの状態が有効(Half)であることを表し		
		ます。		
	Half	MNOシリーズ省電力モードの状態が有効(Full)であることを表し		
		ます。		
	Disabled	MNOシリーズ省電力モードの状態が無効であることを表します。		

Ν	次0	カページを表示します。
		「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前の	りページを表示します。
		「P」と入力すると前のポートを表示します。
S	各7	ポートに名称を設定できます。
		「S」を入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、変更し
		たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し
		てください。すると、プロンプトが「Enter Power Saving mode for port (F/H/D)>」となります
		ので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を、他装置
		との接続性を優先したMNOシリーズ省電力モードにする場合は「H」を入力してください。設定
		完了後に上部の表示が更新されます。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

# 4.6.7.アクセス条件の設定(System Security

# Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-6-11**のような「System Security Configuration」の画面になります。この画面では、設定・管理時に本装置にアクセスする際の諸設定を行います。

PN28129 Local Management System

Basic Switch Configuration -> System Security Configuration

Console UI Idle Timeout: 5 Min. Telnet UI Idle Timeout: 5 Min.

Telnet Server: Enabled
SNMP Agent: Disabled
IP Setup Interface: Enabled
Local User Name: manager
Syslog Transmission: Disabled

Login Method 1: Local Login Method 2: None

----- <COMMAND> -----

Set [C]onsole UI Time Out Change Local User [N]ame
Set [T]elnet UI Time Out Change Local [P]assword
Enable/Disable Te[l]net Server [R]ADIUS Configuration

Enable/Disable [S]NMP Agent Syslo[g] Transmission Configuration Page

Enable/Disable S[y]slog Transmission [I]P Setup Interface
Telnet [A]ccess Limitation L[o]gin Method

SS[H] Server Configuration [Q]uit to previous menu

LED [B]ase Mode Configuration

Command>

Enter the character in square brackets to select option

図4-6-11 アクセス条件の設定

Console UI Idle	コンソールで接続	売しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるまで
Time Out:	に設定されている	る時間を分単位で表示します。工場出荷時は5分に設定されています。
Telnet UI Idle	Telnetでリモー	ト接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れる
Time Out:	までに設定される	ている時間を分単位で表示します。
	工場出荷時は5分	た設定されています。
Telnet Server:	Telnetでのアク	セスを可能にするかどうかを表示します。
	工場出荷時は「ほ	Enabled」に設定されています。
	Enabled:	アクセス可
	Disabled:	アクセス不可
SNMP Agent:	SNMPでのアク <sup>-</sup>	セスを可能にするかどうかを表示します。
	工場出荷時は「[	Disabled」に設定されています。
	Enabled:	アクセス可
	Disabled:	アクセス不可
IP Setup	Panasonic製入	ットワークカメラに同梱されているIPアドレス設定ソフトウェアでの
Interface:	アクセスを可能(	こするかどうかを表示します。工場出荷時は「Enabled」に設定されて
	います。※注意	事項などにつきましては、付録Cをご確認ください。
	Enabled:	アクセス可
	Disabled:	
Local User	現在設定されてい	いるログインする際のユーザー名を表示します。
Name:	工場出荷時は「m	nanager」に設定されています。
Syslog	Syslogサーバへ	システムログを送信することが可能かどうかを表示します。
Transmission:	工場出荷時は「D	isabled」に設定されています。
	Enabled:	Syslogサーバへシステムログを送信する。
	Disabled:	Syslogサーバへシステムログを送信しない。
Login Method:	ログインする際(	こ使用するユーザ名、パスワードの確認場所を表示します。
	工場出荷時は1か	「「local」、2が「None」に設定されています。
	Local	本装置に設定したユーザ名、パスワードでログインを行います。
	RADIUS	RADIUSサーバによる認証を利用しログインを行います。
	None	使用しません。(Login Method2のみ設定可)

_	こと使用ときるコインドは下記のとのりとす。
С	コンソールで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を
	設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter console idle timeout>」と変わります。ここで0~60(分)
	までの値を設定してください。0と設定した場合は自動切断しなくなります。
Т	Telnetで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定
	します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter telnet idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)まで
	の値を設定してください。
N	ログインする際のユーザー名を変更します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter current password>」と変わりますので、現在のパスワード
	を入力してください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new name>」と変わります
	ので、新しいユーザー名を半角12文字で入力してください。
Р	ログインする際のパスワードを変更します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter old password>」と変わりますので、現在のパスワードを入
	カしてください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new password>」と変わります
	ので、新しいパスワードを半角12文字で入力してください。入力すると確認のためプロンプトが
-	「Retype new password>」となりますので新しいパスワードを再入力してください。
L	Telnetでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
	「L」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable telnet server(E/D)>」と変わります。 アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
S	SNMPでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
3	
	「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SNMP Agent(E/D)>」と変わります。 アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
Υ	Syslogサーバへシステムログを送信するかどうかを設定します。
'	「Y」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Syslog Transmission (E/D)>」と変わります。
	Syslogサーバへシステムログを送信する設定にするならば「E」を、送信しないならば「D」を入力し
	Systog ケーバ・システムログを返信する設定にするならは「こうを、返信しないならは「し」をパカしてください。
R	CNCCV's   IEEE802.1X認証で使用するRADIUSサーバのアクセス設定を行います。
' \	「R」と入力するとRADIUS Configuration Pageに移動します。ここでの設定については次項
	(4.6.7.b)を参照してください。
G	Syslogサーバへシステムログを送信する条件の設定を行います。
	「G」と入力するとSyslog Transmission Configuration Pageに移動します。ここでの設定につい
	ては次項(4.6.6.c)を参照してください。
Α	Telnetでアクセス可能な端末を設定します。
	「A」と入力するとTelnet Access Limitation Menuに移動します。ここでの設定については次項
	(4.6.7.a)を参照してください。
	Panasonic製ネットワークカメラに同梱されているIPアドレス設定ソフトウェアでのアクセスを可能
	にするかどうかを設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IP setup interface (E/D)>」と変わります。
	アクセスを可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
Ь	

Ο	ログイン時のユーザ名、パスワードの確認場所の設定を行います。	
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter manager entry number>」と変わります。1番最初	]の
	確認場所を変更する場合は「1」を、2番目の確認場所を変更する場合は「2」を入力してくださ	い。
	入力するとプロンプトが「Select the login method (L/R) >」と変わりますので、機器に設	定
	したユーザ名、パスワードを使用する場合は「L」、RADIUSによる認証を行う場合は「R」を	入
	カしてください。	
Н	SSHサーバの設定を行います。	
	「H」と入力するとSSH Server Configurationに移動します。ここでの設定については次項	
	(4.6.7.d)を参照してください。	
В	LEDベースモードの設定を行います。	
	「B」と入力するとLED Basic Mode Configurationに移動します。ここでの設定については次以	頁
	(4.6.7.e)を参照してください。	

上位のメニューに戻ります。

# 4.6.7.a. Telnetアクセス制限の設定(Telnet Access Limitation

# Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-12**のような「Telnet Access Limitation」の画面になります。この画面ではTelnet経由で本装置へアクセスする機器の制限を行います。

PN281	29 Local Managemer	nt System	
∥ Syste	m Security Configu	uration -> Telnet	Access Limitation Menu
-			
∥ <sub>Telne</sub>	t Access Limitatio	on: Disabled	
' ' ' ' ' '	e noodo Emmedere	JI - DIGUDIGU	
No.	IP Address	Subnet Mask	
110.			
1	<empty></empty>	<empty></empty>	
2	<empty></empty>	<empty></empty>	
∥ 3	<empty></empty>	<empty></empty>	
4	<empty></empty>	<empty></empty>	
5	<empty></empty>	<empty></empty>	
∥		<comma< td=""><th>ND&gt;</th></comma<>	ND>
		COOMINIA	No/
[Flna	ble/Disable Telnet	· Access Limitati	on
	IP Address and Su		Oll
	ete IP Address and		
	ify IP Address and		
[Q]ui	t to previous menu	J	
Comma	nd>		
Enter	the character in	square brackets	to select option

図4-6-12 Telnetアクセス制限の設定

- E Telnetからのアクセス制限の有効・無効を設定します。
  - E アクセス制限を有効にします。
  - D アクセス制限を無効にします。
- A ↑許可するIPアドレスを設定します。5つの範囲を設定できます。

「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスを入力して下さい。IPアドレスが正しい場合、プロンプトが「Enter subnetwork mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

#### (設定例)

No.	IP Address	Subnet Mask	アクセス許可されたIPアドレス
1	192. 168. 1. 10	255. 255. 255. 255	192. 168. 1. 10
2	192. 168. 1. 20	255. 255. 255. 254	(1台のみアクセスが可能) 192. 168. 1. 20、192. 168. 1. 21
3	192. 168. 2. 1	255, 255, 255, 128	(2台のアクセスが可能) 192. 168. 2. 1~192. 168. 2. 127
1	192. 168. 3. 1	255, 255, 255, 0	(127台のアクセスが可能) 192, 168, 3, 1~192, 168, 3, 254
7	192. 100. 3. 1	200. 200. 200. 0	(254台のアクセスが可能)

D 設定したIPアドレスの範囲を削除します。

「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので削除したいエントリ番号を入力してください。

M 設定したIPアドレスの範囲を変更します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter IP address entry number>」と変わりますので1~5の間でエントリ番号を入力してください。プロンプトが「Enter IP address>」と変わりますので、設定したIPアドレスを入力して下さい。プロンプトが「Enter subnetwork mask>」と変わりますので、アクセス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

# 4.6.7.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「R」を選択すると、**図4-6-13**のような「RADIUS Configuration Page」の画面になります。この画面では、802.1X認証で使用するRADIUSサーバへのアクセス設定を行います。

	9 Local Management Security Configura		figurat	ion Menu	
NAS ID	: Nas1				
Index	Server IP Address	Shared Secret	Respoi	nse Time	Max Retransmission
1 (	0. 0. 0. 0		10	seconds	3
2 (	0. 0. 0. 0		10	seconds	3
3 (	0. 0. 0. 0		10	seconds	3
4 (	0. 0. 0. 0		10	seconds	3
5 (	0. 0. 0. 0		10	seconds	3
		<command/>			
Set [N]	]AS ID				
Set Se	rver [I]P				
Set Sha	ared Se[c]ret				
Set [R	]esponse Time				
Set [M]	]ax Retransmission				
[Q]uit	to previous menu				
Comman	d>				
	the character in sq	uare brackets to s	elect o	otion	

図4-6-13 RADIUSの設定

NAS ID	認証ID(NAS Identifier)を表示します。
Server IP	RADIUSサーバのIPアドレスを表示します。工場出荷時は設定されていませんので、
Address	0.0.0.0と表示されます。
Shared Secret	認証の際に用いる共通鍵(Shared Secret)を表示します。サーバ側とクライアント側で
	同じ設定にする必要があり、通常システム管理者が設定します。
	工場出荷時は設定されていません。
Response Time	RADIUSサーバへの認証要求に対する最大待機時間を表示します。
	工場出荷時は10秒に設定されています。
Maximum	RADIUSサーバへの認証要求が再送される回数を表示します。
Retransmission	工場出荷時は3回に設定されています。

Ν	NAS IDを設定します。	
	「N」を入力するとプロンプトが「Enter NAS ID>」に変わりますので、半角16文字以内で入力して	<b>:</b> <
	ださい。	
I	RADIUSサーバのIPアドレスを設定します。	
	「I」と入力すると表示が「Enter IP Address for radius server>」となりますので、IPアドレスを	入力
	してください。	
С	RADIUSサーバの共通鍵を設定します。	
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter secret string for server>」に変わりますので、半角20文字	字以
	内で入力してください。	
R	認証要求に対してRADIUSサーバが応答するまでの待機時間を設定します。	
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter response time>」に変わりますので、1~120(秒)までの作	直を
	入力してください。	
М	認証要求が再送される最高回数を設定します。	
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter maximum retransmission>」に変わりますので、1~25	4ま
	での整数を入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

# 4.6.7.c. Syslog Transmissionの設定(Syslog Transmission Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「G」を選択すると、**図4-6-14**のような「Syslog Transmission Configuration Page」の画面になります。この画面では、システムログの送信先とするSyslogサーバの設定を行います。

	129 Local Manage em Security Con		slog Transmissio	on Configuration Menu
Syslo No.	og Server List: Status	IP Address	Facility	Include SysName/IP
1 2	Disabled Disabled		Facility0 Facility0	
		<c< td=""><td>OMMAND&gt;</td><td></td></c<>	OMMAND>	
				[Q]uit to previous menu [C]lear Server Information
Comma Enter		in square brack	ets to select op	otion

図4-6-14 Syslog Transmissionの設定

Status	Syslog Transmi	ssionの状態を表示します。
IP Address	SyslogサーバのI	Pアドレスを表示します。
Facillity	Facillityの値を表	示します。
Include	追加する情報を表	表示します。
SysName/IP	SysName	送信するシステムログに本装置のSysNameを追加します。
	IP address	送信するシステムログに本装置のIP Addressを追加します。

3   3V3IUU   a  3    3  U  V/M認定設定しより	S	iionの状態を設定します。	Syslog Transmis
---------------------------------------	---	----------------	-----------------

「S」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable Server (E/D)>」と変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。

#### F Facillityを設定します。

「F」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Server Facility>」と変わりますので、0~7(Local0~Local7)までの値を入力してください。

#### I SyslogサーバのIPアドレスを設定します。

「I」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter IP address for manager>」と変わりますので、SyslogサーバのIPアドレスを入力してください。

#### Y 送信するシステムログに追加する情報を設定します。

「Y」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Enter Include Information>」と変わりますので、本装置のSysNameを追加する場合は「S」を、IPアドレスを追加する場合は「I」を、追加しない場合は「N」を入力してください。

## C Syslog Transmissionの設定情報を削除します。

「C」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、削除したいNo.を入力してください。するとプロンプトが「Clear Syslog Server information>」と変わりますので、削除する場合は「Y」を、削除しない場合は「N」を加しない場合は「N」を入力してください。

#### Q 上位のメニューに戻ります。

# 4.6.7.d. SSHサーバの設定(SSH Server Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「H」を選択すると、**図4-6-15**のような「SSH Server Configuration」の画面になります。この画面では、SSHサーバの設定を行います。

PN28129 Local Management System Basic Switch Configuration -> SSH Server Configuration SSH UI Idle Timeout: 5 Min. SSH Auth. Idle Timeout: 120 Sec. SSH Auth. Retries Time: SSH Server: Disabled SSH Server key: Key exists. ----- <COMMAND> -[G]enerate SSH Server key Enable/Disable SS[H] Server Set SSH UI Time [0]ut Set SSH [A]uthentication Time Out Set SSH Authentication [R]etries Time [Q]uit to previous menu Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-6-15 SSHサーバの設定

SSH UI Idle	SSHでリモート接続しているときに、何も入力がなかった場合のセッションが切れるま		
Timeout:	でに設定されている時間を分単位で表示します。		
	工場出荷時は5分に設定されています。		
SSH Auth. Idle	SSH認証に対するタイムアウト時間を表示します。		
Timeout:	工場出荷時は120秒に設定されています。		
SSH Auth.	SSH認証の再試行回数を表示します。		
Retries Time:	工場出荷時は5回に設定されています。		
SSH Server:	SSHでのアクセスを可能にするかどうかを表示します。		
	工場出荷時は「Disabled」に設定されています。		
	Enabled(SSH)	アクセス可	
	Disabled	アクセス不可	
SSH Server key:	SSHサーバ鍵の状態を表示します。		
	Key exists.	サーバ鍵が存在します。	
	Key does not exist.	サーバ鍵が存在しません。	

G	SSHサーバ鍵を生成します。			
	「G」と入力するとSSHサーバ鍵が生成されます。			
Н	SSHでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。			
	「H」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SSH server (E/D)>」と変わります。			
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。			
0	SSHで接続しているときの何も入力がなかった場合に自動的に接続が切断されるまでの時間を設定し			
	ます。			
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter SSH UI idle timeout>」と変わります。ここで1~60(分)			
	までの値を設定してください。			
Α	SSH認証に対するタイムアウト時間を設定します。			
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication idle timeout>」と変わります。こ			
	こで1~120(秒)までの値を設定してください。			
R	SSH認証の再試行回数を設定します。			
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter SSH authentication retries time>」と変わります。ここ			
	で0~5(回)までの値を設定してください。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

# 4.6.7.e. LEDベースモードの設定(LED Base Mode Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「B」を選択すると、**図4-6-16**のような「LED Base Mode Configuration」の画面になります。この画面では、LEDベースモードの設定を行います。

PN28129 Local Management System				
System Security Configu	ration -> LED Base Mode Configuration			
LED Base Mode:	Status			
Note: Save Configuratio	n to Flash will be executed when LED Base Mode changed.			
<command/>				
Set LED [B]ase Mode				
[Q]uit to previous menu				
[@]dit to previous menu				
Command>				
Enter the character in square brackets to select option				

## 図4-6-16 LEDベースモードの設定

System LED	現在のLEDベースモードを表示します。	
base-mode	工場出荷時はステータスモード(Status)に設定されています。	
	Status	ステータスモードで動作中であることを表します。
	Eco	エコモードで動作中であることを表します。

B LEDベースモードを変更します。

「B」と入力するとプロンプトが「Select LED Base Mode (S/E)>」と変わります。LEDベースモードをステータスモードに変更する場合は「S」を、ECOモードに変更する場合は「E」を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: LEDベースモードを変更すると設定情報の保存が実行され、すべての設定内容が内蔵メモリへ保存されます。

# 4.6.8. MACアドレステーブルの参照(Forwarding

# Database)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「F」を選択すると、**図4-6-17**のような「Forwarding Database Information Menu」の画面になります。この画面では、パケットの転送に利用するMACアドレステーブルのリストを表示します。

PN28129 Local Management System
Basic Switch Configuration -> Forwarding Database Menu

[S]tatic Address Table
M[A]C Learning
Display MAC Address by [P]ort
Display MAC Address by [M]AC
Display MAC Address by [V]ID
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

### 図4-6-17 MACアドレステーブルの参照

Static Address Table	MACアドレスの追加・削除を行います。
	詳しくは次項(4.6.8.a.)を参照してください。
MAC Learning	ポート毎にMACアドレス学習機能をAuto/OFFにする設定をします。
	OFFにした場合、「Static Address Table」で登録したMACアドレスの
	み通信可能となります。詳しくは次項(4.6.8.b.)を参照してください。
Display MAC Address by	ポート毎のMACアドレステーブルを表示します。
Port	詳しくは次項(4.6.8.c.)を参照してください。
Display MAC Address by	登録されている全てのMACアドレスを表示します。
MAC	詳しくは次項(4.6.8.d.)を参照してください。
Display MAC Address by	VLAN毎のMACアドレステーブルを表示します。
VID	詳しくは次項(4.6.8.e.)を参照してください。
Quit to previous menu	上位のメニューに戻ります。

# 4.6.8.a. MACアドレスの追加・削除

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-6-18** のような「Static Address Table Menu」の画面になります。この画面では、静的にMAC アドレスの追加・削除を行えます。

PN28129 Local Management System Forwarding Database Menu -> Static Address Table Menu		
MAC Address	Port	VLAN ID
Database is empty!		
		<command/>
[N] ext Page		[D]elete Entry
[P]revious Page [A]dd New Entry		[Q]uit to previous menu
Command> Enter the character	in squa	re brackets to select option

## 図4-6-18 MACアドレスの追加・削除

MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属するポートを表示します。
VLAN ID	MACアドレスの属するVLAN IDを表示します。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると次のページを表示します。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると前のページを表示します。		
Α	MACアドレスを追加登録します。		
	「A」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、追加するアド		
	レスを入力してください。		
D	登録されたMACアドレスを削除します。		
	「D」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xx:xx:xx:xx:xx)」となりますので、削除するアド		
	レスを入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.6.8.b. MACアドレスの学習モードの設定

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-19** のような「MAC Learning Menu」の画面になります。この画面では、ポート毎のMACアドレスの学習モードの設定を行えます。

PN28129 Local Management System Forwarding Database Menu -> MAC Learning Menu		
Port	MAC Learning	
1	Auto	
2	Auto	
3	Auto	
4	Auto	
5	Auto	
6	Auto	
7	Auto	
8	Auto	
9	Auto	
10	Auto	
11	Auto	
12	Auto	
		<command/>
[N]ext Page [S]et MAC Learning Mode		
	ious Page	[Q]uit to previous menu
[, ], 04	1040 1450	[4] are to provious mona
Command>		
		n square brackets to select option
Lilcoi		1 oqual o bracketo to coroot option

図4-6-19 MACアドレスの学習モードの設定

Port	ポート番号を表示	示します。
MAC Learning	MACアドレスの学習方法を表示します。	
	工場出荷時は「A	uto」に設定されています。
	Auto	MACアドレスが自動学習されパケット転送が行われます。
	Disabled	MACアドレスの自動学習が無効であり、静的にMACアドレスを登
		録しなければパケット転送がされません。

Ν	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のポートを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のポートを表示します。	
S	MACアドレスの学習モードを切り替えます。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port Number to be changed>」に変わりますので、設:	定変
	更したいポート番号を入力してください。その後、プロンプトが「Change MAC Learning Mo	de
	for port #(指定したポート番号)>」に変わりますので、MACアドレスの自動学習をさせる場合に	ţ
	「A」、学習させない場合は「D」を入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

ご注意: IEEE802.1Xポートベース認証機能およびMACベース認証機能を使用する場合、MAC Learning Menuでポートに学習させない(Disabled)設定との同時使用はできません。

# 4.6.8.c. ポート毎のMACアドレステーブルの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「P」を選択すると、プロンプトが「Enter Port Number>」に切り変わりますので、ここでポート番号を指定することにより、**図4-6-20**のような「Display MAC Address by Port」の画面になります。この画面では、ポート毎のMACアドレステーブルの表示を行えます。

PN28129 Local Manager	
Forwarding Database N	Menu -> Display MAC Address by Port
Age-Out Time: 300 Se	ec. Selected Port: 1
MAC Address	Port
	<command/>
[N]ext Page	[S]elect Port No
[P]revious Page	[Q]uit to previous menu
Set [A]ge-Out Time	
Command>	
Enter the character	in square brackets to select option

図4-6-20 ポート毎のMACアドレステーブルの表示

## 画面の説明

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
Select Port:	選択したポート番号を表示します。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~
	1000000の間で設定してください。
S	表示するポートを切り替えます。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Port Number>」に変わりますので、表示したいポート番号を
	入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.6.8.d. 全てのMACアドレスの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-6-21**のような「Display MAC Address by MAC」の画面になります。この画面では、本装置の全てのMACアドレステーブルの表示を行えます。

### 図4-6-21 全てのMACアドレスの表示

#### 画面の説明

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~
	1000000の間で設定してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.6.8.e. VLAN毎のMACアドレステーブルの表示

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「V」を選択すると、プロンプトが「Enter VLAN ID>」に切り変わりますので、ここでポート番号を指定することにより、**図4-6-22**のような「Display MAC Address by VLAN ID」の画面になります。この画面では、VLAN毎のMACアドレステーブルの表示を行えます。

PN28129 Local Manager Forwarding Database I	ment System Menu -> Display MAC Address by VLAN ID
Age-Out Time: 300 S	ec. Selected VLAN ID:1
MAC Address	Port 
	<command/>
[N]ext Page	[S]elect VLAN ID
[P]revious Page Set [A]ge-Out Time	[Q]uit to previous menu
Command>	
Enter the character	in square brackets to select option

図4-6-22 VLAN毎のMACアドレステーブルの表示

## 画面の説明

Age-Out Time:	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受信してから
	の時間となります。工場出荷時は300秒(5分)に設定されています。
Select VLAN ID:	選択したVLAN IDを表示します。
MAC Address	MACアドレステーブル内のMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスの属していたポートを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Α	MACアドレスの保管時間を設定します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、時間を秒単位で10~
	1000000の間で設定してください。
S	表示するVLANを切り替えます。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」に変わりますので、表示したいVLAN IDを入力し
	てください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.6.9. 時刻の設定(Time Configuration)

本装置では、時刻の設定、およびSNTP(Simple Network Time Protocol)のサポートにより、外部のSNTPサーバと内蔵時計の同期による正確な時刻設定が可能です。
「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-6-23**のような「Time Configuration Menu」の画面になります。この画面では、時刻の設定、およびSNTPによる時刻同期の設定を行います。

PN28129 Local Management System Basic Switch Configuration -> Time Configuration Menu Time (HH:MM:SS) : 00:00:00 Date ( YYYY/MM/DD ) : 0000/00/00Sunday SNTP Server IP : 0.0.0.0 SNTP Polling Interval : 1440 Min Time Zone: (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo Daylight Saving : N/A ----- <COMMAND> -----Set SNTP Server I[P] Set SNTP [I]nterval Set Time [Z]one S[e]t Daylight Saving [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-23 時刻同期機能の設定:設定前

PN28129 Local Management System Basic Switch Configuration -> Time Configuration Menu Time (HH:MM:SS) : xx:xx:xx Date ( YYYY/MM/DD ) : xxxx/xx/xx xxxxx SNTP Server IP : 192.168.0.2 SNTP Polling Interval : 1440 Min Time Zone : (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo Daylight Saving : N/A ----- <COMMAND> ---Set SNTP Server I[P] Set SNTP [I]nterval Set Time [Z]one S[e]t Daylight Saving [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

### 図4-6-24 時刻同期機能の設定:設定後

Time(HH:MM:SS):	内蔵時計の時刻を表示します。
Date(YYYY/MM/DD):	内蔵時計の日付を設定します。
SNTP Server IP:	時刻同期を行うSNTPサーバのIPアドレスを表示します。
SNTP Polling Interval:	SNTPサーバとの時刻同期間隔を表示します。
Time Zone:	タイムゾーンを表示します。
Daylight Saving:	Daylight Saving(夏時間)の適用状況を表示します。

Р	SN	TPサーバのIPアドレスを設定します。
		「P」と入力するとプロンプトが「Enter new IP address>」と変わりますので、SNTPサーバのIPアド
		レスを入力してください。
1	SN	TPサーバとの時刻同期間隔を設定します。
		「I」と入力するとプロンプトが「Enter Interval Time>」と変わりますので、SNTPサーバとの時刻同
		期の間隔を1~1440(分)の範囲で入力してください。
		工場出荷時は1440分(1日)に設定されています。
Е	Da	ylight Saving(夏時間)の適用を設定します。
		「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable daylight Saving (E/D)>」と変わりますので、
		夏時間を適用する場合は「E」、しない場合は「D」を入力してください。
		但し、夏時間が適用されないタイムゾーンに設定されている場合は切り替えができません。
		通常、国内で使用する場合の設定は不要です。
Z	9-	イムゾーンを設定します。
		「Z」と入力するとタイムゾーンの一覧が表示されますので、該当するタイムゾーンを指定してくだ
		さい。
		通常、国内で使用する場合は、工場出荷時設定の「(GMT+09:00)Osaka,Sapporo,Tokyo」からの
		変更は不要です。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

ご注意:SNTPサーバがファイアウォールの外部にある場合、システム管理者の設定によってはSNTPサーバと接続できない場合があります。

詳しくはシステム管理者にお問い合わせください。

時刻同期機能を無効にしたい場合は、SNTP Server IPを0.0.0.0に設定してください。

# 4.6.10. ARPテーブルの設定(ARP Table)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、**図4-6-25**のような「ARP Table」の画面になります。この画面では、ARPテーブルの参照、および設定を行います。

PN28129 Local Management System
Basic Switch Configuration -> ARP Table

Sorting Method : By IP

ARP Age Timeout : 7200 seconds

IP Address Hardware Address Type

----- <COMMAND> -----

[N] ext Page [A] dd/Modify Static Entry

[P]revious Page [D]elete Entry

Set ARP Age [T]imeout [Q]uit to previous menu

[S]orting Entry Method

 ${\it Command} {\gt}$ 

Enter the character in square brackets to select option  $% \left( x\right) =\left( x\right) +\left( x\right) +\left($ 

### 図4-6-25 ARPテーブル

Sorting Method	ARPテーブル上にあるTypeを表示します。			
	By IP	IPアドレス順に表示します。		
	By MAC	MACアドレス順に表示します。		
	By Static Type 静的に登録されたARPエントリを表示します。			
	By Dynamic Type 動的に学習されたARPエントリを表示します。			
ARP Age Timeout	ARPテーブルのエージングタイムアウトを表示します。			
IP Address	ARPテーブル上にあるIP Addressを表示します。			
Hardware Address	ARPテーブル上にあるHardware Addressを表示します。			
Туре	登録されたARPエントリの種類を表示します。			
	Static 静的に登録されたエントリです。			
	Dynamic 動的に学習されたエントリです。			

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
T	ARPテーブルのエージングタイムアウトを設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARPテーブ
	ルのエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。
S	ARPテーブルの表示する順番を選択します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select method for sorting entry to display (I/M/T) >」と変わ
	りますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Hardware Addressの順番を表示する
	場合は「M」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。
Α	ARPテーブルのエントリーを追加/修正します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してく
	ださい。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを
	「**:**:**:**:**」のように入力してください。
D	ARPテーブルのエントリーを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、「Enter IP address >」
	と変わりますので、IPアドレスを入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.6.11. LLDPの設定(LLDP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、**図4-6-26**のような「LLDP Configuration」の画面になります。この画面では、LLDPの設定を行います。

11	PN28129 Local Management System Basic Switch Configuration -> LLDP Configuration					
LLDP	Status : Enabl	ed				
Port	Admin Status	Port Desc	Sys Name	Sys Desc	Sys Cap	Mgmt Addr
1	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
2	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
3	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
4	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
5	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
6	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
7	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
8	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
9	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
10	Both	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
			<comman< td=""><td>ID&gt;</td><td></td><td></td></comman<>	ID>		
[N]ex	[N]ext Page					
[P]re	[P]revious Page [L]LDP Port Admin Status N[e]ighbor Table					
[Q]uit to previous menu						
	, · ·					
Command>						
Enter the character in square brackets to select option						

図4-6-26 LLDPの設定

LLDP Status	LLDPの有効・無効の設定を表示します。			
	Enabled	LLDPを有効にします。(工場出荷時設定)		
	Disabled	LLDPを無効にします。		
Port	ポート番号を表現	示します。		
Admin Status	LLDPの状態を表	示します。		
	TX Only	LLDPの送信のみ行います。		
	RX Only	LLDPの受信のみ行います。		
	Both	LLDPを送受信します。(工場出荷時設定)		
	Disabled	LLDPを送受信しません。		
Port Desc	インターフェース	ス情報をLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。		
	Enabled	LLDPに含めます。		
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)		
Sys Name	ホスト名をLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。			
	Enabled	LLDPに含めます。		
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)		
Sys Desc	システムの概要情報をLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。			
	Enabled	LLDPに含めます。		
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)		
Sys Cap	システムの能力情報をLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。			
	Enabled	LLDPに含めます。		
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)		
Mgmt Addr	システムのIPアI	ドレスをLLDPのフレームに含めるかどうかを表示します。		
	Enabled	LLDPに含めます。		
	Disabled	LLDPに含めません。(工場出荷時設定)		

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
S	LLDPの有効・無効を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable (E/D)>」と変わります。
	有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。
L	LLDPの状態を設定します。
	「L」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更し
	たいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力
	してください。すると、プロンプトが「Set Admin Status for port # (1-4)>」となりますので、
	TX Onlyの場合は「1」、RX Onlyの場合は「2」、Bothの場合は「3」、無効にする場合は「4」
	を入力してください。
V	本機器から送信するLLDPフレームに含める情報を設定します。
	「V」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更
	したいポート番号を入力してください(全ポートを一度に変更する場合は「0」を入力)。すると、
	プロンプトが「Enter transmit TLV」となりますので、なしの場合は「0」、Port Descriptionは
	「1」、System Nameは「2」、System Descriptionは「3」、System Capabilityは「4」、
	Management IPは「5」をそれぞれ範囲指定で入力してください。
Е	Neighbor Tableを表示します。
	「E」と入力するとNeighbor Tableに移動します。ここでの設定については次項(4.6.11.a)を参照し
	てください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.6.11.a. Neighborテーブルの表示

「LLDP Configuration」でコマンド「E」を選択すると、**図4-6-27**のような「Neighbor Table」の画面になります。この画面では、Neighborテーブルの表示を行います。

PN28129 Local Management System LLDP Configuration -> Neighbor Table					
Total No	Neighbors: 1 Chassis ID	Port ID	Mgmt IP Address	Port	
1	xx:xx:xx:xx:xx	xx:xx:xx:xx:xx	0. 0. 0. 0	1	
		<command/>			
	ct Page evious Page		tail it to previous me	nu	
Comma					
Enter	the character in	square brackets to	select option		

図4-6-27 Neighborテーブルの表示

Total	Neighborテーブルに記録されているエントリー数を表示します。
Neighbors	
No	エントリ番号を表示します。
Chassis ID	エントリ毎のChassis IDを表示します。
Port ID	エントリ毎のポートのIDを表示します。
Mgmt IP	エントリ毎のIPアドレスを表示します。
Address	
Port	LLDPフレームを受信したポート番号を表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
D	各エントリの詳細情報を表示します。
	「D」と入力するとエントリの詳細情報を表示します。ここでの設定については次項(4.6.11.b)を参照
	してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.6.11.b. Neighborテーブルの詳細情報表示

「Neighbor Table」でコマンド「D」を選択すると、**図4-6-28**のような「Neighbor Detail Information」の画面になります。この画面では、Neighborテーブルの詳細情報を表示します。

```
PN28129 Local Management System
Neighbor Table -> Neighbor Detail Information
Index
                  : 1
Local Port
                : 1
Discovered Time : 000day(s), 00hr(s), 00min(s), 00sec(s)
Last Update Time : 000 \text{day}(s), 00 \text{hr}(s), 00 \text{min}(s), 00 \text{sec}(s)
ChassisId : xx:xx:xx:xx:xx (MAC Address)
PortId
                 : xx:xx:xx:xx:xx:xx (MAC Address)
System Name
System Capability : x / x (Supported / Enabled)
                    (0:Other R:Repeater B:Bridge W:WLAN Access Point
                     r:Router T:Telephone D:DOCSIS cable device S:Station Only)
Port Description :
System Description:
                            ---- <COMMAND> ---
[N] ext Entry
                                      [Q]uit to previous menu
[P]revious Entry
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

### 図4-6-28 Neighborテーブルの詳細情報表示

Index	エントリ番号を表示します。
Local Port	LLDPフレームを受信したポート番号を表示します。
Discovered Time	LLDPフレームを最初に受信した時間を表示します。
Last Update Time	LLDPフレームを最後に受信した時間を表示します。
ChassisId	エントリのChassis IDを表示します。
PortId	エントリのポートIDを表示します。
System Name	エントリのシステム名称を表示します。
System Capability	エントリの能力情報を表示します。
Port Description	エントリのインターフェース情報を表示します。
System	エントリの概要情報を表示します。
Description	

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のポートを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のポートを表示します。
Q	上位のメニューに戻ります。

# 4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)

「Main Menu」から「A」を選択すると**図4-7-1**のような「Advanced Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面では本装置がもつ、VLAN、リンクアグリゲーション、ポートモニタリング、スパニングツリー、アクセスコントロール、QoS、ストームコントロール、IEEE802.1X認証機能、IGMP snooping、Power Over Ethernet、リングプロトコル、ループ検知・遮断機能の設定を行います。

PN28129 Local Management System Main Menu -> Advanced Switch Configuration Menu [V]LAN Management [L]ink Aggregation Port [M]onitoring Configuration Rapid [S]panning Tree Configuration [A]ccess Control Configuration Quality of Service [C]onfiguration St[o]rm Control Configuration 802.1[X] Access Control Configuration [I]GMP Snooping Configuration [P]ower Over Ethernet Configuration [R]RP Configuration Loop [D]etection Configuration [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-1 拡張機能の設定

VLAN Management	VLANに関する設定を行います。
Link Aggregation	リンクアグリゲーションの設定を行います。
Port Monitoring	ポートモニタリングの設定を行います。
Configuration	
Rapid Spanning Tree	スパニングツリーに関する設定を行います。
Configuration	
Access Conrol Configuration	アクセスコントロールに関する設定を行います。
Quality of Service	Qosの設定を行います。
Configuration	
Storm Control Configuration	ストームコントロール機能の設定を行います。
802.1X Access Control	IEEE802.1X認証機能の設定を行います。
Configuration	
IGMP Snooping	IGMP Snoopingの設定を行います。
Configuration	
Power Over Ethernet	PoEによる給電設定を行います。
Configuration	
RRP Configuration	リングプロトコルの設定を行います。
Loop Detection	ループ検知・遮断機能の設定を行います。
Configuration	
Quit to previous menu	Advanced Switch Configuration Menuを終了し、メインメニューに戻ります。

# 4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)

# 4.7.1.a. 特徴

- IEEE802.1Q準拠のタグVLANに対応し、フレームへVLANタグ(以下、単にタグという)をつけて送信することが可能です。
- VLAN ID、PVIDの2つの異なるパラメータを持ち、このパラメータを組み合わせによりタグなしフレームの転送先を決定します。
- VLAN ID

タグつきフレームを取り扱う際に各フレームへつけられるVLAN識別子です。タグなしフレームの場合にもこのIDでポートがグループ化され、このIDを参照しフレームの転送先が決定されます。各ポートに複数設定することが可能です。

PVID (ポートVLAN ID)

PVIDは各ポートにひとつだけ設定することができ、タグなしフレームを受信した場合にどのVLAN IDへ送信するべきかをこのIDによって決定します。タグつきフレームの場合はこのIDは参照されず、タグ内のVLAN IDが使用されます。

# 4.7.1.b. VLAN設定の操作(VLAN Management Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、**図4-7-2**のような「VLAN Management Menu」の画面になります。この画面で、VLANに関する設定を行います。

PN28129 Local Management System			
Advanced Switch Configuration -> VLAN Management Menu			
Total VLANs : 1			
Internet Mansion : Disable   VLAN ID	ed	Uplink VLAN Type	: Mgmt
1		Permanent	: UP
	(00000000)		
   [N] ext Page	<command/> [C]reate VLAN		[S]et Port Config
<u> </u>	[D]elete VLAN		Set [I]nternet Mansion
Set [M]anagement Status	C[o]nfig VLAN Me	mber	[Q]uit to previous menu
Command>			
Enter the character in squ	Enter the character in square brackets to select option		

図4-7-2 VLAN設定メニュー

## 画面の説明

Internet	インターネットマンションモードの状態を表示します。		
Mansion	Enabled	インターネットマンションモードが有効です。	
	Disabled	インターネットマンションモードが無効です。(工場出荷時設定)	
Uplink:	インターネッ	トマンションモード有効時のアップリンクポートを表します。	
VLAN ID	VLANのVLAN	NIDを表示します。	
VLAN	設定されているVLANの名前を表示します。		
Name			
VLAN Type	VLANの種類を表示します。		
	Permanent	初期設定のVLANであることを表します。VLANは最低1つなくてはなら	
		ず、このVLANは削除できません。	
	Static	新たに設定されたVLANであることを表します。	
Mgmt	VLANが管理VLANであるか否かを表示します。		
	UP	このVLANが管理VLAN(CPUと通信できるVLAN)であることを表しま	
		す。	
	DOWN	このVLANが管理VLANではないことを表します。	

ご注意: 工場出荷時はVLAN ID=1が設定され、全てのポートがこのVLANに属しています。 また、管理VLANはVLAN ID1(Default VLAN)に設定されています。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
С	新たなVLANを作成します。
	「C」と入力すると画面が「VLAN Create Menu」へ変わります。内容については次項( <b>4.7.1.c</b> )を参
	照してください。
D	設定されているVLANを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、削除したいVLAN ID(2~
	4094)を入力してください。
М	管理VLANを設定します。
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter index number>」に変わりますので、管理VLANとしたい
	VLAN ID(1~4094)を入力してください。
I	インターネットマンションモードを設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Internet Mansion Function? (E/D)>」に変わ
	りますので、インターネットマンションモードを有効にしたい場合は「E」、無効にしたい場合は「D」
	を入力して下さい。「E」を選択した場合、プロンプトが「Uplink port? >」に変」わりますので、ア
	ップリンクポートとするポート番号をを入力してください。この設定により、インターネットマン
	ションで使用するスイッチとして最適な環境に設定できます。指定したポートをアップリンクポー
	トとし、他のポートはダウンリンクポートとのみ通信可能になり、ダウンリンクポートはお互いに
	通信することができなくなります。従って、各戸間のセキュリティを確保することができます。
	(使用上の制約条件があります。次ページのご注意を必ずご確認の上設定して下さい。)
Ο	VLAN内のポート構成を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」となりますので、設定を行いたいVLAN ID(1~
	4094)を入力してください。すると画面が「VLAN modification Menu」に変わります。内容につ
	いては次項(4.7.1.d)を参照してください。
S	ポートごとのPVID設定および確認を行います。
	「S」と入力すると画面が「VLAN Port Configuration Menu」にります。内容については次項
	(4.7.1.e)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意:新たにVLANを作成する場合、後述のPVIDは連動して変更されません。 必ずこの画面で登録した後、**図4-7-5**の設定画面での設定操作、または 設定内容の確認を行ってください。

VLANを削除する際も、削除しようとするVLANのVLAN IDがPVIDとして設定が残っていると削除できません。PVIDを別のIDに変更してから削除してください。

ご注意:インターネットマンションモード有効時には下記の制約条件があります。

必ずご確認頂いた上で使用して下さい。

- (1)スパニングツリー機能との併用できません。
- (2)IGMP Snooping機能との併用できません。
- (3)リンクアグリゲーション機能との併用できません。
- (4)リングプロトコル機能との併用できません。
- (5)MACアドレステーブルにStaticで登録ができません。
- (6)4.6.8.b項のMACアドレス学習モードの無効はできません。
- (7)アップリンクポートのみ管理VLANに所属しています。

# 4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「C」を選択すると、**図4-7-3**のような「VLAN Creation Menu」の画面になります。この画面で、VLANの新規作成に関する設定を行います。

PN28129 Local Management System
VLAN Management -> VLAN Creation Menu
VLAN ID :
VLAN Name :
Port Members :
<command/>
Set [V]LAN ID
Set VLAN [N]ame
Select [P]ort Member
[A]pply
[Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
Enter the sharaster in equal of standed to defect operation

## 図4-7-3 VLANの作成

VLAN ID	作成するVLANのVLAN IDを表します。
VLAN Name	作成するVLANのVLAN名を表します。
Port Member	作成するVLANのメンバーのポート番号を表します。

S	VL	AN IDを設定します。
		「S」と入力するとプロンプトが「Set VLAN ID->Enter VLAN ID >」となりますので、新しいVLAN ID
		を入力してください。
Ν	VL.	ANの名前を設定します。
		「N」と入力するとプロンプトが「Set VLAN name->Enter VLAN name >」となりますので、新しい
		VLAN名を半角30文字以内で入力してください。
Р	VL.	ANのメンバーを設定します。
		「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し
		てください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで
		指定してください。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

ご注意: VLAN作成後、「Q」ではなく「A」を入力してください。「A」を入力しなければVLAN は作成されません。

# 4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「o」を選択し、対象のVLAN IDを指定すると、**図4-7-4**のような「VLAN Modification Menu」の画面になります。この画面で、VLANの設定情報の変更を行います。

図4-7-4 VLAN設定の変更

VLAN ID	作成したいVLANのVLAN IDを表します。
VLAN Name	作成したいVLANのVLAN名を表します。
Port Member	作成したいVLANのMemberのポート番号を表します。
Untagged	タグを使用しないポートを表します。
Port	

N.I.	V/I ANIO 오해소 카모니 크코		
N	VLANの名前を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Set VLAN name->Enter VLAN name >」となりますので、新しい		
	VLAN名を半角30文字以内で入力してください。		
Р	VLANのメンバーを設定します。		
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter egress port number >」となりますので、ポート番号を入力し		
	てください。ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで		
	指定してください。		
Α	VLANを設定します。		
	「A」と入力すると作成したVLANが反映されます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.7.1.e. VLANポートの設定(VLAN Port Configuration Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-7-5**のような「VLAN Port Configuration Menu」の画面になります。この画面で、VLANのポート毎の設定を行います。




図4-7-5 VLANポートの設定

Port	ポート番号を表します。		
PVID	現在そのポートに設定されているPVID(Port VLAN ID)を表示します。PVIDはタグな		
	しのパケットを受信した場合にどのVLAN IDに送信するかを表します。工場出荷時		
	に設定されています。タグつきのパケットを受信した場合は、この値とは関係なくタ		
	を参照し、送信先のポートを決定します。		
Acceptable	受信フレームのタイプを表します。		
Frame Type	Admit All	全てのフレームを受信します。	
	Tagged	タグつきフレームのみ受信します。	
	Only		

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。		
V	PVIDを設定します。		
	「V」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を		
	入力してください。するとプロンプトが「Enter PVID for port #>」となりますので、すでに設定さ		
	れているVLAN IDのうちから変更するVLAN IDを入力してください。		
F	受信パケットの種別を設定します。		
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、変更したいポート番号を		
	入力してください。するとプロンプトが「Select port acceptable frame type (A/T)>」となりま		
	すので、全てのフレームを受信する場合は「A」を、タグつきフレームのみとする場合は「T」を入力し		
	てください		
Q	上位のメニューに戻ります。		

ご注意: 本装置はひとつのポートに複数のVLANを割り当てることができます。新たに VLANを設定した場合、それまでに属していたVLANと新しいVLANの両方に属することになります。したがって、ドメインを分割する場合には、今まで属していたVLANから必ず削除してください。

# 4.7.2. リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation) 4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて

リンクアグリゲーションとはスイッチの複数のポートをグループ化し、グループ化したポート同士を接続することにより、スイッチ間の通信帯域を増やすことができる機能です。このリンクアグリゲーションの機能を用いることをトランキングと呼びます。本装置ではIEEE802.3adで規定されたLACP(Link Aggregation Control Protocol)をサポートしています。これにより1グループ最大8ポートまでの構成が可能です。

ご注意: 本装置では100MポートとGigaポートを混在したトランキング構成はできません。また、スパニングツリーおよびインターネットマンションモードとの併用はできません。

ご注意: グループ内のポート数やトラフィックの条件により、全てのポートに対して均一 にトラフィックが割り振られない場合があります。

# 4.7.2.b. トランキングの設定(Trunk Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、**図4-7-6**のような「Trunk Configuration Menu」の画面になります。この画面でトランキングの設定を行います。

PN28129 Local Management System			
Advanced Switch Configuration -> Trunk Configuration Menu			
System	Priorit	y : 1	
Key	Mode	Member	Port List
1	Manua l	5–6	
2	Active	7–10	
			<command/>
Se[t]	System P	riority	Set P[o]rt Priority
[A] dd	Group Me	mber	LACP [G]roup Status
[R]emo	ve Group	Member	[Q]uit to previous menu
[M]odify Group Mode			
Comman			
Enter	the char	acter in so	quare brackets to select option

図4-7-6 トランキングの設定

#### 画面の説明

System Priority	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位		
	です。数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。		
Key	トランキングのグ	ループ番号を表示します。	
Mode	トランキングの動作モードを表示します。		
	Active	本装置からLACPパケットを送出し、相手側とネゴシエーションを	
		行うことでトランクを構成します。	
		相手側のモードがActive、またはPassiveである必要があります。	
	Passive	本装置からはLACPパケットは送出せずに、相手側からのLACPパ	
		ケットの受信でネゴシエーションを行った上でトランクを構成し	
		ます。	
		相手側のモードがActiveである必要があります。	
	Manual	LACPパケットを用いず、強制的にトランキングを構成します。相	
		手側も同様の設定である必要があります。	
Members Port	トランキングのグループに属しているポートを表示します。		
List			

ご注意: トランキングのモードがスイッチ同士で共にPassiveの場合、LACPのネゴシエーションが行われずにループが発生します。LACPを用いてトランキングを構成する場合は片側の設定を必ずActiveとしてください。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。
Τ	LACPにおける本装置のSystem Priority値を設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter system priority for LACP>」となりますので、
Α	新たにトランキングの設定を行います。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、設定したいグ
	ループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member for group key #>」となり
	ますので、トランキングするポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合カン
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。その後、プロンプトが「Lacp
	Active,Lacp Passive or Manual trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードを
	Activeにする場合は「A」、Passiveの場合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。
R	トランキングの設定を削除します。
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、削除したいグ
	ループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member port for group key #>」
	となりますので、削除するポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はカン
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
М	
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、変更したいグ
	ループの番号を入力してください。その後、プロンプトが「Lacp Active, Lacp Passive or Manual
	trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードをActiveにする場合は「A」、Passiveの場
	合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。
О	トランキングにおける本装置のポート毎のプライオリティ値を設定します。
	「o」を入力すると画面が「Set port Priority」に変わります。詳細設定の方法は次項(4.7.2.c)を参照
	してください。
G	LACPグループの状態を表示します。
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group number >」となりますので、表示したいグル
	ープのkeyを入力してください。(ここで入力できるのはmodeが「Active」または「Passive」のグル
	ープのみです。)その後、画面が「LACP Status」に変わります。これについては次項(4.7.2.d)を参
	照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: 本装置では1グループに最大14ポートまでのメンバーを設定可能ですが、トランク動作するのは8ポートまでとなります。そのグループの9ポート目以降のメンバーはバックアップモードとなり、8ポート目までのリンクに障害が発生した際、そのポートに変わってトランクを構成するメンバーとなります。この場合、メンバーとなれる優先順位は次項(4.7.2.c)で設定されるPort Priority値により決定され、全て同じPriority値の場合はポート番号が小さい順からトランクを構成します。

## 4.7.2.c. ポートのLACP優先度設定(Set Port Priority)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、**図4-7-7**のような「Set Port Priority」の画面になります。この画面でトランキングの優先設定を行います。

```
PN28129 Local Management System
Trunk Configuration Menu -> Set Port Priority
System Priority: 1
           : xx:xx:xx:xx:xx:xx
System ID
Port Priority
 1
 2
        1
 3
 4
 5
 8
 9
 10
                                <COMMAND>
[N] ext Page
                                          [S]et Port Priority
[P]revious Page
                                          [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-7 ポートのLACP優先度設定

System Priority	LACPを用いてトランキングを構成する際の本装置の優先順位です。	
	数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。	
System ID	LACPを用いてトランキングを構成する際の本装置のIDです。	
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem	
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。	
Port	本装置のポート番号です。	
Priority	トランキングにおける本装置のポート別の優先順位です。数字が小さいほど優先順位が	
	高くなります。9ポート以上のトランキンググループを設定した際に有効です。工場出	
	荷時は全て1に設定されています。	

## ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。		
S	ポート毎の優先度を設定します。		
	「S」を入力すると		
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「G」を選択し、LACPグループとなっている Keyを指定すると、**図4-7-8**のような「LACP Group Status」の画面になります。この画面で LACPグループの状態が確認できます。(状態表示はモードが「Active」、または「Passive」の keyのみ行えます。)

PN28129 Local Management System Trunk Configuration Menu -> LACP Status			
System Pric System ID Key		xx:xx:xx:xx:xx	
Aggregator	A	ttached Port List	Standby Port List
7 8 9	7 8 9		
10	10		
		<command/>	
[N]ext Page Command>	)	[P]revious Page	[Q]uit to previous menu
Enter the character in square brackets to select option			

図4-7-8 LACPグループの状態表示

System Priority	LACPを用いてトランキングを構成する際の本装置の優先順位です。
	数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。
System ID	LACPを用いてトランキングを構成する際の本装置のIDです。
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。
Key	トランキングのグループ番号を表示します。
Aggregator	トランキングの論理的インターフェースの番号です。トランキングを構成するポートの
	中でもっともPort Priority値の高いポート番号と同一になります。
Attached Port	論理的インターフェース(Aggregator)に接続される物理的インタフェース(ポート)
List	の番号です。9ポートを越えるトランキンググループを設定した場合、Port Priority値
	が低いポートはバックアップモードとなり「(Standby)」と表示されます。
Standby port	9ポートを越えるトランキンググループを設定した場合、Port Priority値が低いポート
List	はバックアップモードとなります。該当ポートが本欄に表示されます。

## ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ν	次のページを表示します。			
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。			
Р	前のページを表示します。			
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

## 4.7.3. ポートモニタリングの設定

# (Port Monitoring Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、**図4-7-9**のような「Port Monitoring Configuration Menu」の画面になります。本装置ではプロトコルアナライザ等で通信の解析を行う場合に、フィルタリングされ通常では見ることのできない他ポートのパケットをモニタすることができます。この画面ではモニタするポートの設定を行うことができます。

PN28129 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Port Monitoring Configuration Menu			
Monitoring Port		Be Monitored Port(s)	
1	2		
Direction	Status		
Both	Disabled		
		<command/>	
[S]et Monitoring Port Set Ports to be [M]onitored Set Traffic [D]irection [C]hange Mirror Status [Q]uit to previous menu			
Command> Enter the character in square brackets to select option			

図4-7-9 ポートモニタリングの設定

Monitoring Port	モニタリングをするポートの番号を表します。		
Be Monitored	モニタリングされ	1るポートの番号を表します。	
Port(s)			
Direction モニタリングをするパケットの通信方向を表示します。		するパケットの通信方向を表示します。	
	Tx	送信パケットをモニタリングします。	
	Rx	受信パケットをモニタリングします。	
	Both	送受信パケットともにモニタリングします。	
Status	モニタリングの状態を表します。		
	Enabled	モニタリングをしています。	
	Disabled	モニタリングをしていません。	

### ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

S	Ŧ.	ニタリングするポート(アナライザ等を接続するポート)を設定します。
		「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を
		入力してください。
М	Ŧ	ニタリングされるポートを設定します。
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を
		入力してください。(複数設定可能)
D	Ŧ	ニタリングをするパケットの通信方向を設定します。
		「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction(R/T/B)>」となりますので、受
		信パケットをモニタリングする場合は「R」を、送信パケットをモニタリングする場合は「T」を、送受
		信ともにモニタリングする場合は「B」と入力してください。
С	Ŧ.	ニタリングの動作状態を設定します。
		「C」と入力するとプロンプトが「Enter the select(E/D)>」となりますので、開始する場合は「E」を、
		停止する場合は「D」を入力してください。
O	上位	かのメニューに戻ります。

ご注意: Tx方向のミラーパケットには受信したVLAN IDのVLANタグが付加されます。

\_\_\_\_\_ ご注意:本装置から送信されるPingやARPなどの管理パケットはキャプチャできません。

## 4.7.4. スパニングツリーの設定

# (Rapid Spanning Tree Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-7-10のような「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」の画面になります。

本装置では、IEEE802.1D互換のスパニングツリープロトコル(STP:図4-7-11)、および IEEE802.1w準拠のラピッドスパニングツリープロトコル(RSTP:図4-7-12)の2つのモードをサポートしています。

PN28129 Local Management System	
Advanced Switch Configuration -> Rapid	Spanning Tree Configuration
Global RSTP Status: Disabled	Protocol Version: RSTP
Root Port: 0	Time Since Topology Change: 0 Sec.
Root Path Cost: 0	Topology Change Count: 0
Designated Root: 0000 000000000000	Bridge ID: 0000 000000000000
Hello Time: 2 Sec.	Bridge Hello Time: 2 Sec.
Maximum Age: 20 Sec.	Bridge Maximum Age: 20 Sec.
Forward Delay: 15 Sec.	Bridge Forward Delay: 15 Sec.
<comm< td=""><td>AND&gt;</td></comm<>	AND>
[E]nable/Disable Global RSTP	Set Bridge [F]orward Delay
Set RSTP Protocol [V]ersion	RSTP [B]asic Port Configuration
Set Bridge [P]riority	RSTP [A]dvanced Port Configuration
Set Bridge [H]ello Time	Topology [I]nformation
Set Bridge [M]aximum Age	[Q]uit to previous menu
Command>	
Enter the character in square brackets	to select option

図4-7-10 スパニングツリーの設定

PN28129 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Rapid Spanning Tree Configuration Global RSTP Status: Enabled Protocol Version: STP-Compatible Root Port: Sec. Time Since Topology Change: 2 Root Path Cost: 0 Topology Change Count: Designated Root: 8000 xxxxxxxxxxx Bridge ID: 8000 xxxxxxxxxxx Bridge Hello Time: Hello Time: 2 Sec. 2 Sec. Maximum Age: 20 Sec. Bridge Maximum Age: 20 Sec. Forward Delay: 15 Bridge Forward Delay: 15 Sec. Sec. ---- <COMMAND> ---[E]nable/Disable Global RSTP Set RSTP Protocol [V]ersion Set Bridge [F]orward Delay RSTP [B]asic Port Configuration Set Bridge [P]riority RSTP [A] dvanced Port Configuration Set Bridge [H]ello Time Topology [I]nformation Set Bridge [M]aximum Age [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-11 STPモード動作時

PN28129 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Rapid Spanning Tree Configuration Global RSTP Status: Enabled Protocol Version: RSTP Root Port: Time Since Topology Change: 67 Sec. Root Path Cost: 0 Topology Change Count: Designated Root: 8000 xxxxxxxxxxxx Bridge ID: 8000 xxxxxxxxxxx Hello Time: Bridge Hello Time: 2 Sec. Sec. Bridge Maximum Age: Maximum Age: 20 Sec. 20 Sec. Forward Delay: 15 Sec. Bridge Forward Delay: 15 Sec. ----- <COMMAND> -----[E]nable/Disable Global RSTP Set Bridge [F]orward Delay Set RSTP Protocol [V]ersion RSTP [B]asic Port Configuration Set Bridge [P]riority RSTP [A] dvanced Port Configuration Set Bridge [H]ello Time Topology [I]nformation Set Bridge [M]aximum Age [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-12 RSTPモード動作時

### 画面の説明

Global RSTP	スパニングツリーの動作状況を表示します。			
Status:	Enabled	スパニングツリーが有効です。		
	Disabled	スパニングツリーが無効です。(工場出荷時設定)		
Protocol Version:	スパニングツリーの	バージョンを表示します。		
	RSTP	IEEE802.1w準拠のラピッドスパニングツリープロトコルで		
		動作します。		
	STP-Compatible	IEEE802.1D互換のスパニングツリープロトコルで動作しま		
		す。		
Root Port:	現在のルートポートを	を表示します。		
Root Path Cost:	ルートポートからル-	ートブリッジへのコストを表示します。		
Time Since	スパニングツリーの村	構成変更を行ってからの経過時間(秒)を表します。		
Topology				
Change:				
Topology Change	スパニングツリーの構成変更を行った回数を表します。			
Count:				
Designated Root:	ルートブリッジのブリッジIDを表示します。			
Hello Time:	スパニングツリーの構成を確認するためのルートブリッジとのアクセス間隔を表示			
	します。			
Maximum Age:	Helloメッセージのタイムアウト時間を表示します。			
Forward Delay:	「Listening」から「Learning」、または「Learning」から「Forwarding」のように、スパ			
		<b>遷移の時間を表示します。</b>		
Bridge ID:	本装置のブリッジIDを表示します。ブリッジIDはブリッジプライオリティとMACア			
		L場出荷時のブリッジプライオリティは8000に設定されていま		
	す。			
Bridge Hello	本装置がルートブリッジになった際のHelloタイムを表示します。			
Time:				
Bridge Maximum	本装置がルートブリッジになった際のMaximum Ageを表示します。			
Age:				
Bridge Forward	本装置がルートブリッジになった際のForward Delayを表示します。			
Delay				

ご注意: 本装置では、スパニングツリーとインターネットマンションモードおよび リンクアグリゲーションの併用はできません。 ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Ε	スパニングツリープロトコルのON/OFFを設定します。
	「E」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable STP (E/D)>」に変わりますので、使用する場合
	は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
V	スパニングツリープロトコルの動作モードを設定します。
	「V」を入力するとプロンプトが「Set RSTP protocol version (S/R)>」に変わりますので、
	IEEE802.1Dスパニングツリープロトコルで動作させる場合は「S」を、IEEE802.1wラピッドスパニ
	ングツリープロトコルで動作させる場合は「R」を入力してください。
В	ポート毎の基本設定を行います。
	「B」を入力すると画面が「Basic Port Configuration」に変わり、ポート毎の基本設定が可能となり
	ます。ここでの設定方法については次項( <b>4.7.3.a</b> )を参照してください。
Α	ポート毎の拡張設定を行います。
	「A」を入力すると画面が「Advanced Port Configuration」に変わり、ポート毎の拡張設定が可能
	となります。ここでの設定方法については次項( <b>4.7.3.b</b> )を参照してください。
Р	ブリッジプライオリティを設定します。
	「P」を入力するとプロンプトが「Enter bridge priority>」に変わりますので、画面最下部の黒帯に指
	定された範囲で入力してください。
Н	Bridge hello timeを設定します。
	「H」を入力するとプロンプトが「Enter bridge hello time>」に変わりますので、画面最下部の黒帯
	に指定された範囲で入力してください。
М	Bridge maximum ageを設定します。
	「M」を入力するとプロンプトが「Enter bridge maximum age>」に変わりますので、画面最下部の
	黒帯に指定された範囲で入力してください。
F	Bridge forward delayを設定します。
	「F」を入力するとプロンプトが「Enter bridge forward delay>」に変わりますので、画面最下部の
	黒帯に指定された範囲で入力してください。
1	ポート毎のトポロジー情報を表示します。
	「川を入力すると画面が「Designated Topology Information」に変わり、ポート毎のトポロジー情
	報が参照できます。画面の内容については次項(4.7.3.c)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意:「Bridge Hello Time」、「Bridge Maximum Age」、「Bridge Forward Delay」の各値は互いに関連しています。ある一つのパラメータを変更すると、それに伴い自動的に他のパラメータの設定可能な範囲が変わります。設定可能範囲は画面最下部の黒帯の説明欄に表示されますので参照してください。

# 4.7.4.a. ポート毎の基本設定(Basic Port Configuration)

「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「B」を選択すると、図4-7-13 のような「Basic Port Configuration」の画面になります。この画面ではスパニングツリー に関するポート毎の設定を行います。

PN28129 Local Management System Rapid Spanning Tree Configuration -> Basic Port Configuration							
Port	Trunk	Link 	State 	Role	Priority 	Path Cost	STP Status
1	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
2	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
3	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
4	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
5	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
6	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
7	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
8	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
9	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
10	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
11	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
12	1	Down	Forwarding	Disabled	128	20000 (A)	Enabled
				<command/> -			
ll .	t Page			Set P	ort Path [C	]ost	
[P]revious Page Set Port STP [S]tatus							
Set Port Pr[i]ority [Q]uit to previous menu							
Command>							
Enter the character in square brackets to select option							

図4-7-13 ポート毎の基本設定

## 画面の説明

Port	ポート番号を表します。			
Link	リンクの状態を表します。			
	UP	リンクが正常に確立している状態です。		
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。		
State	現在のポートの	犬態を表します。		
	Forwarding	計算の結果、通常の通信を行っている状態を表します。		
	Learning	情報をもとに計算を行っている状態を表します。		
	Discarding	計算を行わない状態を表します。		
Role	スパニングツリ-	ーにおけるポートの役割を表します。		
	Designated	指定ポートとして動作中です。		
	Root	ルートポートとして動作中です。		
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。		
	Backup	バックアップポートとして動作中です。		
	Disabled	STPが動作していません。		
Priority	スイッチ内での各ポートの優先順位を表します。数値が高いほど優先順位が高くなりま			
	す。工場出荷時は全ポート128に設定されています。(値は16の倍数となります。)			
Path Cost	各ポートのコストを表します。工場出荷時は全ポート Auto に設定されています。			
Auto の場合ポートのリンク速度に応じてコストが自動設定されます。				
STP Status 各ポートのスパニングツリーの有効・無効を表示します。		ニングツリーの有効・無効を表示します。		
	Enabled	スパニングツリーが有効です。		
	Disabled	スパニングツリーが無効です。		

## ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

I	ス	イッチ内でのポートの優先順位を設定します。
		「I」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対象
		のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter priority for port #>」となりますので、
		0から255の範囲で16の倍数を入力してください。
С	各7	ポートのコストを設定します。
		「C」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、「Enter path cost for port #>」となりますので、コ
		ストをAutoに設定する場合は0、固定のコストを設定する場合は1から200000000の範囲で入力
		してください。
S	各7	パートのスパニングツリーの有効・無効を設定します。
		「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、「Enable or Disable STP for port # (E/D)>」とな
		りますので、スパニングツリーを使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してくだ
		さい。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

## 4.7.4.b. ポート毎の拡張設定(Advanced Port Configuration)

「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、図4-7-14 のような「Advanced Port Configuration」の画面になります。この画面ではスパニングツリーに関するポート毎の拡張設定を行います。

PN28129 Local Management System Rapid Spanning Tree Configuration -> Advanced Port Configuration							
Port T	runk	Link	State	Role	Admin/OperEdge	Admin/OperPtoP	Migrat
1	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
2	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
3	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
4	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
5	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
6	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
7	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
8	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
9	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
10	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
11	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
12	1	Down	Forwarding	Disabled	False/False	Auto /False	Init.
				<comman< td=""><td>D&gt;</td><td></td><td></td></comman<>	D>		
[N]ext	Page			S	et Port P-[t]o-P	Status	
[P]rev	ious	Page		R	estart Port [M]i	gration	
Set Port [E]dge Status [Q]uit to previous menu							
Command>							
Enter the character in square brackets to select option							

図4-7-14 ポート毎の拡張設定

Port	ポート番号を表	ポート番号を表します。			
Link	リンクの状態を	表します。			
	UP	リンクが正常に確立している状態です。			
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。			
State	現在のポートの	現在のポートの状態を表します。			
	Forwarding	計算の結果、通常の通信を行っている状態を表します。			
	Learning	情報をもとに計算を行っている状態を表します。			
	Discarding	計算を行わない状態を表します。			
Role	スパニングツリ	ーにおけるポートの役割を表します。			
	Designated	指定ポートとして動作中です。			
	Root	ルートポートとして動作中です。			
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。			
	Backup	バックアップポートとして動作中です。			
	Disabled	STPが動作していません。			
Admin/	エッジポート(即座にForwardingに移行可能なポート)の設定状態を表示します。				
OperEdge	,	(Admin:Administration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表			
	します。				
	True	エッジポートに設定可能です。			
	False	エッジポートに設定不可です。			
Admin/		to-pointで接続されているかを表します。前半			
OperPtoP	,	nistration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表			
	します。				
	Auto	ポートの状態により自動認識します。(Adminのみ)			
	True	P-to-P接続されています。			
False		P-to-P接続されていません。			
Migrat		現状のスパニングツリーの動作状況を表します。			
	STP	STPが動作中です。			
	RSTP	RSTPが動作中です。			
	Init.	STPが動作していません。			

## ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Е	各7	ピートのEdge Statusを設定します。
		「E」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、「Set edge port for port # (T/F)>」となりますので、
		Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。
Т	各7	ピートのP-to-P Statusを設定します。
		「T」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、「Set point-to-point for port # (A/T/F)>」となり
		ますので、Autoの場合は「A」を、Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。
М	スノ	パニングツリーの動作を再起動します。
		「M」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
		象のポート番号を入力してください。その後、「Restart the protocol migration process for
		port # $?(Y/N)>$ 」となりますので、再起動する場合は $[Y]$ を、しない場合は $[N]$ を入力してくだ
		さい。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

# 4.7.4.c. 構成情報の表示(Designated Topology Information)

「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、図4-7-15 のような「Designated Topology Information」の画面になります。この画面ではポート毎のスパニングツリーの構成情報の表示を行います。

PN28129 Local Management System					
Rapid Spanning Tree Configuration -> Designated Topology Information					
Port Trunk Link Desig. Root Desig. Cost Desig. Bridge Desig. Por					
1 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
2 1 Down 0000 00000000000 0 0000 000000000000					
3 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
4 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
5 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
6 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
7 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
8 1 Down 0000 00000000000 0 0000 000000000000					
9 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
10 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
11 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
12 1 Down 0000 00000000000 0 0000 00000000000 00 00					
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu					
Command>					
Enter the character in square brackets to select option					

図4-7-15 構成情報の表示

#### 画面の説明

Port	ポート番号を表し	ポート番号を表します。		
Link	リンクの状態を表します。			
	UP	UP リンクが正常に確立している状態です。		
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。		
Desig.Root	ルートブリッジの	ルートブリッジのIDを表します。		
Desig.Cost	送信しているコス	送信しているコストを表します。		
Desig.Bridge	指定ブリッジのフ	指定ブリッジのブリッジIDを表します。		
Desig.Port	指定ポートのポー	指定ポートのポートIDを表します。(ポートIDはポートプライオリティ値とポー		
	ト番号の組合せる	です。)		

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Q 上位のメニューに戻ります。

## 4.7.5.アクセスコントロールの設定

## (Access Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-7-16**のような「Access Control Configuration Menu」の画面になります。この画面ではAccess Controlの設定を行います。

PN28129 Local Management System

Advanced Switch Configuration Menu -> Access Control Configuration Menu

[C] lassifier

[I]n-Profile Action

[0]ut-Profile Action

Port [L]ist

[P]olicy

[Q]uit to previous menu

Note: Access Control function is supported for incoming traffic only

Command>

Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-16 アクセスコントロールの設定

Classifier	Classifierの設定を行います。
	(最大設定可能数: 256)
In-Profile action	入力パケットに対するアクションを設定します。
	(最大設定可能数:81)
Out-Profile action	コミットレートを超えた入力パケットに対するアクションを設定します。
	(最大設定可能数:128)
Port list	適用するポートのリストを設定します。
	(最大設定可能数:128)
Policy	ポリシーの設定を行います。
	(最大設定可能数:128)
Quit to previous menu	上位のメニュー画面に戻ります。

# 4.7.5.a. Classifierの設定(Classifier Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-17**のような「Classifier Configuration Menu」の画面になります。この画面ではClassifierの設定を行います。

PN28129 Local Management	=	
Access Control Configura		
Multifield Classifier:		Entries: 0
Index Src IP Addr/Mask	DST IP Addr/Mask	DSCP Pro. Src L4 Port Dst L4 Port
	(00111111111111111111111111111111111111	
	<command/>	
[N] ext Page		M[o]dify Classifier
[P]revious Page		[M] ore Classifier Info.
[C]reate Classifier		[S]how Detailed Entry Info.
[D]elete Classifier		[Q]uit to previous menu
Command		
Enter the character in s	quare brackets to	select option

図4-7-17 Classifierの設定

Total Entries 作成されているClassifierの数(indexの数)を表示します。		
Index	ClassifierのIndex番号を表示します。	
Scr IP Addr/Mask	送信元IPアドレスを表示します。	
Dst IP Addr/Mask	宛先IPアドレスを表示します。	
DSCP	優先度情報DSCP値を表示します。	
Pro.	プロトコルを表示します。	
Src L4 Port	TCP/UDPの送信元ポート番号を表示します。	
Dst L4 Port	TCP/UDPの宛先ポート番号を表示します。	

## ここで使用できるコマンドは次のとおりです。

Ν	次のページを表示します。				
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。				
Р	前のページを表示します。				
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。				
С	新しいClassifierの作成を行います。				
	「C」と入力すると、「Create Classifier Configuration Menu」に変わります。Create Classifier				
	Configuration Menuに関しては、次項(4.7.5.b.)を参照してください。				
D	Classifierの削除を行います。				
	「D」と入力するとプロンプトが「Please enter classifier index>」と変わりますので、削除する				
	Classifierのindexを1~65535の範囲で入力してください。				
0	Classifierの修正を行います。				
	「O」と入力すると、プロンプトが「Modify Classifier Menu」に変わりますので、「Create				
	Classifier Configuration Menu」と同様に修正してください。				
М	Classifierの情報を表示します。				
	「M」と入力すると、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、IEEE802.1pプライオリティ、				
	VLAN ID、TCP SYN Flag、ICMPタイプの情報を表示します。				
S	Classifierの詳細情報を表示します。				
	「S」と入力すると、送信元MACアドレス、宛先MACアドレス、VLAN ID、送信元IPアドレス、				
	宛先IPアドレス、IEEE802.1pプライオリティ、DSCP、プロトコルの種類、TCP/UDP送信元ポ				
	ート番号、TCP/UDP宛先ポート番号、TCP SYN Flag、ICMPタイプの情報を表示します。				
Q	上位のメニューに戻ります。				

## 4.7.5.b. Classifierの作成(Create Classifier Configuration Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-18**のような「Create Classifier Configuration Menu」の画面になります。この画面ではClassifierの作成を行います。

```
PN28129 Local Management System
Classifier Configuration -> Create Classifier Configuration Menu
Classifier Index
Source MAC Address
Destination MAC Address :
VLAN ID
                                           802.1p Priority
DSCP
                                           Protocol
Source IP Address
                                           Source IP Mask Length
Destination IP Address :
                                           Destination IP Mask Length:
Source Layer 4 Port
                                           TCP SYN Flag
Destination Layer 4 Port:
                                           ICMP Type
                         ----- <COMMAND> -
[C] lassifier Index
                                          S[o]urce IP Address
[S]ource MAC Address
                                          D[e]stination IP Address
[D]estination MAC Address
                                          So[u]rce Layer 4 Port
[V]LAN ID
                                          Des[t]ination Layer 4 Port
                                           IC[M]P Type
802.1p Pr[i]ority
                                          TCP S[Y]N Flag
DSC[P]
P[r]otocol
                                           [A]pply
                                           [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-18 Classifierの作成

## 画面の説明

Classifier Index	ClassifierのIndexを表示します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスを表示します。
Destination MAC Address	宛先MACアドレスを表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
DSCP	DSCP値を表示します。
Protocol	プロトコルの種類を表示します。
Source IP Address	送信元IPアドレスを表示します。
Source IP Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット数)を表示します。
Destination IP Address	宛先IPアドレスを表示します。
Destination IP Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット数)を表示します。
Source L4 Port	TCP/UDP送信元ポート番号を表示します。
Destination L4 Port	TCP/UDP宛先ポート番号を表示します。
802.1p Priority	IEEE802.1pのプライオリティを表示します。
TCP SYN Flag	TCPでの SYN Flagでのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMPのタイプを表示します。

## ここで使用できるコマンドは次のとおりです。

С	Cla	ClassifierのIndexを設定します。		
		「C」と入力すると、「Enter Classifier Index>」に変わりますので、1~65535の範囲でClassifier		
		のIndexを入力してください。		
S	フィ	ィルタリングする送信元MACアドレスを設定します。		
		「S」と入力すると、「Enter source MAC address >」に変わりますので、送信元MACアドレス		
		をxx:xx:xx:xx:xxのように入力してください。		
D	フィ	rルタリングする宛先MACアドレスを設定します。		
		「D」と入力すると、「Enter destination MAC address >」に変わりますので、宛先MACアド		
		レスをxx:xx:xx:xx:xxのように入力してください。		
V	フィ	rルタリングするVLAN IDの設定を行います。		
		「V」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」と変わりますので、VLAN IDを1〜4094		
		の範囲で入力してください。		
Р	フィ	rルタリングするDSCP値の設定を行います。		
		「P」と入力すると、プロンプトが「Enter DSCP value(0-63)>」と変わりますので、DSCP値を0		
		~63の範囲で入力してください。		
R	フィ	rルタリングするプロトコルの設定を行います。		
		「R」と入力すると、プロンプトが「Select protocol >」と変わりますので、TCPの場合は「1」		
		を、UDP の場合は「2」を、ICMPの場合は「3」を、IGMPの場合は「4」を、RSVPの場合は		
		「5」を、Other Protocolsの場合は「6」を入力してください。		
0	)-	rルタリングする送信元のIPアドレスを設定します。		
		「O」と入力すると、プロンプトが「Enter source IP address >」と変わりますので、送信元IP		
		アドレスを入力してください。その後、「Enter source IP address mask length>」と変わり		
_	_	ますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。		
E	<i></i>	rルタリングする宛先のIPアドレスを設定します。		
		「E」と入力すると、プロンプトが「Enter destination IP address >」と変わりますので、宛先IP		
		アドレスを入力してください。その後、「Enter destination IP address mask length>」と変		
		わりますので、アドレスマスクの長さ(ビット長)を入力してください。		

「U」と入力すると、プロンプトが「Choose single port or defined port range (S/D) >」と変わりますので、1つを指定する場合は「S」を入力してください。するとプロンプトが、「Enter source layer 4 port>」となり、送信元ポート番号を入力してください。範囲で指定する場合は「D」を入力してください。するとプロンプトが「Enter starting source port>」、「Enter final source port>」となりますので開始と終了の送信元ポート番号を入力してください。

#### T フィルタリングするTCP/UDP宛先ポート番号を設定します。

「T」と入力すると、プロンプトが「Choose single port or defined port range (S/D) >」と変わりますので、1つを指定する場合は「S」を入力してください。するとプロンプトが、「Enter destination layer 4 port>」と宛先ポート番号を入力してください。範囲で指定する場合は「D」を入力してください。するとプロンプトが「Enter starting destination port>」、「Enter final destination port>」となりますので開始と終了の宛先ポート番号を入力してください。

#### Ⅰ フィルタリングするIEEE802.1pプライオリティを設定します。

「I」と入力すると、プロンプトが「Enter 802.1p priority >」と変わりますので、802.1pプライオリティを0-7の範囲で入力してください。

#### M フィルタリングするICMPのタイプを設定します。(※プロトコルをICMPにする必要があります。)

「M」と入力すると、プロンプトが「Enter ICMP type>」と変わりますので、ICMPのタイプを0~18の間で入力してください。

#### Y │フィルタリングするTCP SYN Flagを設定します。(※プロトコルをTCPにする必要があります。)

「Y」と入力すると、プロンプトが「Set TCP SYN flag (Y/N)>」と変わりますので、TCP SYN flag を指定する場合は「Y」を、指定を解除する場合は「N」を入力してください。指定された場合は「True」と表示されます。

- A │ 設定した内容を適用します。ここで適用を行わなければ設定した内容は有効になりません。
- Q 上位のメニューに戻ります。

## 4.7.5.c. Classifierの参照(Classifier Configuration Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「M」を選択すると**図4-7-19**のような「More Classifier Information」の画面になります。この画面ではClassifierの情報を参照できます。




図4-7-19 Classifierの参照

Total Entries	作成されているClassifierの数(indexの数)を表示します。
Classifier Index	ClassifierのIndexを表示します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスを表示します。
Destination MAC	宛先MACアドレスを表示します。
Address	
802.1p Priority	IEEE802.1pのプライオリティを表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
TCP SYN Flag	TCPのSYN Flagでのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMPのタイプを表示します。

## 4.7.5.d. Classifierの詳細情報の参照

## (Show Detailed Entries Information Menu)

「Classifier Configuration Menu」の画面でコマンド「S」を選択すると**図4-7-20**のような「Show Detailed Entries Information Menu」の画面になります。この画面ではClassifierの詳細な情報の参照ができます。参照を行うには、Classifierの作成が必要となります。

PN28129 Local Management System Classifier Configuration -> Show Detailed Entry Information Menu Detailed Classifier Information : Classifier Index Classifier index
Source MAC Address
Destination MAC Address : 00:00:00:00:00:01 : 00:00:00:00:00:02 802.1p Priority : Ignore VLAN ID : Ignore Source IP Address : Ignore Source IP Address Mask Length : Ignore Destination IP Address : Ignore Destination IP Address Mask Length: Ignore **DSCP** : Ignore Protocol : Ignore Source Layer 4 Port : Ignore Destination Layer 4 Port : Ignore : Ignore TCP SYN Flag ICMP Type : Ignore Press any key to continue...

図4-7-20 Classifierの詳細情報の参照

Classifier Index	ClassifierのIndexを表示します。
Source MAC Address	送信元MACアドレスを表示します。
Destination MAC Address	宛先MACアドレスを表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
DSCP	DSCPを表示します。
Protocol	プロトコルの種類を表示します。
Source IP Address	送信元IPアドレスを表示します。
Source IP Mask length	送信元アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Destination IP Address	宛先IPアドレスを表示します。
Destination IP Mask length	宛先アドレスマスクの長さ(ビット長)を表示します。
Source L4 Port	TCP/UDP送信元ポート番号を表示します。
Destination L4 Port	TCP/UDP宛先ポート番号を表示します。
802.1p Priority	IEEE802.1pのプライオリティを表示します。
TCP SYN Flag	TCPでの SYN Flagでのフィルタの有無を表示します。
ICMP Type	ICMPのタイプを表示します。

## 4.7.5.e. In-Profile Actionの設定

# (In-Profile Action Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「I」を選択すると**図4-7-21**のような「In-Profile Action Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIn-Profileの設定を行います。

PN28129 Local Management System Access Control Configuration -> In-Profile Action Configuration Menu In-Profile Action: Total Entries : 0					
Index Deny/Permit			cedence	Policed-CoS	
	<	COMMAND>			
[N] ext Page				-Profile Action	
[P]revious Page	A 4.5			-Profile Action	
[C]reate In-Profile	ACTION	[ <b>Q</b> ] (	uit to pr	revious menu	
Command>   Enter the character	r in square brac	kats to solo	ct ontion	1	
Littor the character	iii squai e Di au	MOLO LU OCICI	or operor	I .	

#### 図4-7-21 In-Profileの設定

Total Entries	作成されているIn-Prof	作成されているIn-Profileの数(indexの数)を表示します。		
Index	In-ProfileのIndex番号	In-ProfileのIndex番号を表示します。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を	パケットの拒否/許可を表示します。		
Action	In-Profileの動作を表示	In-Profileの動作を表示します。		
	Policed-DSCP	Policed-DSCP DSCP値をマーキングします。		
	Policed-Precedence	Policed-Precedence Precedence値をマーキングします。		
	Policed-CoS	Policed-CoS CoS値をマーキングします。		

## ここで使用できるコマンドは次のとおりです。

Ν	次のページを表示します。					
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。					
Р	前位	りページを表示します。				
		「P」と入力すると表示が	前のページに切り替わります。			
C	In-l	Profileを作成します。				
	ſC.	と入力すると「Create	In-Profile Action Menu」に変わりますので、次項(4.7.5.f)を参			
	照し	<sub>ン</sub> てください。				
		Policed-DSCP	DSCP値をマーキングします。			
		Policed-Precedence	Precedence値をマーキングします。			
	Policed-CoS CoS値をマーキングします。					
D	In-l	Profileを削除します				
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter in-profile action Index>」と変わりますので、削除					
	するIn-ProfileのIndex番号を入力してください。					
М	In-Profileを修正します。					
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter in-profile action Index>」と変わりますので、修					
	正するIn-ProfileのIndex番号を入力し、作成時と同様の操作で修正してください。					
Q	上位	立のメニューに戻ります。				

## 4.7.5.f. In-Profile Actionの作成

## (Create In-Profile Action Menu)

「In-Profile Action Configuration」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-22**のよう な「Create In-Profile Action Menu」の画面になります。この画面ではIn-Profileの作成を 行います。

PN28129 Local Management System

In-Profile Action Configuration -> Create In-Profile Action Menu

Index

Deny/Permit Policed-DSCP

: Permit : Ignore Policed-Precedence: Ignore

Policed-CoS

: Ignore

-- <COMMAND> -

In-Profile Action [I]ndex

Set Policed-[C]oS

Set [D]eny/Permit

[A]pply

Set Policed-D[S]CP

[Q]uit to previous menu

Set Policed-[P]recedence

Command>

Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-22 In-Profileの作成

Index	In-ProfileのIndex番号	In-ProfileのIndex番号を表示します。			
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を	パケットの拒否/許可を表示します。			
Action	In-Profileの動作を表示	In-Profileの動作を表示します。			
	Policed-DSCP	Policed-DSCP DSCP値をマーキングします。			
	Policed-Precedence	Policed-Precedence Precedence値をマーキングします。			
	Policed-CoS	Policed-CoS CoS値をマーキングします。			

## ここで使用できるコマンドは次のとおりです。

	In-ProfileのIndex番号を設定します。			
	「川と入力すると、プロンプトが「Enter in-profile action index>」に変わりますので、Index			
	番号を1-65535の範囲で入力してください。			
D	パケットの拒否/許可の設定をします。			
	「D」と入力するとプロンプトが、「Select Deny/Permit (1-2) >」に変わりますので、拒否			
	する場合は「1」を、許可する場合は「2」を入力してください。			
S	マーキングするDSCP値の設定をします			
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter DSCP value>」と変わりますので、DSCP値を0-63			
	の範囲で入力してください。			
Р	マーキングするPrecedence値の設定をします			
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter ToS precedence value>」と変わりますので、			
	Precedence値を0-7の範囲で入力してください。			
С	マーキングするCoS値の設定をします			
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter CoS value>」と変わりますので、CoS値を0-7の範			
	囲で入力してください。			
Α	設定した内容を適用します。ここで適用しないと、設定した内容は有効になりません。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

# 4.7.5.g. Out-Profile Actionの設定

# (Out-Profile Action Configuration Menu)

「AccessControl Configuration Menu」の画面でコマンド「O」を選択すると**図4-7-23**のような「Out-Profile Action Configuration Menu」の画面になります。この画面ではOut-Profileの設定を行います。

PN28129 Local Management System Access Control Configuration -> Out-Profile Action Configuration Menu Out-Profile Action: Total Entries : 0					
Index Committed Rate			Policed-DSCP		
Note: Committed Rate - 1Mb	ne/unit				
Note: Committed Rate - 1Mbps/unit <command/>					
[N]ext Page	(Committee)	[D]elete Out-F	Profile Action		
[P]revious Page			Profile Action		
[C]reate Out-Profile Actio	n	[Q]uit to prev	vious menu		
Command>					
Enter the character in squ	are brackets to	select option			

#### 図4-7-23 Out-Profileの設定

Total Entries	作成されているOut-Profileの数(indexの数)を表示します。		
Index	Out-ProfileのIndex番号を表示します。		
Committed Rate	e パケットがバッファに入る速度を表示します。		
Burst Size(KB)	コミットレートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを表示します。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。		
Policed-DSCP	マーキングするDSCPの値を表示します。		

## ここで使用できるコマンドは次のとおりです。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
C	Out-Profileを作成します。		
	「C」と入力すると、「Create Out-Profile Action Menu」に変わりますので、次項(4.7.5.h.)		
	を参照してください。		
D	Out-Profileを削除します。		
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile action Index>」と変わりますので、削		
	除するOut-ProfileのIndex番号を入力してください。		
М	M Out-Profileを修正します。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile action Index>」と変わりますので、修		
	正するOut-ProfileのIndex番号を入力し、作成時と同様の操作で修正してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.7.5.h. Out-Profile Actionの作成

## (Create Out-Profile Action Menu)

「Out-Profile Action Configuration」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-24**のような「Create Out-Profile Action Menu」の画面になります。この画面ではOut-Profileの作成を行います。

PN28129 Local Management System

Out-Profile Action Configuration -> Create Out-Profile Action Menu

Index

Deny/Permit : Permit
Committed Rate : 1
Burst Size : 4KB
Policed-DSCP : Ignore

----- <COMMAND> ------

Out-Profile Action [I]ndex Set Policed-D[S]CP

Set [D]eny/Permit [A]pply

Set [C]ommitted Rate [Q]uit to previous menu

Set [B]urst Size

Command>

Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-24 Out-Profileの作成

Index	Out-ProfileのIndex番号を表示します。		
Committed Rate	パケットがバッファに入る速度を表示します。		
Burst Size(KB)	コミットレートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを表示し		
	ています。		
Deny/Permit	パケットの拒否/許可を表示します。		
Action	Out-Profileの動作を表示します。		
	Policed-dscp	DSCP値をマーキングします。	

## ここで使用できるコマンドは次のとおりです。

Ι	Out-ProfileのIndex番号を設定します。				
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter Out-Profile action index>」に変わりますので、				
	Index番号を1-65535の範囲で入力してください。				
D	パケットの拒否/許可の設定をします。				
	「D」と入力するとプロンプトが、「Select Deny/Permit (1-2) >」に変わりますので、拒否				
	する場合は「1」を、許可させる場合は「2」を入力してください。				
С	コミットレートの設定をします。				
	「C」と入力するとプロンプトが、「Enter committed rate>」に変わりますので、コミット				
	レートを1-1000の範囲で入力してください。				
В	バーストサイズの設定をします。				
	「B」と入力するとプロンプトが、「Select burst size (1-5)>」に変わりますので、コミット				
	レートを超えて送ることができるトラフィックのバーストサイズを4Kの場合は「1」、8Kの場				
	合は「2」、16Kの場合は「3」、32Kの場合は「4」、64Kの場合は「5」を入力してください。				
S	マーキングするDSCP値の設定をします				
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter DSCP value>」と変わりますので、DSCP値を0-63				
	の範囲で入力してください。				
Α	設定した内容を適用します。この適用を行わなければ設定した内容は有効になりません。				
O	上位のメニューに戻ります。				

## 4.7.5.i. ポートリストの設定(Port List Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「L」を選択すると**図4-7-25**のような「Port List Configuration Menu」の画面になります。この画面ではAccess Controlの対象とするポートリストの設定を行います。

PN28129 Local Management System Access Control Configuration -> Port List Configuration Menu Port List: Total Entries : 0 Index Port List			
<command/>			
[N]ext Page [P]revious Page	[D]elete Port List [M]odify Port List		
[C]reate Port List	[Q]uit to previous menu		
Enter the character in square brackets to	select option		

### 図4-7-25 ポートリストの設定

Total Entries	作成されているポートリストの数(indexの数)を表示します。
Index	ポートリストのIndex番号を表示します。
Port List	ポートリストに属するポート番号を表示します。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
C	ポートリストを作成します。		
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」と変わりますので、実行するIndex		
	番号を入力してください。入力後「Enter port number>」と変わりますので、リストに含		
	めるポート番号を入力してください。		
D	ポートリストを削除します		
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter port list index >」と変わりますので、削除するポ		
	ートリストのIndex番号を入力してください。		
М	ポートリストを修正します。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」と変わりますので、修正するポ		
	ートリストのIndex番号を入力し、作成時と同様の操作で修正してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.7.5.j. ポリシーの設定(Policy Configuration Menu)

「Access Control Configuration Menu」の画面でコマンド「P」を選択すると**図4-7-26**のような「Policy Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポリシーの設定を行います。

PN28129 Local Management System Access Control Configuration -> Policy Configuration Menu		
Policy: Total Entries: 0 Index Classifier Seq. In-Profile Out-Profile PortList Status		
[N]ext Page [S]how Policy Entry [P]revious Page [U]pdate Policy		
[C]reate Policy Display Sequence [B]y Port		
[D]elete Policy [Q]uit to previous menu		
[E]nable or Disable Policy		
Command> Enter the character in square brackets to select option		

### 図4-7-26 ポリシーの設定

Total Entries	作成されているポリシーの数(indexの数)を表示します。
Index	ポリシーのIndex番号を表示します。
Classifier	ClassifierのIndex番号を表示します。
Seq.	ポリシーの適用順を表すシーケンス番号を表示します。
	数値の小さいものから適用します。
In-Profile	In-ProfileのIndex番号を表示します。
Out-Profile	Out-ProfileのIndex番号を表示します。
Port List	ポートリストのIndex番号を表示します。
Status	ポリシーの適用状態を表示します。

Ν	次のページを表示します。				
		「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。			
Р	前のページを表示します。				
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。				
C	ポリ	ポリシーを作成します。			
		「C」と入力すると「Create Policy Configuration Menu」の画面になります。「Create			
	Policy Configuration Menu」に関しては次項(4.7.5.k.)を参照してください。				
D	ポリ	ポリシーを削除します。			
		「D」と入力するとプロンプトが「Enter a Policy index >」と変わりますので、削除するポリ			
			号を入力してください。		
E	ポリ	=	自効/無効にします。		
			とプロンプトが「Select policy index>」と変わりますので、有効/無効にす		
			ndex番号を入力してください。入力後「Enable or Disable policy Entry >」		
		と変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。			
		Enabled	ポリシーを有効にします。		
			ポリシーを無効にします。		
S	ポリ	プリシーの情報を表示します。			
		「S」と入力するとポリシーの詳細情報を表示します。			
U	ポリ	リシーの修正を行います。			
			るとプロンプトが「Enter policy index >」と変わりますので、修正するIndex		
		番号を入力してください。入力後、ポリシー作成時と同様の操作をしてください。			
		Enabledのままではポリシーの修正はできませんので、一旦Disabledへ変更の後に修正を行			
		ってください。			
В	ポー		されるポリシーIndexおよびシーケンス番号を表示します。		
			らとプロンプトが「Enter port number >」と変わりますので、確認するポー		
			ンてください。入力後「Select policy index order or policy sequence order		
		` '	oりますので、ポリシーIndex順に表示する場合は「I」を、ポリシーシーケン		
	ス順に表示する場合は「S」を入力してください。				
Q	上位	立のメニューに原	戻ります。		

## 4.7.5.k. ポリシーの作成(Create Policy Configuration Menu)

「Policy Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図4-7-27**のような「Create Policy Configuration Menu」の画面になります。この画面ではポリシーの作成を行います。

PN28129 Local Management System Policy Configuration -> Create Policy Configuration Menu Policy Index Classifier Index Policy Sequence In-Profile Action Index : Out-Profile Action Index : Port List Index ----- <COMMAND> Set [P]olicy Index Select Port [L] ist Index Select [C] lassifier Index [A]pply Policy Set Policy [S]equence [Q]uit to previous menu Select [I]n-Profile Action Index Select [0]ut-Profile Action Index Command> Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-27 ポリシーの作成

Policy Index	ポリシーのIndex番号を表示します。
Classifier Index	Classifier Configuration Menuで作成したClassifierのIndex番号を表示し
	ます。
Policy Sequence	シーケンス番号を表示します。
In-Profile Index	In-Profile Action Configuration Menuで作成したIn-ProfileのIndex番号を
	表示します。
Out-Profile Index	Out-Profile Action Configuration Menuで作成したOut-ProfileのIndex番
	号を表示します。
Port List Index	Port List Configuration Menuで作成したポートリストのIndex番号を表示
	します。

Р	ポリシーのIndex番号を設定します。		
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter policy index>」に変わりますので、ポリシーのIndex番		
	号を入力してください。		
С	適用するClassifierのIndex番号を設定します。		
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter classifier index>」に変わりますので、適用するClassifier		
	のIndex番号を入力してください。		
S	シーケンス番号を設定します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter policy sequence>」に変わりますので、シーケンス番号を		
	入力してください。		
1	適用するIn-ProfileのIndex番号を設定します。		
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter in-profile index>」に変わりますので、適用するIn-Profile		
	のIndex番号を入力してください。		
0	適用するOut-ProfileのIndex番号を設定します。		
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter out-profile index>」に変わりますので、適用する		
	Out-ProfileのIndex番号を入力してください。		
L	適用するポートリストのIndex番号を設定します。		
	「L」と入力するとプロンプトが「Enter port list index>」に変わりますので、適用するポートリ		
	ストのIndex番号を入力してください。		
А	設定した内容を適用します。この適用を行わなければ設定した内容は有効になりません。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.7.6. QoSの設定(Quality of Service Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-7-28**のような「Quality of Service Configuration Menu」の画面になります。ここでは本装置のQoS(Quality of Service)に関する設定が可能です。

PN28129 Local Management System
Advanced Switch Configuration Menu -> Quality of Service Configuration Menu

[T]raffic Class Configuration
[E]gress Rate Limiting
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-28 QoSの設定

Т	QoSの設定画面に移動します。		
	「T」と入力すると画面が「Traffic Class Configuration Menu」に変わります。ここでの設定内容に		
	ついては次項(4.7.6.a)を参照してください。		
Е	帯域幅の制御の設定画面に移動します。		
	「E」と入力すると画面が「Egress Rate Limiting」に変わります。ここでの設定内容については次項		
	(4.7.6.c)を参照してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.7.6.a. トラフィッククラスの設定

# (Traffic Class Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-7-29**のような「Traffic Class Configuration」の画面になります。この画面ではQoSおよびトラフィッククラスの設定を行います。

riority	Traffic Class		
0	0		
1	0		
2	1		
3	1		
4	2		
5	2		
6	3	0: Lowest	
7	3	3: Highest	
<command/>			
[S]et QoS Status [Q]uit to previous menu			

図4-7-29 QoSの設定

QoS Status	IEEE802.1pを使ったQoS機能のステータスを表示します。		
	Enabled	QoSが有効です。	
	Disabled	QoSが無効です。(工場出荷時設定)	
Priority	VLANタグ内のPi	riorityの値を表示します。	
Traffic Class	トラフィッククラ	うスの優先度を表示します。	

S	QoS機能の有効/無効を切り替えます。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable QoS (E/D)>」となりますので使用する場合は	
		「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。	
М	M IEEE802.1pのPriority値に優先順位(Traffic Class)を割り当てます。		
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter Priority (E/D)>」となりますので、割り当てを行うPriority	
		値(0~3)を入力してください。その後、プロンプトが「Enter traffic class for priority #>」に変わ	
		りますので、Traffic Class(0~3)を入力してください。	
С	ス!	アジューリング方式の設定画面に移動します。	
		「C」と入力すると画面が「Scheduling Method」に変わります。ここでの設定内容については次項	
		( <b>4.7.6.b</b> )を参照してください。	
Q	上位	立のメニューに戻ります。	

# 4.7.6.b. スケジューリング方式の設定(Scheduling Method)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「C」を選択すると、**図4-7-30**のような「Scheduling Method」の画面になります。この画面ではスケジューリング方式の設定を行います。

PN28129 Local Management System					
Quality of Serv	Quality of Service Configuration -> Scheduling Method				
<b> </b>	1. 0				
Scheduling Meth	oa: Strict				
Traffic Class	Weight				
<b></b>					
0	1				
	1				
<b> </b>   1	2				
2	3				
<b>l</b> 3	4				
	•				
		<command/>			
		(CONNINAIND/			
Set Scheduling	[S]et Scheduling Method				
Set Traffic Class-Weight [M]apping					
II		3 477 440			
[W]uit to previ	[Q]uit to previous menu				
Command>					
Enter the character in square brackets to select option					
<u> </u>					

図4-7-30 スケジューリング方式の設定

Scheduling Method:	QoS機能のスケジューリング方式を表示します。			
	Strict PQ:絶対優先スケジューリング(工場出荷時設定			
	Weighted WRR: 重み付きラウンドロビンスケジューリング			
	Round Robin			
Traffic Class	パケットの優先順位を表示します。			
Weight	パケットを割り振る比重を表示します。			

S	QoSスケジューリング方式を選択します。
---	----------------------

「S」と入力するとプロンプトが「Select scheduling method (S/W)>」となりますので Strict Priority Queueingを使用する場合は「S」を、Weighted Round Robinを使用する場合は 「W」を入力してください。

#### M 優先順位(Traffic Class)に比重を設定します。

「M」と入力するとプロンプトが「Enter traffic class>」となりますので、Traffic Class(0~3)を入力してください。その後、プロンプトが「Enter weight for traffic class #>」に変わりますので、Wheight(1~127)を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

## 4.7.6.c. 帯域幅の制御設定

# (Egress Rate Limiting Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」の画面でコマンド「C」を選択すると**図 4-7-31**のような「Egress Rate Limiting Configuration Menu」の画面になります。この画面では帯域幅の制御設定を行います。

11	PN28129 Local Management System						
<b>Q</b> ualit	y of Service	Configuration	-> Egres	Rate	Limiting	Configuration	Menu
Port	Bandwidth	Status					
1	1000	Disabled					
2	1000	Disabled					
3	1000	Disabled					
4	1000	Disabled					
5	1000	Disabled					
6	1000	Disabled					
7	1000	Disabled					
8	1000	Disabled					
9	1000	Disabled					
10	1000	Disabled					
11	1000	Disabled					
12	1000	Disabled					
Note:	Bandwidth -	1Mbps/unit					
			<command:< td=""><td>&gt;</td><td></td><td></td><td></td></command:<>	>			
[N]ext	[N] ext Page Set [S] tatus						
[P]rev	ious Page			[Q] u	it to pre	vious menu	
Set [B	Set [B]andwidth						
Command>							
Enter	the characte	r in square bra	ackets to	selec	t option		

図4-7-31 帯域幅の制御設定

Port	ポート番号を表します。		
Bandwidth	帯域幅を表します。工場出荷時設定は1000です。(単位はMbps)		
Status	帯域幅の制御設定を有効/無効を表します。		
	Enabled 帯域幅の制御設定は有効です。		
	Disabled	帯域幅の制御設定は無効です。	

Ν	次のページを表示します。					
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。					
Р	前のページを表示します。					
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。					
В	帯域幅を設定します。					
	「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number e.g.: 1, 3, 5-14>」に変わりますので、					
	指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enter bandwidth >」に変わりますの					
	で、1~1000の値を入力してください。					
S	帯域幅の制御設定を設定します。					
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number e.g.: 1, 3, 5-14>」に変わりますので、					
	指定するポート番号を入力してください。入力後、「Enable or Disable status (E/D)>」					
	に変わりますので、帯域幅の制御設定を有効にする場合はを「E」を、無効にする場合は「D」					
	を入力してください。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

## 4.7.7. ストームコントロール設定

## (Storm Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、**図4-7-32**のような「Storm Control Configuration Menu」の画面になります。Unknown unicast、Broadcast、Multicastの各ストームコントロールの設定を行います。

PN28129 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Storm Control Configuration Menu					
Port No.	Storm Control DLF		Multicast	Thres	ho I d
1	Disabled	Disabled	Disabled	0	
2	Disabled	Disabled	Disabled	0	
3	Disabled	Disabled	Disabled	0	
4	Disabled	Disabled	Disabled	0	
5	Disabled	Disabled	Disabled	0	
6	Disabled	Disabled	Disabled	0	
7	Disabled	Disabled	Disabled	0	
8	Disabled	Disabled	Disabled	0	
9	Disabled	Disabled	Disabled	0	
10	Disabled	Disabled	Disabled	0	
			<command< td=""><td>&gt;</td><td></td></command<>	>	
[N]ex	ct Page	Set [B]	roadcast Sta	atus	[Q]uit to previous menu
	evious Page				
II	[D]LF Status				
Comma	Command>				
Enter	the characte	r in square	brackets to	select	option

図4-7-32 ストームコントロールの設定

DLF	Unknown ur	Unknown unicastのストームコントロールを有効・無効にします。			
	Enabled	Unknown unicastのストームコントロールが有効です。			
	Disabled	Unknown unicastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)			
Broadcast	Broadcast Ø	Broadcastのストームコントロールを有効・無効にします。			
	Enabled	Broadcastのストームコントロールが有効です。			
Disabled Broa		Broadcastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)			
Multicast	Multicastのス	Multicastのストームコントロールを有効・無効にします。			
	Enabled	Multicastのストームコントロールが有効です。			
	Disabled	Multicastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)			
Threshold	パケット数(Packet Per Second)の閾値を表示します。				

Ν	次のページを表示します。				
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。				
Р	前のページを表示します。				
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。				
D	Unknown unicastのストームコントロールを有効・無効に設定します。				
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を				
	入力してください。入力後、「Enable or Disable DLF storm control status (E/D)>」と変わりま				
	すので、Unknown unicastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してくだ				
	さい。				
В	Broadcast Stormのストームコントロールを有効・無効に設定します。				
	「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入				
	カしてください。入力後、「Enable or Disable broadcast storm control status (E/D)>」と変				
	わりますので、Broadcastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してくださ				
	い。				
М	Multicast Stormのストームコントロールを有効・無効に設定します。				
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を				
	入力してください。入力後、「Enable or Disable multicast storm control status (E/D)>」と変				
	わりますので、Multicastを有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してくださ				
	U\°				
Т	パケット数(Packet Per Second)の閾値を設定します。				
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号を入				
	カしてください。入力後、「Enter threshold value>」と変わりますので、パケット数(Packet Per				
	Second)の閾値を0~262143の間で入力してください。				
Q	上位のメニューに戻ります。				

## 4.7.8. IEEE802.1Xポートベース認証機能

## (Port Based Access Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「x」を選択すると、**図4-7-33**のような「802.1X Access Control Configuration」の画面になります。この画面では IEEE802.1X準拠の認証機能についての設定を行うことができます。

認証方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。

PN28129 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Port Based Access Control Configuration Menu : Nas1 NAS ID Port No Port Status : Authorized Port Control : Force Authorized Transmission Period : 30 seconds Supplicant Timeout : 30 seconds : 30 Server Timeout seconds Maximum Request : 2 Quiet Period : 60 seconds Re-authentication Period : 3600 seconds Re-authentication Status : Disabled -- <COMMAND> -[P]ort No Q[u]iet Period Port [C]ontrol R[e]-auth Period [T]ransmission Period Re-[a]uth Status Supp[I]icant Timeout []]nitialize Server Time[o]ut [R]e-auth Initialize [M]aximum Request [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-7-33 IEEE802.1X認証機能

ご注意: IEEE802.1Xポートベース認証を使用する場合、MAC LearningをDisabledに設定できません。

NAS ID	認証ID(NAS Identifier)を表示します。			
Port No	ポート番号を表示します。			
Port Status	認証の状態を表示します。下記のPort Control設定を反映します。			
	Unauthorized	ポートが認証されていない状態です。		
	Authorized	ポートが認証された状態です。		
Port Control	認証要求の動作を表示し			
	Auto	認証機能が有効であり、クライアントと認証サーバ間の認証		
		プロセスのリレーを行います。		
	Force Unauthorized	認証機能を無効とし、全ての通信を遮断します。		
	Force Authorized	認証機能を無効とし、全ての通信を許可します。		
		(工場出荷時設定)		
Transmission	クライアントへの認証の再送信要求までの間隔です。			
Period	工場出荷時は30秒に設定されています。			
Supplicant	クライアントのタイムアウト時間を表します。			
Timeout	工場出荷時は30秒に設定されています。			
Server Timeout	認証サーバのタイムアウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されています。			
Max Request	認証の最大再送信試行回数です。工場出荷時は2回に設定されています。			
Quiet Period	認証が失敗した際、次の	D認証要求を行うまでの時間です。		
	工場出荷時は60秒に設定されています。			
Re-authentication	再認証の試行間隔です。工場出荷時は3600秒に設定されています。			
Period				
Re-authentication	再認証の有効・無効を表示します。			
Status	Enabled 再認証を行います。			
Disabled 再認証を行いません。(工場出荷時設定)				

Р	ポート番号を設定します。
	「P」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポート番号
	を入力してください。
C	認証要求の動作を設定します。
	「C」を入力するとプロンプトが「Select authenticator port control (A/U/F) >」に変わりますの
	で、認証機能を有効にする場合は「A」を、認証機能を無効にして通信を遮断する場合は「U」を、認
	証機能を無効にして通信を許可する場合は「F」を入力してください。
Т	認証要求の間隔を設定します。
	「T」を入力するとプロンプトが「Enter Transmission Period>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
Г	サプリカントのタイムアウト時間を設定します。
	「L」を入力するとプロンプトが「Enter Supplicant Timeout value>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
0	認証サーバのタイムアウト時間を設定します。
	「O」を入力するとプロンプトが「Enter Server Timeout>」に変わりますので、1から65535(秒)の
	整数を入力してください。
М	認証の最大再送信試行回数を設定します。
	「M」を入力するとプロンプトが「Enter Max request count>」に変わりますので、再試行回数を1
	から10(回)の整数を入力してください。
U	認証が失敗した際の待機時間を設定します。
	「U」を入力するとプロンプトが「Enter Quiet Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数
	を入力してください。
Χ	認証の最大再送信試行回数を設定します。
	「X」を入力するとプロンプトが「Enter Max request count>」に変わりますので、再試行回数を1
	から10(回)の整数を入力してください。
Е	再認証の試行間隔を設定します。
	「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
Α	再認証の有効・無効を設定します。
	「A」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable re-authentication ?(E/L/D) >」に変わります
	ので、再認証を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
I	認証状態を初期化します。
	「川を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますので、
	初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。
R	再認証の状態を初期化します。
	「R」を入力するとプロンプトが「ould you want to initialize re-authentication?(Y/N) >」に変わ
	りますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

## 4.7.9. IGMP Snoopingの設定

## (IGMP Snooping Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「I」を選択すると、**図4-7-34**のような「IGMP Snooping Configuration Menu」の画面になります。TV会議システムや映像配信、音声配信のシステムのようなIPマルチキャストを用いたアプリケーションをご使用になる場合に、マルチキャストパケットが全ポートに送信され帯域を占有するのを防ぎます。また、マルチキャストフィルタリング機能を使うことにより、グループが作成されていない場合であっても設定したポートとルータポート以外へのマルチキャストパケットの送信を防ぐことができます。

```
PN28129 Local Management System
Advanced Switch Configuration -> IGMP Snooping Configuration Menu
IGMP Snooping Status
                         : Disabled
Multicast Filtering Status: Disabled
                                          IGMP Snooping Querier
                                                                   : Disabled
Host Port Age-Out Time : 260 sec
                                          Router Port Age-Out Time : 125 sec
Report Forward Interval : 5 sec
VLAN ID Group MAC Address Group Members
                              -- <COMMAND> --
                          Set [H]ost Port Aged Time Show [V]LAN Filter Table
[N] ext Page
[P]revious Page
                          Set [R]outer Port Aged Time Show Router Port [T]able
Set I[G]MP Snooping Status Set Report [I]nterval
                                                      Set Static [M]ember Port
Set M[u] Iticast Filtering Set [L] eave Mode
                                                      [Q]uit to previous menu
Set Querier [C]onfiguration
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-34 IGMP Snoopingの設定

IGMP Snooping Status	g Status IGMP Snooping機能が有効かどうかを表します。			
	Enabled	IGMP Snooping機能有効		
	Disabled	IGMP Snooping機能無効		
Multicast Filtering	マルチキャン	ストフィルタリング機能が有効かどうかを表します。		
Status	Enabled	マルチキャストフィルタリング機能有効		
	Disabled	マルチキャストフィルタリング機能無効		
IGMP Snooping	IGMP snoo	pping Querier機能が有効かどうかを表します。		
Querier	Enabled	IGMP Snooping Querier機能有効		
	Disabled	IGMP Snooping Querier機能無効		
Host Port Age-Out	マルチキャン	ストグループに参加しなくなってから自動的に開放されるま		
Time	での時間を	表します。工場出荷時は260秒に設定されています。		
Router Port Age-Out	ルータポートが自動的に開放されるまでの時間を表します。			
Timer	工場出荷時(	は125秒に設定されています。		
Report Forward	Proxy Reportの待機時間を表します。			
Interval	工場出荷時は5秒に設定されています。			
VLAN ID	マルチキャストグループのVLAN IDを表します。			
Group MAC Address	マルチキャストグループのMACアドレスを表します。			
Group Members	マルチキャストグループに属しているポートを表します。			

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Р	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
G	IGMP Snoopingを有効にします。
	「G」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IGMP snooping (E/D)>」となりますの
	で、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
U	マルチキャストフィルタリングを有効にします。
	「U」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Multicast Filtering (E/D)>」となります
	ので、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
C	IGMP snooping Querierを設定します。
	「C」と入力すると「Set Querier Configuration Menu」の画面に移動します。(4.7.10.dを参
	照)
Н	マルチキャストグループのメンバーのエージング時間を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は150~300秒です。
R	マルチキャストグループのルータポートのエージング時間を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は150~300秒です。
1	Proxy Reportの待機時間を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter forward interval>」となりますので、時間を設定してく
	ださい。設定可能な値の範囲は0~25秒です。
L	Leaveパケット受信後の動作を設定します。
	「L」と入力すると「Set Leave Mode Menu」の画面に移動します。(4.7.10.aを参照)
V	フィルタをかけるVLANを設定します。
	「V」と入力すると「Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu」の画面に移動します。
	(4.7.10.bを参照)
Т	ルータポートを表示します。
	「T」と入力すると「Show Router Port Table Menu」の画面に移動します。
	(4.7.10.cを参照)
М	
	「M」と入力するとプロンプトが「Add or Delete static group member(A/D)>」となります
	ので、ルータポートを追加する場合は「A」を、削除する場合は「D」を入力してください。その
	後、対象のVLAN IDおよびマルチキャストMACアドレスをそれぞれ入力し、対象のポート番
	号を入力して下さい。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: IGMP Snooping機能とインターネットマンションモードの併用はできません。

# 4.7.9.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、**図4-7-35**のような「Set Leave Mode Menu」の画面になります。ここではLeaveパケット受信後の動作の設定を行います。

PN28129 Local Management System IGMP Snooping Configuration -> Set Leave Mode Menu			
Leave De	ay Time : 5 s	ec	
Port	Mode		
1	Normal		
2	Normal		
3	Normal		
4	Normal		
5	Normal		
6	Normal		
7	Normal		
8	Normal		
9	Normal		
10	Normal		
		<command/>	
[N] ext Pa	ige	[P]revious Page	[Q]uit to previous menu
[S]et Lea	ave Mode	Set Leave Delay [T]ime	
Command>			
Enter the	character in	square brackets to select opt	ion

図4-7-35 Leaveモードの設定

Leave Delay Time	Leaveパケット受信後の待機時間を表示します。		
Port	ポートの番号を表示します。		
Mode	Leaveパケット受信後の動作を表示します。		
	Normal	Leave Delay Timeの間待機を行い、その後マルチキャスト	
		グループメンバから解放します。(工場出荷時)	
	Immediate	Leaveパケット受信後直ちにマルチキャストグループメン	
		バから解放します。	

Ν	次のページを表示します。					
	「N」と入力すると次のページを表示します。					
Р	前のページを表示します。					
	「P」と入力すると前のページを表示します。					
S	Leaveパケット受信後の動作を設定します。					
	「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、設定し	U				
	たいポートの番号を入力してください。するとプロンプトが「Set leave mode (N/I)>」となります					
	ので、Leaveパケット受信後、直ぐにルータポートへ送信する場合は「I」を、Leave Delay Time					
	の間待機してからルータポートへ送信する場合は「N」を入力してください。					
Τ	Leaveパケット受信後の待機時間を設定します。					
	「T」と入力するとプロンプトが「Set leave delay time>」となりますので、Leaveパケット受信後	きの				
	待機時間を1-10の範囲で入力してください。(工場出荷時は5秒)					
Q	上位のメニューに戻ります。					

## 4.7.9.b. VLANフィルターの設定

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、**図4-7-36**のような「Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu」の画面になります。この画面では IGMP Snooping機能の対象外にするVLANの設定を行います。

PN28129 Local Management System			
IGMP Snooping Configuration → Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu			
VLAN ID Status			
ZOOMMAND\			
<command/>			
[N]ext Page [S]et VLAN Filter			
[P]revious Page [Q]uit to previous menu			
[4] are to provious mond			
Command>			
Enter the character in square brackets to select option			

### 図4-7-36 VLANフィルターの設定

#### 画面の説明

VLAN ID	VLAN IDを表示します。		
Status	VLANフィルターの状態を表示します。		
	Filtered	VLANフィルターが有効です。	

N	次のページを表示します。				
	「N」と入力すると次のページを表示します。				
Р	P 前のページを表示します。				
	「P」と入力すると前のページを表示します。				
S	VLANフィルターの対象とするVLANを設定します。				
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、VLAN IDを設定してくだ				
	さい。設定可能な値の範囲は1~4094です。				
Q	上位のメニューに戻ります。				

## 4.7.9.c. Router Port Tableの設定

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-7-37**のような「Show Router Port Table Menu」の画面になります。

PN28129 Local Management System  IGMP Snooping Configuration -> Show Router Port Table Menu
Dynamic Detection: PIM and DVMRP
VLAN ID Port List
<command/>
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previous menu
[S]et Static Router Port Set Dynamic [L]earning Method
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-37 ルータポートテーブル参照

Dynamic Detection	ルータポートの自動学習方法を表示します。		
	PIM and DVMRP	PIMまたはDVMRPパケットを受信したポートをル	
		ータポートとして学習します。 (工場出荷時)	
	IGMP Query	IGMP Queryを受信したポートをルータポートとし	
		て学習します。	
	PIM and DVMRP,	PIM、DVMRPまたはIGMP Queryを受信したポート	
	IGMP Query	をルータポートとして学習します。	
VLAN ID	VLAN IDを表示します。		
Port List	ポートリストを表示しる	ます。	

Ν	次0	次のページを表示します。		
		「N」と入力すると次のページを表示します。		
Р	前位	カページを表示します。		
		「P」と入力すると前のページを表示します。		
S	静的	りにルータポートを設定します。		
		「S」と入力するとプロンプトが「Add or Delete Static Multicast Router Port (A/D)>」とな		
		りますので、追加する場合は「A」を、削除する場合は「D」を入力してください。入力後、		
		「Enter port number>」と変わりますので、1~14の間でポート番号を入力してください。		
L	動的	りにルータポートを指定します。		
		「L」と入力するとプロンプトが「Set dynamic learning method (P/I/B)>」となりますので、		
		PIMとDVMRPの場合は「P」を、IGMP Queryの場合は「I」を、全ての場合は「B」を入力		
		してください。		
Q	上1	立のメニューに戻ります。		

## 4.7.9.d. IGMP snooping Querierの設定

## (Set Querier Configuration Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、**図4-7-38**ような「Show Router Port Table Menu」の画面になります。

```
PN28129 Local Management System
IGMP Snooping Configuration -> Set Querier Configuration Menu
Querier Status
                  : Disabled
                                Current Role: Querier
IGMP Version
                  : Version 2
Query Interval
Max Response Time : 10
Querier Timeout
                  : 120
TCN Query Count
                               TCN Query Pending Count
TCN Query Interval : 10
                              - <COMMAND> --
Set Qu[e]rier Status
                         Set IGMP [V]ersion
                                                     Set Query [I]nterval
Set [M]ax Response Time
                          Set Querier [T]imeout
                                                     Set TCN Query [C]ount
Set TCN Query I[n]terval [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option
```

図4-7-38 IGMP Snooping Querierの設定

Querier Status	IGMP Snooping Querierの有効/無効を表示します。	
	Enabled	IGMP Snooping Querier機能が有効です。
	Disabled	IGMP Snooping Querier機能が無効です。(工場出荷時)
Current Role	IGMP Snoopin	g Querierの状態を表示します。
	Querier	本装置がQuerierとして動作している。
	None	他にQueryを送信する機器がいるため、本装置からのQuery
		送信を停止しています。
IGMP Version	送信するIGMP(	Queryのバージョンを表示します。
	Version 1	Version 1のIGMP Querierを送信します。
	Version 2	Version 2のIGMP Querierを送信します。(工場出荷時)
Querier Interval Queryを送信する間隔を表示します。(工場出荷時:60秒)		る間隔を表示します。(工場出荷時:60秒)
Max Response Time	ax Response Time Queryに対する応答の待ち時間を表示します。(工場出荷時	
Querier Timeout	他のQuerierがし	<b>いなくなったと判断するまでの時間を表示します。</b>
	(工場出荷時:12	20秒)
TCN Query Count	STPのトポロジ-	-チェンジ発生時に送信するQueryの数を表示します。
	(工場出荷時:2)	
TCN Query Pending	STPのトポロジ-	-チェンジ発生時に送信するQueryの残数を表示します。
Count		
TCN Query Interval STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの送信		-チェンジ発生時に送信するQueryの送信間隔を表示します。
(工場出荷時:10秒)		)秒)

Е	IGMP Snooping Querier機能の設定を行います。		
	「E」と入力するプロンプトが「Enable or Disable querier status (E/D)>」と表示されるので、		
	有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。		
V	送信するIGMP Queryのバージョンの設定を行います。		
	「V」と入力するプロンプトが「Enter IGMP version (1/2)>」と表示されるので、バージョン 1		
	を使用する場合は「1」を、バージョン2を使用する場合は「2」を入力してください。		
Ι	IGMP Queryの送信間隔を設定します。		
	「I」と入力するプロンプトが「Enter query interval >」と表示されるので、1~18000(秒)の		
	範囲で値を入力してください。		
М	IGMP Queryの待ち時間を設定します。		
	「M」と入力するプロンプトが「Enter max response time >」と表示されるので、1~25(秒)		
	の範囲で値を入力してください。		
Т	他のQuerierがいなくなったと判断するまでの時間を設定します。		
	「T」と入力するプロンプトが「Enter querier timeout >」と表示されるので、60~600(秒)		
	の範囲で値を入力してください。		
C	STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの数を設定します。		
	「C」と入力するプロンプトが「Enter TCN query count >」と表示されるので、1~10(回)の		
	範囲で値を入力してください。		
Ν	STPのトポロジーチェンジ発生時に送信するQueryの送信間隔を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter TCN query interval >」と表示されるので、1~10(秒)		
	の範囲で値を入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

## 4.7.10. Power Over Ethernetの設定

# (Power Over Ethernet Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、**図4-7-39**のような「Power Over Ethernet Configuration Menu」の画面になります。IEEE 802.3at準拠の電源供給の設定を行うことができます。

PN28129 Local Management System
Advanced Switch Configuration -> Power Over Ethernet Configuration Menu

PoE [P]ort Configuration
PoE [G]lobal Configuration
[Q]uit to previous menu

Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-7-39 PoEの設定

Р	PoEポートの設定を行います。					
	「P」と入力すると「PoE Port Configuration Menu」へ移動します。4.7.10.aをご覧くださ					
		را <sub>ه</sub>				
G	PoEの設定を行います。					
		「G」と入力すると「PoE Global Configuration Menu」へ移動します。4.7.10.bをご覧くだ				
		さい。				
Q	上位	立のメニューに戻ります。				

ご注意: 本装置ではIEEE802.3afまたはIEEE802.3at準拠の端末機器に対して合計250Wまでの電源供給が可能です。各ポートに対しては、IEEE802.3af対応機器の場合は最大15.4W、IEEE802.3at対応機器の場合は最大30.0Wまで供給が可能ですが、接続される端末機器の必要電力が合計250Wを越えないように接続してください。これを越えた場合は4.7.10.a項のStatusでOverloadと表示され、正常に電力供給ができなくなります。

## 4.7.10.a. PoEポートの設定(PoE Port Configuration Menu)

「Power Over Ethernet Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、**図4-7-40** のような「PoE Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では、ポートごとのPoE設定を行います。

PN28129 Local Management System Power Over Ethernet Configuration -> PoE Port Configuration Menu									
						Limit(mW)			Cur. (mA)
1	 Up	Not Powered			Low	Auto	0	0	0
2	Up	Not Powered	_	_	Low	Auto	0	0	0
3	Up	Not Powered	_	_	Low	Auto	0	0	0
4	Up	Not Powered	_	_	Low	Auto	0	0	0
5	Up	Not Powered	-	_	Low	Auto	0	0	0
6	Up	Not Powered	_	_	Low	Auto	0	0	0
7	Up	Not Powered	_	_	Low	Auto	0	0	0
8	Up	Not Powered	_	_	Low	Auto	0	0	0
9	Up	Not Powered	_	_	Low	Auto	0	0	0
10	Up	Not Powered	-	_	Low	Auto	0	0	0
11	Up	Not Powered	-	_	Low	Auto	0	0	0
12	Up	Not Powered	-	-	Low	Auto	0	0	0
<command/>									
Set	Set PoE Port Admin [S]tatus   Set PoE Port Power [L]imit								
[Q]uit to previous menu Set PoE Port Pr[i]ority									
[,,],	Laling to blestone menu   Set FOF FOLE FLITOLITY								
Command>									
Enter the character in square brackets to select option									
Enter the sharacter in equal of Stackets to defect operation									

図4-7-40 PoEポートの設定

Admin	給電可能かどう	うかを表示します。			
	工場出荷時は「Up」に設定されています。				
	Up	給電可能を表します。			
	Down	給電不可能を表します。			
Status	給電の状態を表示します。				
	Powered	電源供給を行っていることを表します。			
	Not	電源供給を行っていないことを表します。			
	Powered				
	Overload	Limit以上の電源供給がされたため給電が停止されていることを表しま			
		す。			
Layer	端末機器が対応しているクラシフィケーション方式を表示します。				
	1	Physical Layer Classificationに基づき給電されていることを表しま			
		す。			
	2	Data Link Lalyer Classificationに基づき給電されていることを表し			
		ます。			
Class	クラシフィケーションにより検出されたClassを表示します。				
Prio.	給電の優先順位を表示します。				
	Crit.	最優先されることを表します。			
	High	Crit.の次に優先されることを表します。			
	Low	優先されないことを表します。			
Limit	供給電力量の」	上限を表示します。(200mW単位)			
	工場出荷時は「Auto」に設定されています。				
Pow.	供給電力量を表示します。 (100mw単位)				
Vol.	電圧値を表示します。 (1V単位)				
Cur.	電流値を表示します。(1mA単位)				

S │ 電源供給を可能にするかどうかを設定します。

「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Up or Down PoE port admin status (U/D)>」となりますので、有効(Up)にする場合は「U」を、無効(Down)にする場合は「D」を入力してください。

□ 電源供給に優先順位を設定します。

「I」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「O」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter the selection>」となりますので、Criticalに設定する場合は「1」、Highに設定する場合は「2」、Lowに設定する場合は「3」を入力してください。

L 供給電力の上限を設定します。

「L」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」と変わりますので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「O」と入力してください。すると、プロンプトが「Enter limit mode for port # (A/M)>」となりますので、上限を自動で設定する場合は「A」を、手動で設定する場合は「M」を入力してください。「M」を選択した場合プロンプトが「Enter the power limit>」となりますので、設定したい上限を3000~30000mWの範囲(200mW単位)で入力してください。入力が完了し、設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。

供給電力量の上限設定を自動(Auto)にした場合、給電端末検知後のClass値により自動的にポートのリミット値が設定されます。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: 15.4W以上の電力を要求し、かつ2-Event Physical Layer Classification または Data Link Layer ClassificationをサポートしていないIEEE802.3at非準拠のPoE受電機器へ電力を供給 する場合は、供給電力量の上限値を15600~30000mWの範囲でManual設定を行う必要があります。

## 4.7.10.b. PoEの設定

「Power Over Ethernet Configuration Menu」でコマンド「G」を選択すると、**図4-7-41** のような「PoE Global Configuration Menu」の画面になります。この画面では、PoEの設定を行います。

DN90190 Local Management Cristian					
PN28129 Local Management System					
Power Over Ethernet Configuration -> PoE Global Configuration Menu					
Fan Speed : High					
Power Budget : 250W					
Power Consumption : OW					
Tower Consumption 5					
Power Usage Threshold For Sending Trap: 50 %					
Power Management Method: Deny next port connection, regardless of priority					
<command/>					
Set [F]an Speed					
Set Power [U]sage					
Set Power [M]anagement Method					
[Q]uit to previous menu					
Note:					
The Power Budget value will change automatically if select the Fan Speed.					
The rener banger rande with change automatically in colour the rain opens.					
Command>					
Enter the character in square brackets to select option					

図4-7-41 PoEの設定

#### 画面の表示

Fan Speed	ファンの回転速度を表示します。				
	この値を変更すると後述のPower Budgetも連動して変更されます。				
	工場出荷時は「High」に設定されています。				
	Low 回転速度を低速、	PowerBudgetを185Wに設定します。			
	High 回転速度を高速、	PowerBudgetを250Wに設定します。			
Power Budget	本装置が供給できる供給電力量を表示します。				
Power	本装置が供給している供給電力量を表示します。				
Consumption					
Power Usage	Trapを送信するための供給電力量の閾値を表示します。				
Threshold for	工場出荷時は「50%」に設定されています。				
Sending Trap					
Power	供給電力量がPower Budgetを超えた際の電源供給の方法を表示します。				
Management	工場出荷時は「Deny next port connection, regardless of priority」に設定されて				
Method	います。				
	Deny next port	Power Budgetが超えた直前に接続されたポートの			
	connection, regardless of	給電を停止します。			
	priority				
	Low priority port will be	優先順位の一番低いポートの給電を停止します。			
	shut down	優先順位が同じ場合はポート番号の大きいポートの			
		給電が停止されます。			

#### ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

F	ファンの回転速度を設定します。			
		「F」と入力するとプロンプトが「Select Fan Speed>」と変わりますので、Lowにする場合は「1」、		
		Highにする場合は「2」を入力してください。		
U	Trapを送信するための閾値を設定します。			
		「U」と入力するとプロンプトが「Enter power usage threshold>」と変わりますので、Trapを送信		
		する閾値を入力してください。		
М	電源	原供給の管理方法を設定します。		
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter the power management method>」と変わりますので、		
		管理を行う方法を選択し入力してください。PriorityがLowのものをshutdownして新しく接続さ		
		れたものに供給する場合は「O」、Priorityの値に関係なく、次につないだものには供給しない場合は		
		「1」を入力してください。		
Q	上位	立のメニューに戻ります。		

ご注意: 供給電力量が250W以下の状態で、新たに15.4W以上の電力を消費するIEEE802.3at対応の PoE受電機器を接続し供給電力量が装置全体の給電可能容量を超えた場合は、Power Management Methodの設定にかかわらず常に優先順位の低いポートの給電が停止されます。 (同じ優先順位の場合はポート番号の大きいポートの給電が停止します。)

# 4.7.11. リングプロトコルの設定

# (Ring Redundant Protocol Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、**図4-7-42**のような「Ring Redundant Protocol Configuration」の画面になります。この画面でリングプロトコルに関する設定を行います。

PN28129 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Ring Redundant Protocol Configuration					
RRP Status : Disabled Domain Name Ct				Node Typ	e -
<command/>					
Set RRP [S]tatus		[M]odify R	RP Domain		
[C]reate RRP Domain		[D]elete R	RP Domain		
S[h]ow RRP Domain information		[Q]uit to	previous menu	ı	
Command>   Enter the character in square brackets to select option					

図4-7-42 リングプロトコル設定メニュー

RRP Status	幾能の状態を表示します。			
	Enabled	リングプロトコル機能が有効です。		
	Disabled	リングプロトコル機能が無効です。(工場出荷時設定)		
Domain	ドメイン名を表示し	ンます。		
Name				
Total	登録されたドメイン	ノ数を表示します。		
Domain	(最大1グループの	登録が可能です。)		
Number				
Ctrl VLAN	制御用VLANのIDを	を表示します。		
Data	データ用VLANのII	)を表示します。		
VLAN(s)				
Ring Status	リングの状態を表示します。			
	IDLE	リングプロトコル機能が無効であることを表します。		
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。		
		このステータスはMasterノードのみ表示されます。		
	Failed	リングトポロジが構成されていないことを表します。		
		このステータスはMasterノードのみ表示されます。		
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。		
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。		
	Link-Down	リングトポロジが構成されていないことを表します。		
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。		
	Pre-Forwarding	リングトポロジを構成中であることを表します。		
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。		
Node Type	ノードの役割を表示します。			
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。		
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。		
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。		

S	リングプロトコル機能の有効・無効を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable RRP status (E/D)>」となりますので、有効
	にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
С	新たなドメインを作成します。
	「C」と入力すると画面が「RRP Domain Creation Menu」へ変わります。内容については次項
	(4.7.11.a)を参照してください。
D	設定されているドメインを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、削除したいドメイ
	ン名を入力してください。
М	設定されているドメインを修正します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、設定を行いたい
	ドメイン名を入力してください。すると画面が「RRP Domain Modification Menu」に変わりま
	す。内容については次項(4.7.11.b)を参照してください。
Н	ドメインの情報を表示します。
	「H」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、情報を表示したい
	ドメイン名を入力してください。すると画面が「RRP Domain information Menu」に変わります。
	内容については次項(4.7.11.c)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: リングプロトコル機能とインターネットマンションモードの併用はできません。

ご注意: リングプロトコルを構成するポートは、事前にループ検知・遮断機能を無効に設定してください。ループ検知・遮断機能の詳しい設定方法につきましては4.7.12 項を参照してください。

# 4.7.11.a. ドメインの作成(RRP Domain Creation Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「C」を選択すると、**図4-7-43**のような「RRP Domain Creation Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの作成を行います。

PN28129 Local Management System RRP Management -> RRP Domain Creation Menu RRP Node Type : RRP Domain Name : Primary Port Secondary Port : Polling Interval: 1 Fail Period : 2 Control VLAN Data VLAN ----- <COMMAND> -Set RRP Domain [N]ame Set Node [T]ype Set [P]rimary Port Set [S]econdary Port Set P[o]lling Interval Set [F]ail Period Set [C]ontrol VLAN Set [D]ata VLAN [A]pply [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-43 RRPドメインの作成

RRP Domain	ドメインの名前を表します。			
Name				
RRP Node Type	ノードの役割を	表示します。		
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。		
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。		
	Transit	Transit Masterノード以外のスイッチであることを表します。		
Primary Port	プライマリポートを表示します。			
Secondary Port	セカンダリポートを表示します。			
Polling Interval	ポーリング間隔を表示します。			
Fail Period	ポーリングに対するタイムアウト時間を表示します。			
Control VLAN	制御用VLANのIDを表示します。			
Data VLAN	データ用VLANのIDを表示します。			

Ν	ドメインの名前を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、設定するドメイン名を
	半角25文字以内で入力してください。
Т	ノードの役割を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。
Р	プライマリポートを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設
	定するポート番号(1~14)を入力してください。
S	セカンダリポートを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート
	に設定したいポート番号(1~14)を入力してください。
0	ポーリング間隔を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ
	ーリング間隔を入力してください。
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。
S	制御用VLANを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANに設定し
	たいVLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カ
	ンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
D	データ用VLANを設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter Data VLAN ID >」となりますので、データ用VLANに設定し
	たいVLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はスペースなしで、カン
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
А	ドメインを設定します。
	「A」と入力すると反映されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: ドメイン設定後にそのまま「Q」(Quit)を入力すると設定が反映されません。 作成したドメインの設定を反映させるには「A」(Apply)を必ず入力してください。

# 4.7.11.b. ドメインの修正(RRP Domain Modification Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「M」を選択すると、**図4-7-44**のような「RRP Domain Modification Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの修正を行います。

PN28129 Local Management System

RRP Management -> RRP Domain Modification Menu

RRP Domain Name : ring1 RRP Node Type : Transit

Primary Port : 13 Secondary Port : 14

Polling Interval : 1 Fail Period : 2

Control VLAN : 1000 Data VLAN : 1

----- <COMMAND> -----

Set RRP Domain [N]ame
Set [P]rimary Port
Set [P]o]lling Interval
Set [C]ontrol VLAN
Set [D]ata VLAN

[A]pply [Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

#### 図4-7-44 RRPドメインの修正

RRP Domain	ドメインの名前を表します。			
Name				
RRP Node Type	ノードの役割を	表示します。		
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。		
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。		
	Transit Masterノード以外のスイッチであることを表します。			
Primary Port	プライマリポートを表示します。			
Secondary Port	セカンダリポー	セカンダリポートを表示します。		
Polling Interval	ポーリング間隔を表示します。			
Fail Period	ポーリングに対するタイムアウト時間を表示します。			
Control VLAN	制御用VLANのIDを表示します。			
Data VLAN	データ用VLANのIDを表示します。			

Ν	ドメインの名前を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、設定するドメイン名を
	半角25文字以内で入力してください。
Т	ノードの役割を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。
Р	プライマリポートを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設
	定するポート番号(1~14)を入力してください。
S	セカンダリポートを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート
	に設定したいポート番号(1~14)を入力してください。
0	ポーリング間隔を設定します。
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ
	ーリング間隔を入力してください。
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。
S	制御用VLANを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANに設定し
	たいVLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カ
	ンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
D	データ用VLANを設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter Data VLAN ID >」となりますので、データ用VLANに設定し
	たいVLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はスペースなしで、カン
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。
А	ドメインを設定します。
	「A」と入力すると反映されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: ドメイン設定後にそのまま「Q」(Quit)を入力すると設定が反映されません。 修正したドメインの設定を反映させるには「A」(Apply)を必ず入力してください。

# 4.7.11.c. ドメイン情報の表示(RRP Domain information Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「H」を選択すると、**図4-7-45**のような「RRP Domain information Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの情報を確認できます。

PN28129 Local Management System RRP Management -> RRP Domain information Menu RRP Domain Name : Ring1
RRP Node Type : Transit
RRP Ring Status : Idle Primary Port : 13 Primary Port Status : Down Primary Port Role : Upstream Secondary Port : 14 Secondary Port Status: Down Secondary Port Role : Downstream Polling Interval : 1 Fail Period : 2 Control VLAN : 1000 Data VLAN : 1 Press any key to continue...

図4-7-45 ドメイン情報の表示

RRP Domain	ドメイン名を表示	します。	
Name			
Node Type	ノードの役割を表示します。		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。	
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。	
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。	
Ring Status	リングの状態を表	 示します。	
	IDLE	リングプロトコル機能が無効であることを表します。	
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。	
	·	このステータスはMasterノードのみ表示されます。	
	Failed	リングトポロジが構成されていないことを表します。	
		このステータスはMasterノードのみ表示されます。	
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。	
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。	
	Link-Down	リングトポロジが構成されていないことを表します。	
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。	
	Pre-Forwarding	リングトポロジを構成中であることを表します。	
		このステータスはTransitノードのみ表示されます。	
Primary Port			
Primary Port	プライマリポート	の状態を表示します。	
Status	Unknown	ドメインが無効であることをを表します。	
	Fowarding	通常の通信を行っている状態を表します。	
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。	
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。	
Primary Port	プライマリポート	の役割を表示します。	
Role	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。	
	Downstream	Downstreamポートとして動作中です。	
Secondory Port	セカンダリポート		
Secondory Port	セカンダリポート	の状態を表示します。	
Status	Unknown	ドメインが無効であることをを表します。	
	Fowarding	通常の通信を行っている状態を表します。	
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。	
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。	
Secondory Port	セカンダリポート	の役割を表示します。	
Role	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。	
	Downstream	Downstreamポートとして動作中です。	
Polling Interval	ポーリング間隔を表示します。		
Fail Period	ポーリングに対す	るタイムアウト時間を表示します。	
Ctrl VLAN	設定されている制	御用VLANのIDを表示します。	
Data VLAN(s)	設定されているデ	ータ用VLANのIDを表示します。	

## 4.7.12. ループ検知・遮断機能の設定

# (Loop Detection Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「D」を選択すると、**図4-7-46**のような「Loop Detection Configuration Menu」の画面になります。この画面ではループ検知・遮断機能の設定を行うことができます。

ネットワークの構成については本取扱説明書の付録D「ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点」を併せてご参照ください。

[P]revious Page Set Port Recovery [S]tatus [E]nable/Disable Loop Detection Set Port Recovery [T]imer Loop History [I]nformation [Q]uit to previous menu							
Port Trunk Link   State   Loop Detect   Recovery   Recovery Time							
Port Trunk Link State Loop Detect Recovery Recovery Time  1 Down Forwarding Enabled Enabled 60 2 Down Forwarding Enabled Enabled 60 3 Down Forwarding Enabled Enabled 60 4 Down Forwarding Enabled Enabled 60 5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 6 Down Forwarding Enabled Enabled 60 7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 13 Down Forwarding Enabled Enabled 60 14 Down Forwarding Enabled Enabled 60 5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 6 Down						on Configurat	ion Menu
1 Down Forwarding Enabled Enabled 60 2 Down Forwarding Enabled Enabled 60 3 Down Forwarding Enabled Enabled 60 4 Down Forwarding Enabled Enabled 60 5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 6 Down Forwarding Enabled Enabled 60 7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 15 COMMAND>	Globa	I Loop	Detect	ion Status: Er	nabled		
2 Down Forwarding Enabled Enabled 60 3 Down Forwarding Enabled Enabled 60 4 Down Forwarding Enabled Enabled 60 5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 6 Down Forwarding Enabled Enabled 60 7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 15 COMMAND>	Port	Trunk	Link 	State 	Loop Detect	Recovery	Recovery Time
3 Down Forwarding Enabled Enabled 60 4 Down Forwarding Enabled Enabled 60 5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 6 Down Forwarding Enabled Enabled 60 7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 19 COMMAND>	1		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
4 Down Forwarding Enabled Enabled 60 5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 6 Down Forwarding Enabled Enabled 60 7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 19 COMMAND Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 13 COMMAND Enabled Enabled 60 14 Down Forwarding Enabled Enabled 60 15 COMMAND Enabled Enabled 60 16 Down Forwarding Enabled Enabled 60 17 Down Forwarding Enabled Enabled 60 18 Down Forwarding Enabled Enabled 60 19 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 13 Down Forwarding Enabled Enabled 60 14 Down Forwarding Enabled Enabled 60 15 Down Forwarding Enabled Enabled 60 16 Down Forwarding Enabled Enabled 60 17 Down Forwarding Enabled Enabled 60 18 Down Forwarding Enabled Enabled 60 19 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 13 Down Forwarding Enabled Enabled 60 14 Down Forwarding Enabled Enabled 60 15 Down Forwarding Enabled Enabled 60 16 Down Forwarding Enabled Enabled 60 17 Down Forwarding Enabled Enabled 60 18 Down Forwarding Enabled Enabled 60 19 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 13 Down Forwarding Enabled Enabled 60 14 Down Forwarding Enabled Enabled 60 15 Down Forwarding Enabled Enabled 60 16 Down Forwarding Enabled Enabled 60 17 Down Forwarding Enabled Enabled 60 18 Down Forwar	2		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
5 Down Forwarding Enabled Enabled 60 6 Down Forwarding Enabled Enabled 60 7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60	3		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
6 Down Forwarding Enabled Enabled 60 7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60	4		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
7 Down Forwarding Enabled Enabled 60 8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60	5		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
8 Down Forwarding Enabled Enabled 60 9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60	6		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
9 Down Forwarding Enabled Enabled 60 10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60	7		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
10 Down Forwarding Enabled Enabled 60 11 Down Forwarding Enabled Enabled 60 12 Down Forwarding Enabled Enabled 60	8		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
11 Down Forwarding Enabled Enabled 60  12 Down Forwarding Enabled Enabled 60	9		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
12 Down Forwarding Enabled Enabled 60	10		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
	11		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
[N]ext Page Set Port [L]oop Detect Status [P]revious Page Set Port Recovery [S]tatus [E]nable/Disable Loop Detection Set Port Recovery [T]imer Loop History [I]nformation [Q]uit to previous menu	12		Down	Forwarding	Enabled	Enabled	60
[P]revious Page Set Port Recovery [S]tatus [E]nable/Disable Loop Detection Set Port Recovery [T]imer Loop History [I]nformation [Q]uit to previous menu							
[E]nable/Disable Loop Detection Set Port Recovery [T]imer Loop History [I]nformation [Q]uit to previous menu	[N]ext Page Set Port [L]oop Detect Status						
Loop History [I]nformation [Q]uit to previous menu	[P]revious Page Set Port Recovery [S]tatus						
	[E]nable/Disable Loop Detection						
	Loop History [I]nformation [Q]uit to previous menu						
Command>							
Enter the character in square brackets to select option							

図4-7-46 ループ検知・遮断機能の設定

Global Loop	ループ検知・遮断機能の状態を表します。		
Detection Status	Enabled	ループ検知・遮断機能が有効です。(工場出荷時)	
	Disabled	ループ検知・遮断機能が無効です。	
Port	ポート番号を表し	します。	
Trunk	リンクアグリゲ-	-ションのグループIDを表します。	
Link	リンクアップのキ	犬態を表します。	
	Up	リンクアップ中です。	
	Down	リンクダウン中です。	
State	ループ検知・遮り		
	Forwarding	パケットが正常に転送されています。	
	Loop Detect	ループが検知され、ポートが遮断されています。	
Loop Detect ポート毎のループ検知・遮断機能の状態を表します。		プ検知・遮断機能の状態を表します。	
	Enabled	ループ検知・遮断機能が有効です。	
		(工場出荷時:ポート1~12)	
	Disabled	ループ検知・遮断機能が無効です。	
		(工場出荷時:ポート13~14)	
Recovery	遮断されたポート	>の自動復旧を行うリカバリモードの状態を表します。	
	Enabled	Recovery Time時間経過後にポートの遮断を自動復旧します。	
		(工場出荷時)	
	Disabled	手動で設定するまでポートの遮断を復旧しません。	
Recovery Time	ポートの遮断後に	こ自動復旧させるまでの待機時間であるリカバリタイムの秒数を	
	表します。(工場	出荷時:60)	

E │ ループ検知・遮断機能の状態を設定します。

「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Loop Detection (E/D)>」となりますので、ループ検知・遮断機能を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入力してください。

- 「」と入力するとループヒストリー表示画面へ移動します。
- L ポート毎のループ検知・遮断機能の状態を設定します。

「L」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、対象とするポート番号を入力してください。 するとプロンプトが「Enable or Disable Loop Detection (E/D)」となりますので、ポート毎のループ検知・遮断機能を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入力してください。

ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。すべてのポートを対象にする場合は「0」と入力してください。

S │ 遮断されたポートの自動復旧を行うリカバリモードの状態を設定します。

「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、対象とするポート番号を入力してください。するとプロンプトが「Enable or Disable Recovery for port x (E/D)>」となりますので、ポートの自動復旧を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」と入力してください。

ポート番号を複数入力する場合はカンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。すべてのポートを対象にする場合は「0」と入力してください。

T │ ポートの遮断後に自動復旧させるまでの待機時間であるリカバリタイムの秒数を表します。

「T」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、対象とするポート番号を入力してください。するとプロンプトが「Enter Recovery Timer >」となりますので、60~86400の範囲でリカバリタイムの秒数を入力してください。

Q 上位のメニューに戻ります。

ご注意: ループ検知・遮断機能の状態(Global Loop Detection Status)を変更すると設定情報の保存が実行され、すべての設定内容が内蔵メモリへ保存されます。

# 4.7.12.a. ループヒストリーの表示

# (Loop History Information)

「Loop Detection Configuration Menu」でコマンド「」を選択すると、**図4-7-47**のような「Loop History Information」の画面になります。この画面ではループを検知した日時およびイベント情報の一覧を表示します。

II .	PN28129 Local Management System Loop Detection Configuration Menu -> Loop History Information				
Entry	Time(YYYY/MM/DD HH:MM:SS)	Event			
1 2	2001/01/01 00:00:33 2001/01/01 00:01:33	The loop detected between port 1 and 9 Port 1 auto recovery			
[P]rev [C]lea					
	Command> Enter the character in square brackets to select option				

### 図4-7-47 ループヒストリーの表示

Entry	イベントの番号を表します。	
Time	イベントの発生した時刻を表示し	ます。時刻設定がされていない場合は起動からの通算時間が
	表示されます。	
Event	スイッチに発生したイベントの内	]容を表示します。
	The loop detected on portX.	ポートX 配下のスイッチでのループが検知され、接続が遮
		断されたことを表します。
	The loop detected between	ポートXとポートY間でのループが検知され、接続が遮断さ
	portX and portY.	れたことを表します。
	PortX auto recovery.	遮断されていたポートXが自動復旧されたことを表します。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。		
Р	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。		
С	ループヒストリー機能の履歴情報を削除します。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.8. 統計情報の表示(Statistics)

「Main Menu」から「S」を選択すると**図4-8-1**のような「Statistics Menu」の画面になります。この画面ではスイッチの統計情報としてパケット数を監視することができ、これによってネットワークの状態を把握することができます。また、エラーパケットを監視することにより障害の切り分けができます。

Port: 1 Refresh:	300 Sec.	Elapsed Time Since System Up: 000:00:00
<counter name=""></counter>	<total></total>	<avg. s=""></avg.>
Total RX Bytes	0	0
Total RX Pkts	0	0
Good Broadcast	0	0
Good Multicast	0	0
CRC/Align Errors	0	0
Undersize Pkts	0	0
Oversize Pkts	0	0
Fragments	0	0
Jabbers	0	0
Collisions	0	0
64-Byte Pkts	0	0
65-127 Pkts	0	0
128-255 Pkts	0	0
256-511 Pkts	0	0
512-1023 Pkts	0	0
Over 1024 Pkts	0	0
		<command/>
[N]ext [P]revious	[S]elect Port	Re[f]resh Mode Since [R]eset [Q]uit

図4-8-1 統計情報の表示:起動からの累積表示

Port	ポート番号を表示します。
Refresh	画面の更新間隔を表示します。(工場出荷時:300秒)
Elapsed Time	本装置の起動時間を表示します。
Since System Up	
Counter Name	カウンタ名を表示します。
Total	カウンタ値を表示します。
Avg./s	カウンタの一秒間当たりの平均値を表示します。

S	対象ポートを切り替えます	$\neg$
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート都	<u></u>
	号を入力してください。	
Ν	次のポートの値を表示します。	
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート14では無効です。	
Р	前のポートの値を表示します。	
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。	
R	カウンタ表示を変更します。	
	「R」と入力すると画面右上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わり、カワ	ל
	ンタリセットからの表示に切り変わります。	
F	画面の更新モードを設定します。	
	「F」と入力するとプロンプトが「1 for stop refreshing, 2 for set refresh rate」に変わります	F
	ので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。	
	「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5から600(秒	)
	の整数を入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

また、この画面では本装置が起動してからの累積値(**図4-8-1**)とカウンタリセットからの 累積値(**図4-8-2**)の2種類を表示することができます。カウンタのリセットを行っても起 動してからの累積値は保存されています。

DN00100 L L M	0			
PN28129 Local Management System				
Main Menu -> Statistics Menu				
Port: 1 Refresh: 300 Sec. Elapsed Time Since System Reset: 000:00:00:				
<counter name=""></counter>	<avg. s=""></avg.>			
Total RX Bytes	0	0		
Total RX Pkts	0	0		
Good Broadcast	0	0		
Good Multicast	0	0		
CRC/Align Errors	0	0		
Undersize Pkts	0	0		
Oversize Pkts	0	0		
Fragments	0	0		
Jabbers	0	0		
Collisions	0	0		
64-Byte Pkts 0 0				
65-127 Pkts	0	0		
128-255 Pkts	0	0		
256-511 Pkts	0	0		
512-1023 Pkts	0	0		
Over 1024 Pkts	0			
	<	COMMAND>		
[N]ext [P]revious [S]elect Port Re[f]resh [R]eset Since		Re[f]resh [R]eset Since [U]p [Q]uit		
Command>				
Enter the character	in square brac	kets to select option		

図4-8-2 カウンタクリアからの累積表示

Port	ポート番号を表します。
POIL	小一下笛号を衣しより。
Refresh	画面の更新間隔を表します。
Elapsed Time Since	カウンタをリセットしてからの時間を表します。
System Reset	
Counter Name	カウンタ名を表示します。
Total	カウンタ値を表示します。
Avg./s	各カウンタの一秒当たりの平均値を表示します。

S	値を表示するポートを切り替えます。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番	
	号を入力してください。	
Ν	N 次のポートの値を表示します。	
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート14では無効です。	
Р	前のポートの値を表示します。	
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では無効です。	
U	カウンタ表示を変更します。	
	「U」と入力すると画面右上の時間表示が「Elapsed Time Since System Up」に変わり、起動後か	
	らの表示に切り変わります。	
R	カウンタの値をリセットします。	
	「R」と入力するとカウンタの値がリセットされます。	
F	画面の更新モードを設定します。	
	「F」と入力するとプロンプトが「1 for stop refreshing, 2 for set refresh rate」に変わります	
	ので、自動更新を止める場合は「1」を、更新間隔を変更する場合は「2」を入力してください。	
	「2」を入力した場合はプロンプトが「Input refresh time>」に変わりますので、5から600(秒)	
	の整数を入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

### カウンタの内容は下記のとおりです。

T . LDV.D .	
Total RX Bytes	受信した全てのパケットのバイト数を表示します。
Total RX Pkts	受信した全てのパケット数を表示します。
Good Broadcast	受信したブロードキャストパケット数を表示します。
Good Multicast	受信したマルチキャストパケット数を表示します。
CRC/Align	エラーパケットで正常なパケット長(64~1518バイト)ではあるが、誤り検出符号
Errors	(FCS)で誤りが発見されたパケット数を表示します。そのうちパケットの長さが
	1バイトの整数倍のものはCRC(FCS)エラー、そうでないものはアラインメント
	エラーです。
Undersize Pkts	エラーパケットで、パケット長が64バイトより短いが、その他には異常がないパ
	ケット数を表示します。
Oversize Pkts	<jumbo disabled時="" status=""></jumbo>
	パケット長が1518バイトより長いパケット数を表示します。
	<jumbo enabled時="" status=""></jumbo>
	パケット長が9216バイトより長いパケット数を表示します。
Fragments	エラーパケットでパケット長が64バイトより短く、かつCRCエラーまたはアライ
	ンメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Jabbers	エラーパケットでパケット長が1518バイトより長く、かつCRCエラーまたはアラ
	インメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Collisions	パケットの衝突の発生した回数を表示します。
64-Byte Pkts	パケット長が64バイトのパケットの総数を表示します。
65-127 Pkts	パケット長が65~127バイトのパケットの総数を表示します。
128-255 Pkts	パケット長が128~255バイトのパケットの総数を表示します。
256-511 Pkts	パケット長が256~511バイトのパケットの総数を表示します。
512-1023 Pkts	パケット長が512~1023バイトのパケットの総数を表示します。
Over 1024 Pkts	パケット長が1024バイト以上のパケットの総数を表示します。
	※この項目はJumbo Status Disabled時に表示します。
1024-1518 Pkts	パケット長が1024~1518バイトのパケットの総数を表示します。
	※この項目はJumbo Status Enabled時に表示します。
	1

ご注意: この画面は更新間隔時間ごとに画面が更新されるため、コンソール、SSHおよび Telnetのタイムアウト時間が更新間隔時間以上の値に設定されている場合、タイムアウトが発生しません。

# 4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)

「Main Menu」から「T」を選択すると**図4-9-1**のような「Switch Tools Configuration」の 画面になります。この画面ではファームウェアのアップグレード、設定の保存・読込、再 起動、ログの参照等、スイッチの付加機能の利用とその際の設定を行うことができます。

PN28129 Local Management System
Main Menu -> Switch Tools Configuration

[T]FTP Software Upgrade
[C]onfiguration File Upload/Download
System [R]eboot
E[x]ception Handler
[P]ing Execution
System [L]og
[W]atch Dog Timer
[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

### 図4-9-1 付加機能の設定

TFTP Software	本装置のファームウェアのアップグレードに関する設定、および実行を行い
Upgrade	ます。
Configuration File	本装置の設定情報の保存・読込に関する設定、および実行を行います。
Upload/Download	
System Reboot	本装置の再起動に関する設定、および実行を行います。
Exception Handler	本装置に例外処理が発生した際の動作を設定します。
Ping Execution	本装置からのPINGの実行を行います。
System Log	本装置のシステムログの表示を行います。
Watch Dog Timer	Watch Dog Timer機能の設定を行います。
Quit to previous	Switch Tools Configuration Menuを終了し、メインメニューに戻ります。
menu	

## 4.9.1. ファームウェアのアップグレード

# (TFTP Software Upgrade)

「Switch Tools Configuration Menu」から「T」を選択すると図4-9-2のような「TFTP Software Upgrade」の画面になります。この画面ではファームウェアのバージョンアップ とその際の設定を行うことができます。

PN28129 Local Management System

Switch Tools Configuration -> TFTP Software Upgrade

Image Version: X. X. X. XX TFTP Server IP: 0. 0. 0. 0

Image File Name:

Reboot Timer: 0 seconds

(Please set timer value at Reboot Menu)

----- <COMMAND> -----

Set TFTP [S]erver IP Address

Set Image [F]ile Name

[U]pgrade Image

[Q]uit to previous menu

Command>

Enter the character in square brackets to select option

### 図4-9-2 ファームウェアのアップグレード

Image Version	現在のファームウェアのバージョンを表示します。
TFTP Server IP	アップグレードするファームウェアを設置しているTFTPサーバのIPアドレスを表
	示します。
Image File	アップグレードするファームウェアのファイル名を表示します。
Name	
Reboot Timer	ファームウェアのダウンロード後に起動するまでの時間を表示します。
	本時間は「System Reboot Menu」にて設定することができます。

S	ア:	ップグレードするファームウェアの置いてあるTFTPサーバのIPアドレスを設定します。
		「S」と入力するとプロンプトがEnter IP address of TFTP server>と変わります。TFTPサーバ
		のIPアドレスを入力してください。
F	ア:	ップグレードするファームウェアのファイル名を設定します。
		「F」と入力するとプロンプトが「Enter file name>」と変わりますので、ファイル名を半角39文
		字以内で指定してください
U	ア:	ップグレードを開始します。
		「U」と入力するとプロンプトがDownload file(Y/N)>と変わり、開始するかどうかの確認をし
		ます。設定が全て間違いないかどうか確認してください。「Y」と入力するとアップグレードを
		開始します。設定に誤りが合った場合は「N」と入力すると元の状態に戻ります。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

ダウンロードが開始されると**図4-9-3**のような画面に切り変わり、ダウンロードの状況が確認できます。ダウンロードが完了すると、自動的に再起動し、ログイン画面に戻ります。

図4-9-3 ダウンロード実行中

ご注意: ダウンロードが終了すると画面下の黒帯の説明欄に「System will reset automatically after image program into flash.」と表示されます。このとき、ファームウェアをFlashメモリに書き込んでいますのでスイッチの電源を切らないでください。

## 4.9.2. 設定情報の保存・読込

# (Configuration File Upload/Download)

「Switch Tools Configuration Menu」から「C」を選択すると**図4-9-4**のような「Configuration File Upload/Download Menu」の画面になります。この画面では本装置の設定情報をPCにファイルとしての保存・読込とその際の設定を行うことができます。

PN28129 Local Management System
Switch Tools Configuration -> Configuration File Upload/Download
TFTP Server IP: 0.0.0.0 Config File Name:
Confirs i fre Name.
<command/>
Set TFTP [S]erver IP Address Set Configuration [F]ile Name [U]pload Configuration File [D]ownload Configuration File [Q]uit to previous menu
Command>
Enter the character in square brackets to select option

図4-9-4 設定情報の保存・読込

TFTP Server IP	設定の保存・読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを表示します。
Config File Name	設定情報のファイル名を表示します。

S	設定情報の保存、または読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを設定します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter IP address of TFTP server>」と変わりますので、TFTP		
	サーバのIPアドレスを入力してください。		
F	保存、または読込を行う設定情報のファイル名を設定します。		
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter file name>」と変わりますので、ファイル名を半角39文		
	字以内で指定してください		
U	設定情報の保存(アップロード)を開始します。		
	「U」と入力するとプロンプトが「Upload file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認をし		
	ます。「Y」と入力するとアップロードを開始します。また、「N」と入力するとキャンセルされ		
	ます。		
D	設定情報の読込(ダウンロード)を開始します。		
	「D」と入力するとプロンプトが「Download file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認を		
	します。「Y」と入力するとダウンロードを開始します。「N」と入力するとキャンセルされます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.9.3. 再起動(System Reboot)

「Switch Tools Configuration Menu」から「R」を選択すると**図4-9-5**のような「System Reboot Menu」の画面になります。この画面では本装置の再起動を行うことができます。

PN28129 Local Management System Switch Tools Configuration -> System Reboot Menu Reboot Status: Stop Reboot Type: Normal Reboot Timer: 0 seconds Time Left: N/A----- <COMMAND> --Set Reboot [0]ption Start [R]eboot Process Set Reboot [T]imer [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

### 図4-9-5 再起動

Reboot Status	再起動のコマンドが実行されているかどうかを表示します。	
	Stop	再起動は行われていない状態を表します。
Reboot Type 再起動の方式を表示します。工場出荷時には「Normal」に設定		」 よす。工場出荷時には「Normal」に設定されています。
	Normal	通常の再起動をします。
	Factory Default	全ての設定が工場出荷時の状態に戻ります。
	Factory Default	IPアドレスの設定以外が工場出荷時の状態に戻ります。
	Except IP	
Reboot Timer	再起動の実行から実際に再起動するまでの時間を表示します。工場出荷時は「0	
	秒」に設定されています。	
Time Left	再起動の実行後に、実際に再起動するまでの残り時間を表示します。キー入力を	
行うことで画面表示の更新ができ、時間経過の確認ができます。		D更新ができ、時間経過の確認ができます。

○ 再起動の方式を単なる再起動か、工場出荷時に状態に戻すかに設定します。

「O」と入力するとプロンプトが「Select reboot option (N/F/I)>」と変わります。通常の再起動をする場合は「N」、全てを工場出荷時の設定状態に戻す場合は「F」、IPアドレスの設定だけを保存し、その他の設定を工場出荷時の状態に戻す場合は「I」と入力してください。

R 再起動を実行します。

「R」と入力するとプロンプトが「Are you sure to reboot the system (Y/N)」と変わり再度確認しますので、実行する場合は「Y」、中止する場合は「N」を入力してください。

T │ 再起動するまでの時間を設定します。

「T」と入力するとプロンプトが「Enter Reboot Timer>」と変わりますので、0~86400秒(24時間)の間の値を入力します。

Q 上位のメニューに戻ります。

# 4.9.4. 例外処理の設定(Exception Handler)

「Switch Tools Configuration Menu」から「x」を選択すると**図4-9-6**のような「Exception Handler」の画面になります。この画面では例外処理の動作を選択することができます。

図4-9-6 例外処理の設定

Exception	例外処理機能の状態を表示します。	
Handler	工場出荷時には「Disabled」に設定されています。	
	Enabled	例外処理が有効であることを表します。
	Disabled	例外処理が無効であることを表します。
Exception	例外処理の方法を表示します。	
Handler Mode	工場出荷時には「Debug Message」に設定されています。	
	Debug Message	例外処理を検出した際、コンソール上にデバッグメッセー
		ジを出力します。
	System Reboot	例外処理を検出した際、自動的に再起動を実行します。
	Debug Message	例外処理を検出した際、コンソール上にデバッグメッセー
	and System	ジを出力した後に自動的に再起動を実行します。
	Reboot	

Χ	例外処理機能の有効/無効を切り替えます。		
	「X」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Exception Handler (E/D)>」と変わりますの		
	で、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。		
М	例外処理の方法を設定します。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Select Exception Handler Mode (M/R/B)>」と変わりますの		
	で、デバッグメッセージを表示させる場合は「M」を、再起動させる場合は「R」を、両方を実施させ		
	る場合は「B」を入力してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.9.5. Pingの実行(Ping Execution)

「Switch Tools Configuration Menu」から「P」を選択すると**図4-9-7**のような「Ping Execution」の画面になります。この画面ではスイッチからPingコマンドを実行することにより、接続されている端末や他の機器への通信確認を行うことができます。

PN28129 Local Management System Switch Tools Configuration -> Ping Execution Target IP Address: 0. 0. 0. 0 Number of Requests: 10 Timeout Value: 3 Sec. ======= Result ======== ----- <COMMAND> --Set Target [I]P Address [E] xecute Ping Set [N]umber of Requests [S]top Ping Set [T] imeout Value [Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option

### 図4-9-7 Pingの実行

Target IP Address:	Pingを実行する相手先のIPアドレスを表示します。工場出荷時は0.0.0.0になっています。
Number of Request	Pingの回数を表示します。工場出荷時は10回になっています。
Timeout Value	タイムアウトになるまでの時間を表します。工場出荷時は3秒になっています。
Result	Pingの結果を表示します。

	Pingを実行する相手先のIPアドレスを設定します。		
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter new Target IP Address >」と変わりますのでIPアドレス		
	を入力してください。		
N	Pingの回数を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter new Request Times >」と変わりますので回数を入力し		
	てください。最大10回まで可能ですので1~10の間の数字を入力してください。		
Т	タイムアウトになるまでの時間を設定します。		
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter new Timeout Value >」と変わりますので時間を秒単位		
	で入力してください。最大5秒ですので1~5秒の間で設定してください。		
Е	Pingコマンドを実行します。また表示をクリアすることができます。		
	「E」と入力するとプロンプトが「Execute Ping or Clean before Ping Data (E/C)>」と変わりま		
	すので、実行する場合は「E」、表示のクリアのみを行う場合は「C」を入力してください。		
S	Pingコマンドを中止します。		
	Pingの実行中に「S」と入力するかまたは「Ctrl+C」入力すると中止します。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

```
PN28129 Local Management System
Switch Tools Configuration -> Ping Execution
Target IP Address:
                    192. 168. 1. 2
Number of Requests:
                      10
Timeout Value:
                      3 Sec.
     ===== Result ====
    No. 1
                           11 ms
    No. 2
                           5 ms
    No. 3
                           5 ms
    No. 4
                           5 ms
    No. 5
                           5\ \mathrm{ms}
    Waiting for response...
                         ----- <COMMAND> -----
Set Target [I]P Address
                                      [E] xecute Ping
Set [N]umber of Requests
                                      [S]top Ping
Set [T] imeout Value
                                      [Q]uit to previous menu
S or Ctrl-C Stop ping function
```

図4-9-8 Pingの実行中画面

# 4.9.6. システムログ(System Log)

「Switch Tools Configuration Menu」から「L」を選択すると**図4-9-9**のような「System Log Menu」の画面になります。この画面ではスイッチに発生した出来事(イベント)の履歴を表示します。イベントを見ることにより、スイッチに起こった現象を把握でき、ネットワークの管理に役立ちます。

PN28129 Local Management System			
Switch	Switch Tools Configuration -> System Log Menu		
Entry	Time (YYYY/MM/DD HH:MM:SS)	Event	
1	2001/01/01 00:01:15	Login from console	
[C]lea		COMMAND>	
Comman	d>		
Enter	the character in square bra	ckets to select option	

図4-9-9 システムログ

この画面で表示される各イベントは、SNMPのトラップと連動しています。トラップを発生させるよう設定してある場合はイベントとして表示されます。トラップとの関係は下記をご参照ください。

Entry	イベントの番号を表します。		
Time	イベントの発生した時刻を表示します。時刻設定がされていない場合は起動からの通算時		
	間が表示されます。		
Event	スイッチに発生したイベント	の内容を表示します。	
	Login from console	コンソールからログインされたことを表します	
	Login from telnet. (IP:	IPアドレスがxxx.xxx.xxx.xxxのホストがTelnetからログ	
	xxx.xxx.xxx)	インしたことを表します。	
	Login from SSH. (IP:	IPアドレスがxxx.xxx.xxx.xxxのホストがSSHからログイン	
	xxx.xxx.xxx.xxx)	したことを表します。	
	Not authorized!(IP:	IPアドレスがxxx.xxx.xxx.xxxのホストがTelnetまたは	
	xxx.xxx.xxx.xxx)	SSHからのログイン認証に失敗したこと表します。	
	Reboot: Normal	再起動したことを表します。	
	Reboot: Factory Default	工場出荷時設定に戻す再起動を行ったことを表します。	
	Reboot: Factory Default	IPアドレスを除いた工場出荷時設定に戻す再起動を行った	
	Except IP	ことを表します。	
	Reboot: Exception	例外処理により再起動したことを表します。	
	Configuration changed	設定が変更されたことを表します。	
	Runtime code changes.	ファームウェアをダウンロードし、アップデートが実行さ	
		れたことを表します。	
	Configuration file	設定ファイルがTFTPでアップロードされたことを表しま	
	uploaded	<b>ਰ</b> 。	
	Configuration file	設定ファイルがTFTPでダウンロードされたことを表しま	
	downloaded	す。	
	Port-xx link-down	ポートxx がリンクダウンしたことを表します。	
	Port-xx link-up	ポートxx がリンクアップしたことを表します。	
	xx:xx:xx:xx:xx was	xx:xx:xx:xx:xx の端末がIEEE802.1X 認証でポートxx	
	authorized at port xx.	において成功したことを表します。	
	xx:xx:xx:xx:xx was	xx:xx:xx:xx:xx の端末がIEEE802.1X 認証でポートxx	
	rejected at port xx.	において失敗したことを表します。	
	Authentication failure	SNMPの未登録マネージャからアクセスがあったことを表	
		します。	
	Port-xx Power ON	ポートxx においてPoE給電がONになったことを表しま	
	notification	す。	
	Port-xx Power OFF	ポートxx においてPoE給電がOFFになったことを表しま	
	notification	す。	
	SNTP first update to	SNTPによって初回の時間取得を行ったことを表します。	
	yyyy/mm/dd		
	Temperature over	内部温度が閾値を超えたことを表します。	
	threshold.		
	Temperature under	内部温度が閾値未満へ下がったことを表します。	
	threshold.		
	(Bridge) Topology	スパニングツリー機能においてトポロジーチェンジが発生	
	Change	したことを表します。	

PortX auto recovery.	"X"番ポートがループ検知後の遮断から自動復旧したこ
	とを表します。
The loop detected	"A"番ポートと"B"番ポート間でのループを検知した
between portA and	ことを表します。
portB.	
The loop detected on	"X"番ポート下でループを検知したことを表します。
portX.	
(RRP) FDB Flush	Fowarding DatabaseをFlushしたことを表します。
(RRP) Ring Recover	リングトポロジが復旧したことを表します。
	このログはMasterノードのみに表示されます。
(RRP) Ring Failure	リングトポロジに異常が発生したことを表します。
	このログはMasterノードのみに表示されます。
(RRP) Change to	リングトポロジが構成されたことを表します。
Link-Up Status	このログはTransitノードのみに表示されます。
(RRP) Change to	リングトポロジに異常が発生したことを表します。
Link-Down Status	このログはTransitノードのみに表示されます。
(RRP) Change to	リングトポロジを構成中であることを表します。
Pre-Forwarding Status	このログはTransitノードのみに表示されます。
(TRAP)Usage power is	PoEの供給電力が閾値を超えたことを表します。
above the threshold	
(TRAP)Usage power is	PoEの供給電力が閾値を超えた後に閾値未満へ下がったこ
below the threshold	とを表します。
(TRAP)System	SNMPマネージャからの認証が失敗したことを表します。
authentication failure	
(TRAP)System Cold	本装置が起動したことを表します。
Start	

N	次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のページを表示します。	
Р	前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のページを表示します。	
C	ログの内容を全て削除します。	
	「C」と入力するとログが全て削除されます。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

# 4.9.7. Watch Dog Timerの設定(Watch Dog Timer Menu)

「Switch Tools Configuration Menu」から「W」を選択すると**図4-9-10**のような「Watch Dog Timer Menu」の画面になります。この画面ではWatch Dog Timer機能の動作設定を行います。

PN28129 Local Management System Switch Tools Configuration -> Watch Dog Timer Menu		
Watch Dog Timer:	Disabled	
	<command/>	
Set [W]atch Dog Timer		
[Q]uit to previous menu		
Command>   Enter the character in squa	are brackets to select option	

## 図4-9-10 Watch Dog Timerの設定

#### 画面の説明

Watch Dog Timer	Watch Dog Timer機能の状態を表示します。	
	工場出荷時には「Disa	bled」に設定されています。
	Enabled	機能が有効です。
	Disabled	機能が無効です。

W	Watch Dog Timerの動作状態を切り替えます。		
		「W」と入力するとプロンプトが「Enabled or Disabled Watch Dog Timer(E/D)>」と変わります	
		ので、機能を有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。	
Q	上位のメニューに戻ります。		

# 4.10. 設定情報の保存(Save Configuration to Flash)

「Main Menu」から「F」を選択すると**図4-10-1**のような「Save Configuration to Flash」の画面になります。このコマンドを選択することにより、本装置に設定した内容を内蔵のメモリへの保存を行います。この画面でプロンプトが「Save current configuration?(Y/N)」に変わりますので保存を行う場合は「Y」、行わない場合は「N」を選択してください。

この保存を行わない場合、それまでに設定した内容は再起動時に消去されます。




図4-10-1 設定情報の保存:保存確認




図4-10-2 設定情報の保存:保存終了

# 4.11. コマンドラインインターフェース(CLI)

メインメニューで、「C」を選択すると、**図4-11-1**のような画面になります。 ここからはメニュー形式ではなく、コマンドラインでの設定が可能となります。設定方 法は別紙「コマンドラインインタフェース解説書」に記載されておりますのでご参照下さ い。CLIからMenuへの復帰は、プロンプトから「logout」を入力してください。




図4-11-1 コマンドラインインタフェース(CLI)

# 4.12. ログアウト

メインメニューで、「Q」を選択すると、コンソールからアクセスしている場合は**図4-2-1** のようなログイン画面に戻り、またTelnetやSSHでアクセスしている場合は接続が切断されます。

再度、操作を行うには再び4.2項のログインの手順を行ってください。

また、4.6.7項のアクセス条件で設定されたタイムアウトの時間を過ぎると自動的にログアウトします。

# 付録A. 仕様

- O インターフェース
  - ツイストペアポート ポート1~14 (RJ45コネクタ)
  - SFP拡張スロット ポート13~14 (RJ45コネクタと排他使用)
    - ◆ 伝送方式 IEEE802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX
  - コンソールポート×1 (RJ45コネクタ)
    - ◆ RS-232C(ITU-TS V.24)準拠
- 〇 スイッチ方式
  - ストア・アンド・フォワード方式
  - フォワーディング・レート 10BASE-T 14,880pps

100BASE-TX 148,800pps 1000BASE-T/SFP 1,488,000pps

- MACアドレステーブル 8Kエントリ/ユニット
- バッファメモリ 512Kバイト/ユニット
- フローコントロール IEEE802.3x (全二重時)

バックプレッシャー(半二重時)

## 〇 主要搭載機能

- IEEE802.1D スパニングツリープロトコル

- IEEE802.1w ラピッドスパニングツリープロトコル

- IEEE802.1Q タグVLAN (最大設定数: 256)

- IEEE802.3ad リンクアグリゲーション

(最大8ポート、5グループの構成が可能)

- IEEE802.1p QoS機能(4段階のPriority Queueをサポート)

- IEEE802.1X ポートベース認証

(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート)

- IEEE802.3x フローコントロール - IEEE802.3at PoE Plus給電機能

- ポートモニタリング機能 複数ポートのモニタが可能

- アクセスコントロール機能 最大128個のポリシーが作成可能

- IGMP Snooping機能 マルチキャストフィルタリング機能をサポート

- リングプロトコル機能 最大1ドメインのリング構成が可能

## O 管理方式

- SNMP、Telnet、SSH、シリアルコンソール

## 〇 エージェント仕様

- SNMPv1(RFC1157)、SNMPv2c(RFC1901)
- TELNET(RFC854)
- SSHv2(RFC4251~4254、RFC4716)
- TFTP(RFC783)
- SNTP(RFC1769)

# O サポートMIB

- MIB II (RFC1213)
- Bridge-MIB(RFC1493)
- SNMPv2-MIB(RFC1907)
- IF-MIB(RFC2233) [ただしifTestTableは未サポート]
- IP-FOWARD-MIB(RFC2096) [ipCidrRouteTableのみサポート]
- Radius-Authentication-Client-MIB(RFC 2618)
- P-Bridge-MIB(RFC 2674)

[ただし以下のMIBは未サポート]

dot1dPortPriorityTable,dot1dUserPriorityRegenTable

- Q-Bridge-MIB(RFC 2674)

[ただし以下のMIBは未サポート]

dot1qTpGroupTable,dot1qForwardAllTable, dot1qForwardUnregisteredTable, dot1qPortVlanStatisticsTable, dot1qPortVlanHCStatisticsTable,dot1qLearningConstraintsTable

- RMON-MIB(RFC2819) [グループ1,2,3,9のみサポート]
- Power-Ethernet-MIB(RFC 3621)
- RSTP-MIB(IEEE 802.1w)
- IEEE8021-PAE-MIB(IEEE802.1X)

[ただし以下のMIBは未サポート]

egpInMsgs, dot1xSuppConfigTable, dot1xSuppStatsTable

- IEEE8023-LAG-MIB(IEEE 802.3ad)

## 〇 電源仕様

- 電源(定格) AC100V、50/60Hz 4.7A

- 消費電力 最大346W(非給電時23.7W)、最小18.9W

# O 環境仕様

- 動作環境温度 0~40 ℃

ただしファンを低速に設定し、かつ装置全体の給電電力を185W以下でご使用いただく場合は $0\sim50$ <sup>©</sup>対応。

上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となることがあり、保証致しかねますのでご注意ください。

※動作環境温度外でご使用の場合、保護装置が働き電源の供給を停止します。

- 動作環境湿度 20~80%RH (結露なきこと)

- 保管環境温度 -20~70℃

- 保管環境湿度 10~90%RH (結露なきこと)

O 外形仕様

- 寸法 330mm(W)×330mm(D)×44mm(H)

(突起部は除く)

- 質量 {重量} 3,600g

〇 適合規制

- 電波放射 一般財団法人VCCI協会 クラスA情報技術装置

(VCCI Council Class A)

# 付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順

WindowsがインストールされたPCと本装置をコンソールケーブルで接続し、以下の手順でハイパーターミナルを起動します。

## (Windows Vista以降では別途ターミナルエミュレータのインストールが必要です。)

- ① Windowsのタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム(P)] $\rightarrow$ [アクセ サリ] $\rightarrow$ [通信] $\rightarrow$ [ハイパーターミナル]を選択します。
- ② 「接続の設定」ウィンドウが現われますので、任意の名前(例えば Switch)を入力、アイコンを選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ③ 「電話番号」ウィンドウが現われますので、「接続方法」の欄のプルダウンメニューをクリックし、 "Com1" を選択後[OK]ボタンをクリックします。 ただし、ここではコンソールケーブルが Com1 に接続されているものとします。
- ④ 「COM1 のプロパティ」というウィンドウ内の「ビット/秒(B)」の欄でプルダウンメニューをクリックし、"9600" を選択します。
- ⑤ 「フロー制御(F)」の欄のプルダウンメニューをクリックし、"**なし**"を選択後[OK]ボタンをクリックします。
- ⑥ ハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[プロパティ(R)]を選択します。
- ⑦ 「<name>のプロパティ」(<name>は②で入力した名前)というウィンドウが現われます。そこで、ウィンドウ内上部にある"設定"をクリックして画面を切り替え、"エミュレーション(E)"の欄でプルダウンメニューをクリックするとリストが表示されますので、"VT100"を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑧ 取扱説明書の4章に従って本装置の設定を行います。
- ⑨ 設定が終了したらハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、 [ハイパーターミナルの終了(X)]をクリックします。ターミナルを切断してもいいかど うかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。そして、ハイパーター ミナルの設定を保存するかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックし ます。
- ⑩ ハイパーターミナルのウィンドウに "<name>.ht" (<name>は②で入力した名前) というファイルが作成されます。

次回からは "<name>.ht" をダブルクリックしてハイパーターミナルを起動し、⑧の操作を行えば本装置の設定が可能となります。

# 付録C. IPアドレス簡単設定機能について

IPアドレス簡単設定機能を使用する際の注意点について説明します。

### 【動作確認済ソフトウェア】

パナソニック株式会社製『IP簡単設定ソフトウェア』 V3.01 / V4.00 / V4.24R00 パナソニックシステムネットワークス株式会社製『かんたん設定』 Ver3.10R00

## 【設定可能項目】

- ・IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ
- システム名
  - ※パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアでのみ設定可能です。 ソフトウェア上では"カメラ名"と表示されます。

#### 【制限事項】

- ・セキュリティ確保のため、電源投入時より20分間のみ設定変更が可能です。 ただし、IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ユーザ名 /パスワードの設定が工場出荷時状態の場合、時間の制限に関係なく設定が可能です。 ※制限時間を過ぎても一覧には表示されますので、現在の設定を確認することが できます。
- ・パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアの以下の機能は 対応しておりませんので、使用することはできません。
  - "自動設定機能"
- ※ ネットワークカメラの商品情報は各メーカ様へご確認ください。

# 付録D. ループ検知・遮断機能を利用した ネットワークの構成例および注意点

# ループ検知・遮断機能を利用した構成例

ループ検知・遮断機能を利用することで、ユーザが直接利用する下位スイッチで発生する可能性が高いループ障害の発生を防止することができます。

また、ループ検知・遮断機能に対応していないハブなどの機器を下位スイッチへ接続し、 その配下でループ障害が発生した場合は、発生元の下位スイッチのポートが遮断されるため、ネットワーク全体へのループ障害の波及を防止することができます。





図1 ループ検知・遮断機能を利用した構成例

# ループ検知・遮断機能利用時の注意点 ― 上位スイッチの機能を無効に

ループ検知・遮断機能を搭載したスイッチのみでネットワークを構成する場合、条件によっては下位スイッチで発生したループを上位スイッチが先に検知・遮断をしてしまうことにより、下位スイッチに対する通信がすべて遮断されてしまう場合があります。

ループ検知による通信遮断の影響範囲を最小限にするには、上位スイッチのループ検知・遮断機能を無効にし、ループが発生したスイッチ上のポートだけが遮断されるようなネットワーク構成およびスイッチ設定の検討が必要です。



- ① PC 1—PC 2、PC 1—PC 3間で通信中。
- ② 下位スイッチ2でループが発生。
- ③ 上位スイッチが先にループを検知し、下位スイッチ2のアップリンクポートを遮断する。 (通常はループ接続されたポートだけが遮断される)
- ④ 下位スイッチ2のアップリンクポートがリンクダウンし、ほかのスイッチへの通信がすべて遮断される。

図2 ループ検知・遮断機能利用時の注意点

# 故障かな?と思われたら

故障かと思われた場合は、まず下記の項目に従って確認を行ってください。

- ◆I FD表示関連
  - ■電源LED(POWER)が点灯しない場合
    - ●電源コードが外れていませんか?
      - →電源コードが電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続されているかを 確認してください。
    - ●動作環境温度を0~40℃の場所で使用していますか?
      - →0~50°Cの場所で使用されている場合は、ファンを低速に設定し、かつ装置全体 の給電電力を185W以下で使っていますか?
        - ※動作環境温度外でご使用の場合、保護装置が働き電源の供給を停止します。
  - ■ステータスモードでポートLED が点灯しない場合
    - ●LED 表示切替ボタンで正しいポートLED 表示モードを選択していますか?
    - ●ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか?
    - ●該当するポートに接続している機器はそれぞれの規格に準拠していますか?
    - ●オートネゴシエーションで失敗している場合があります。
      - → 本装置のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。
  - ■ポートLED(右)が橙点灯した場合
    - ●ループが発生しています。ループを解除することにより橙点灯が消えます。
  - ■LOOP HISTORY LED が緑点滅した場合
    - ●ループが発生中、またはループ解消後3日以内のポートがあることを表します。
- ◆通信ができない場合
  - ■ポートが通信できない、または通信が遅い場合
    - ●機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか?
      - →通信モードを示す信号が適切に得られない場合は、半二重モードで動作します。 接続相手を半二重モードに切り替えてください。

接続対向機器を強制全二重に設定しないでください。

- ●リンクアップはしていますか?
  - →MNOシリーズ省電力モードの設定が「Full」の場合、設定を「Half」または「Disabled」に設定してみてください。
- ●本装置を接続しているバックボーンネットワークの帯域使用率が高すぎませんか?
  - → バックボーンネットワークから本装置を分離してみてください。

- ●ポートLED(右)が橙点灯していませんか?
  - →ポートLED(右)が橙点灯している場合、そのポートはループ検知・遮断機能により ポートを遮断しています。ポート配下のループ接続を解消後、ループ検知・遮断 の自動復旧までのリカバリ時間以上の間待機するか、設定画面からポート遮断を 解除してください。

### ◆PoF給電ができない場合

- ■PoE給電LED(PoE)が点灯しない場合
  - ●LEDモードが給電モード(PoE)になっていますか?
    →LED切替ボタンで給電モードLED(PoE)を選択してください。
  - ●ケーブルは適切なものを使用し、PoE給電をサポートするポートに接続していますか?
  - ●該当するポートに接続しているPoE対応機器は、IEEE802.3atまたはIEEE802.3af 規格に準拠していますか?
  - ●ポート単体もしくは装置全体でオーバーロードしていませんか?
- ■15.4Wを超える給電が行えない場合
  - ●ISO/IEC 11801 Class D以上または ANSI/TIA/EIA-568B.2 CAT5e以上のケーブ リングをされていますか?
  - ●供給電力量の上限を15600~30000mWの範囲で手動(Manual)設定していますか? (JFFF802.3atに準拠していないPoF+受電機器へ給電する場合)
- ■LEDの表示が給電モードのとき、ポートLED(左)が橙点滅している場合
  - ●ポート単体もしくは装置全体でオーバーロードしていませんか?
- ■急に給電が止まった場合
  - ●通常使用時と待機時で消費電力が異なるPoE受電機器を使用している場合、オーバーロードしている可能性があります。
    - →LEDモードを給電モード(PoE)に切替え後、ポート単体がオーバーロードしていないこと[ポートLED(左)が橙点滅していないこと]、もしくは装置全体の給電容量を超えていないこと(PoE LIM. LEDが橙点滅していないこと)をご確認ください。
  - ●マルチキャストなどのトラフィックによりCPU負荷が高くなり、Data Link Layer Classificationが正常に動作していない場合があります。
    - →付帯資料「LLDP設定変更手順書」を参照のうえ、LLDP機能を無効に設定してみてください。

# アフターサービスについて

## 1. 保証書について

保証書は本装置に付属の取扱説明書(紙面)についています。必ず保証書の『お買い上げ日、販売店(会社名)』などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みのうえ大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

# 2. 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思われたら』に従って確認をしていただき、なお異常がある場合は 次ページの『便利メモ』をご活用のうえ、下記の内容とともにお買上げの販売店へご 依頼ください。

- ◆品名 ◆品番
- **◆製品シリアル番号**(製品に貼付されている11桁の英数字)
- ◆ファームウェアバージョン(個装箱に貼付されている"Ver."以下の番号)
- ◆異常の状況(できるだけ具体的にお伝えください)
- ●保証期間中は:

保証書の規定に従い修理をさせていただきます。 お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは: 診断して修理できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店にご相談ください。

### 3. アフターサービス・商品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

# パナソニック ESネットワークス株式会社

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

#### 4. ご購入後の技術的なお問い合わせ

■ご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。
IP電話(050番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。

0120-312-712 受付 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日、および弊社休日を除く)

お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。 URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

# **便利メモ**(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	В	品名	品名 Swit		ch-M12eGPWR+		
			Ц	品番	PN28	3129			
ファームウェア	Boot Coo	le			·				
バージョン (※)	Runtime Code								
シリアル番号									
	(製品に貼付されている11桁の英数字)								
販売店名 または 販売会社名		Ē	電話(	)		_			
お客様 ご相談窓口		ē	電話(	)		_			

(※ 確認画面はメニュー編4.5項を参照)

© Panasonic Eco Solutions Networks Co., Ltd. 2012

# パナソニック ESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館4階

TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

P0612-2112